FZR 1000 ab Fg.-Nr. 3LE-016099 bis 018967	**Baujahr 1991**			
Inspektionsblatt:				
Mikrofilm "Service- Manual": 3GM- MG3, Service- Information: 3GM- SG2				
Mikrofilm "Teile- Katalog": 213LE- 332G2				
Übergabeinspektion:				
Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen				
Gasbowdenzugspiel einstellen				
Kupplungshebelspiel einstellen				
Kupplungsfunktion prüfen, ggf. System entlüften, n.B. Bremsflüssigkeit auffüllen				
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen				
Bremsenfunktion prüfen				
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen				
Bremslichtschalter einstellen				
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen				
Kühlsystem auf Undichtigkeit prüfen (Kühlflüssigkeitsstand)				
Kraftstoff aus Schwimmerkammern ablassen				
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen				
Antriebskettenspannung und -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen				
Motorölstand prüfen				
Scheinwerfer einstellen				
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)				
Seitenständer/ - Schalter auf Funktion prüfen				
Vergaser- u. Chokefunktion prüfen, ggf. Leerlauf einstellen, synchronisieren				
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT.				
Durchzuführende Inspektionsarbeiten:	**1000 km**	**6000 Km**	**12000km**	**24000km**
Kraftstoff- u. Unterdruckschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	-	X	X	X
Kraftstoffilter prüfen, ggf. erneuern	-	-	X	X
Zündkerzen prüfen, n. B. reinigen, ggf. erneuern	X	X	X	X
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	-	X	X	X
Batterie warten, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen	-	X	X	X
Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen/System auf Undichtigkeit prüfen	X	X	X	X
Kühlflüssigkeit erneuern	-	-	-	X
Kühlsystem auf Undichtigkeit prüfen	-	X	X	X
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen / System auf Undichtigkeit prüfen*	X	X	X	X
Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen	-	X	X	X
Bremslichtschalter einstellen	X	X	X	X
Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen	-	X	X	X
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten	-	X	X	X
Schwingenlager nachfetten	-	-	-	X
Schwingenspiel prüfen, ggf. einstellen	-	-	X	X
Monocross- Hebelsystem auf Funktion und Spiel prüfen	-	-	X	X
Gelenkbolzen des Monocross- Hebelsystem nachfetten	-	-	-	X
Antriebskettenspannung u. -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren	X	X	X	X
Lenkkopflager nachfetten	-	-	X	X
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	X	-	-	X
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner).	X	X	X	X
Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	X	X	X	X
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten	X	X	X	X
Vergaser- u. Chokefunktion prüfen, ggf. Leerlauf einstellen, synchronisieren	X	X	X	X
Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	-	X	X	X
Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)	X	X	X	X
Ölfilter erneuern	X	-	X	X
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT.	X	X	X	X
Richtzeit (Std.):	**3,1**	**3,8**	**6,0**	**6,2**
Ventile einstellen: Alle 42000 km, Richtzeit: 2,8 Std.				
Kraftstofffilter erneuern: alle 30000 km, Richtzeit: 0,1 Std.				

Generatorbürste erneuern: alle 100000 km, Richtzeit: 0,1 Std.				