| **FJ 1200 ab Fg.-Nr. 3YA-000101 bis 001201** | **Baujahr 1991** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Inspektionsblatt:** | | | | |
| | | | | |
| **Mikrofilm "Service- Manual": 36Y- MG4, Service- Information: 36Y- SG4** | | | | |
| **Mikrofilm "Teile- Katalog": 213YA- 332G1** | | | | |
| | | | | |
| **Übergabeinspektion:** | | | | |
| | | | | |
| Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen | | | | |
| Gasbowdenzugspiel einstellen | | | | |
| Kupplungshebelspiel einstellen | | | | |
| Kupplungsfunktion prüfen, ggf. System entlüften, n.B. Bremsflüssigkeit auffüllen | | | | |
| Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen | | | | |
| Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen | | | | |
| Bremslichtschalter einstellen | | | | |
| Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen | | | | |
| Kraftstoff aus Schwimmerkammern ablassen | | | | |
| Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen | | | | |
| Antriebskettenspannung und -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen | | | | |
| Motorölstand prüfen | | | | |
| Haupt- und Seitenständer/ - Schalter auf Funktion prüfen | | | | |
| Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner) | | | | |
| Scheinwerfer einstellen | | | | |
| Vergaser- u. Chokefunktion prüfen, ggf. Leerlauf einstellen, synchronisieren | | | | |
| Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT. | | | | |
| | | | | |
| **Durchzuführende Inspektionsarbeiten:** | **1000 km** | **6000 Km** | **12000km** | **24000km** |
| | | | | |
| Kraftstoff- u. Unterdruckschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen | - | X | X | X |
| Zündkerzen prüfen, n. B. reinigen, ggf. erneuern | X | X | X | X |
| Ventilspiel prüfen/einstellen | - | - | - | X |
| Luftfilter reinigen, n.B. erneuern | - | X | X | X |
| Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen/System auf Undichtigkeit prüfen | X | X | X | X |
| Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen / System auf Undichtigkeit prüfen* | X | X | X | X |
| Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen | - | X | X | X |
| Bremslichtschalter einstellen | X | X | X | X |
| Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen | - | X | X | X |
| Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten | - | X | X | X |
| Schwingenlager nachfetten | - | - | - | X |
| Schwingenspiel prüfen, ggf. einstellen | - | - | X | X |
| Monocross- Hebelsystem auf Funktion und Spiel prüfen | - | - | X | X |
| Gelenkbolzen des Monocross- Hebelsystem nachfetten | - | - | - | X |
| Antriebskettenspannung u. -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren | X | X | X | X |
| Lenkkopflager nachfetten | - | - | - | X |
| Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen | X | - | X | X |
| Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen | X | X | X | X |
| Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten | X | X | X | X |
| Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner). | X | X | X | X |
| Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen | - | X | X | X |
| Vergaser- u. Chokefunktion prüfen, ggf. Leerlauf einstellen, synchronisieren | X | X | X | X |
| Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor) | X | X | X | X |
| Ölfilter erneuern | X | - | X | X |
| Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT. | X | X | X | X |
| | | | | |
| **Richtzeit (Std.):** | **1,5** | **1,9** | **2,3** | **4,9** |
| | | | | |
| Generatorbürste erneuern: alle 100000 km | | | | |