XJR 1200, ab Fg.- Nr. 4PU- 000101 bis 003749		Baujahr 1995		
Inspektionsblatt:				
Mikrofilm "Service- Manual": 4PU- MG1 Service- Information: 4PU- SG1				
Mikrofilm "Teilekatalog": 254PU- 332G2				
Übergabeinspektion:				
Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen				
Gasbowdenzugspiel einstellen				
Kupplungsfunktion prüfen, ggf. System entlüften, n.B. Bremsflüssigkeit auffüllen				
Bremsenfunktion vo. u. hi. prüfen, ggf. System entlüften, n. B. Bremsflüssigkeit auffüllen				
Bremshebelspiel hinten einstellen				
Bremslichtschalter einstellen				
Kraftstoff aus Schwimmerkammern ablassen				
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen				
Antriebskettenspannung und -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen				
Motorölstand prüfen, ggf. nachfüllen				
Scheinwerfer einstellen				
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)				
Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen				
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen				
Vergaser: Leerlaufdrehzahl, -Gemisch und Synchronisation prüfen, ggf. einstellen, Kaltstartfunktion prüfen				
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT.				
Inspektionen bei km:	**1000**	**6000**	**12000**	**24000**
Kraftstoff- und Unterdruckschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Zündkerzen prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	**x**	**x**	**x**	**x**
Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen	**-**	**-**	**-**	**x**
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	**-**	**x**	**x**	**x**
Kupplungsfunktion prüfen/System auf Undichtigkeit prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen*	**-**	**x**	**x**	**x**
Bremslichtschalter einstellen	**-**	**x**	**x**	**x**
Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Laufräder auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen und nachfetten	**-**	**x**	**x**	**x**
Schwingenlager nachfetten	**-**	**-**	**-**	**x**
Schwingenspiel prüfen, ggf. einstellen	**-**	**-**	**x**	**x**
Antriebskettenspannung und -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren	**x**	**x**	**x**	**x**
Steuerkopflager nachfetten	**-**	**-**	**-**	**x**
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	**x**	**-**	**x**	**x**
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)	**x**	**x**	**x**	**x**
Gelenkstellen der Bedienelemente (Schalt-, Kupplungs-, Bremshebel etc.) fetten	**-**	**x**	**x**	**x**
Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	**x**	**x**	**x**	**x**
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und ölen	**x**	**x**	**x**	**x**
Vergaser: Leerlaufdrehzahl, -Gemisch und Synchronisation prüfen, ggf. einstellen, Kaltstartfunktion prüfen	**x**	**x**	**x**	**x**
Telegabel und Federbeine auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)	**x**	**x**	**x**	**x**
Ölfilter erneuern	**x**	**-**	**x**	**x**
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen mit PROBEFAHRT.	**x**	**x**	**x**	**x**
Richtzeit (Std.):	**1,8**	**2,6**	**2,8**	**4,4**
Generatorbürsten wechseln: alle 100000 km				