DT 125 R ab Fg.- Nr. 4BL- 000006 bis 007048	**Baujahr 1991**			
Inspektionsblatt:				
Mikrofilm "Service- Manual": 3BN- MG3, Service- Information: 3BN- SG3				
Mikrofilm "Teilekatalog": 213RM- 332G1				
Übergabeinspektion:				
Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen				
Gasbowdenzugspiel einstellen				
Kupplungshebelspiel einstellen				
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen				
Kühlsystem (Kühlflüssigkeitsstand) prüfen				
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen				
Bremsenfunktion prüfen				
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen				
Bremslichtschalter einstellen				
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen				
Antriebskettenspannung und -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen				
Autolube- und Getriebeölstand prüfen				
Frischölpumpe entlüften und einstellen				
Kraftstoff aus Schwimmerkammer und Kraftstoffhahn ablassen				
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)				
Speichenspannung prüfen, ggf. nachziehen				
Seitenständerfunktion prüfen				
Scheinwerfer einstellen				
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Leerlauf einstellen				
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung,Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT.				
	1000 km	**6000 km**	**12000 km**	**24000 km**
Kraftstoffschlauch auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	**-**	**X**	**X**	**X**
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	**X**	**X**	**X**	**X**
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	**-**	**X**	**X**	**X**
Batterie warten, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen	**-**	**X**	**X**	**X**
Frischölpumpe prüfen, n.B. einstellen, ggf. entlüften	**X**	**X**	**X**	**X**
Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen	**X**	**X**	**X**	**X**
Kühlflüssigkeit erneuern	**-**	**-**	**-**	**X**
Kühlsystem auf Undichtigkeit prüfen	**-**	**X**	**X**	**X**
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen*	**X**	**X**	**X**	**X**
Bremslichtschalter einstellen	**X**	**X**	**X**	**X**
Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen	**-**	**X**	**X**	**X**
Speichenspannung prüfen, ggf. nachziehen	**X**	**X**	**X**	**X**
Bremsklötze auf Verschleiß prüfen	**-**	**X**	**X**	**X**
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten	**-**	**X**	**X**	**X**
Schwingenlager nachfetten (Schmiernippel)	**X**	**X**	**X**	**X**
Schwingenspiel prüfen	**X**	**X**	**X**	**X**
Monocross- Hebelsystem auf Funktion und Spiel prüfen	**X**	**X**	**X**	**X**
Monocross- Hebelsystem nachfetten (Schmiernippel)	**X**	**X**	**X**	**X**
Antriebskettenspannung u. -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren	**X**	**X**	**X**	**X**
Lenkkopflager nachfetten	**-**	**-**	**-**	**X**
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	**X**	**-**	**X**	**X**
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen	**X**	**X**	**X**	**X**
Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	**-**	**X**	**X**	**X**
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen **	**X**	**X**	**X**	**X**
Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	**X**	**X**	**X**	**X**
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten	**X**	**X**	**X**	**X**

Getriebeöl wechseln (vor dem Ablassen Motor warmlaufen lassen)	**X**	**-**	**-**	**X**
Getriebeölstand prüfen	**-**	**X**	**X**	**-**
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT.	**X**	**X**	**X**	**X**
Richtzeit (Std.):	**1,3**	**1,7**	**1,9**	**2,4**
* Regelmäßig Bremsflüssigkeitsstand prüfen, n.B. auffüllen, Alle 2 Jahre die Dichtmanschetten von Haupt- und Radbremszylinder erneuern und Bremsflüssigkeit wechseln. Bremsschläche bei Beschädigung / Riß oder alle 4 Jahre erneuern				
** Radachsen, ggf. einschließlichKettenspanner, Bremsbauteile, Schwingen-, Federbeine und Hebelsystem, Gabelklemmschrauben, Steuerkopf, Lenker und alle am Lenker befestigten Bauteile, Fußrastenanlage einschleißlich Schalthebel, Rahmenverbindungen einschleißlich Zubehöhrteilen, Motorbefestigungen, Ritzel- und Kettenradbefestigengsschrauben, Auspuffbefestigengen, Vergaserbefestigungen, Öl- und Flüssigkeitseifüll- und Ablaßschrauben, Tacho- und Drehzahlwelle				