TDR 125 ab Fg.- Nr. 4GW- 000101 bis 001054	**Baujahr 1993**				
Inspektionsblatt:					
Mikrofilm "Service- Manual": 4FU- MG1 , Service- Information: 4FU- SG1					
Mikrofilm "Teilekatalog": 234GW- 332G1					
Übergabeinspektion:					
Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen					
Gasbowdenzugspiel einstellen					
Kupplungshebelspiel einstellen					
Kühlsystem (Kühlflüssigkeitsstand) prüfen					
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen					
Bremsenfunktion prüfen					
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen					
Bremslichtschalter einstellen					
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen					
Antriebskettenspannung und -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen					
Autolube- und Getriebeölstand prüfen					
Frischölpumpe entlüften und einstellen					
Kraftstoff aus Schwimmerkammer und Kraftstoffhahn ablassen					
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)					
Federbein hinten auf Standartposition einstellen					
Seitenständerfunktion prüfen					
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen					
Scheinwerfer einstellen					
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Leerlauf einstellen					
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT.					
Durchzuführende Inspektionsarbeiten	**1000 km**	**6000 km**	**12000 km**	**24000 km**	
Kraftstoffschlauch auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	-	X	X	X	
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	X	X	X	X	
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	-	X	X	X	
Frischölpumpeneinstellung prüfen (Seilzug/min. Pumpenhub), ggf. einstellen	X	X	X	X	
Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen	X	X	X	X	
Kühlflüssigkeit erneuern	-	-	-	X	
Kühlsystem auf Undichtigkeit prüfen	-	X	X	X	
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen*	X	X	X	X	
Bremslichtschalter einstellen	X	X	X	X	
Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen	-	X	X	X	
Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen	-	X	X	X	
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten	-	X	X	X	
Schwingenlager nachfetten	-	-	-	X	
Schwingenspiel prüfen	-	-	X	X	
Antriebskettenspannung u. -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren	X	X	X	X	
Lenkkopflager nachfetten	-	-	-	X	
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	X	-	X	X	
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen	X	X	X	X	
Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	-	X	X	X	
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)	X	X	X	X	
Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	X	X	X	X	
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten	X	X	X	X	
Getriebeöl wechseln (vor dem Ablassen Motor warmlaufen lassen)	X	-	-	X	
Getriebeölstand prüfen	-	X	X	-	
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT.	X	X	X	X	
Richtzeit (Std.):	**0,9**	**1,6**	**1,7**	**2,5**	