XC 125 T FLAME ab Fg.-Nr.: 4NB- 300101 bis 300848 Baujahr 1995

Mikrofilm "Service- Manual": 4KY-MG1, Service- Information: 4KY-SG1
Mikrofilm "Teilekatalog": 254KY-332G1

Übergabeinspektion:

Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen
Gasbowdenzugspiel einstellen
Bremsenfunktion prüfen
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen
Kraftstoff aus Schwimmerkammer ablassen
Steuerkopflagerspiel einstellen
Motorölstand prüfen, ggf. nachfüllen
Endgetriebeöl ablassen, mit korrekter Menge wieder auffüllen
Scheinwerfer einstellen
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen
Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen

Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Leerlaufdrehzahl und Gemisch einstellen

Seitenständerschalterfunktion prüfen
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT

Inspektionen bei km:	500	6000	12000	24000
Kraftstoff- und Unterdruckschlauch auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	-	X	X	X
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	X	X	X	X
Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen	X	X	X	X
Ansaug-Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	-	X	X	X
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen	X	X	X	X
Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen (Verschleißanzeiger)	-	X	X	X
Laufräder auf Rundlauf u. Beschädigungen prüfen	-	X	X	X
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen	-	X	X	X
Schwingendrehpunkte sowie Drehmomentstütze vorn fetten (Schmiernippel)	-	X	X	X
Lenkkopflager nachfetten	-	-	-	X
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	X	-	X	X
Schwingenlager hinten auf Spiel prüfen	-	-	-	X
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind,auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen	X	X	X	X
Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	X	X	X	X
Seitenständerschalterfunktion prüfen und ölen	X	X	X	X
Stoßdämpfer vorn und hinten auf Funktion und Undichtigkeiten prüfen	-	X	X	X
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Leerlaufdrehzahl und Gemisch einstellen	X	X	X	X
Keilriemen auf Risse/Abnutzung prüfen, ggf. erneuern*, Filter prüfen, ggf. reinigen	-	X	X	X
Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)	X	X	X	X
Motorölsieb reinigen	X	-	X	X
Motorölfilter reinigen, n.B. erneuern	X	-	X	X
Öl im Endantrieb wechseln	X	X	X	X
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen mit PROBEFAHRT.	X	X	X	X
Richtzeit (Std.):	**1,6**	**2,1**	**2,2**	**2,7**

Alle 3000 km Motoröl wechseln (Richtzeit: 0,2)

*Keilriemen- Austausch wird separat berechnet!