| **XT 350 ab Fg.-Nr. 3YT-000151 bis 002261** | **Baujahr 1991** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Inspektionsblatt:** | | | | |
| | | | | |
| Mikrofilm "Service- Manual": 55V-MG2, Service- Information: 55V-SG2 | | | | |
| Mikrofilm "Teilekatalog": 213YT- 332G1 | | | | |
| | | | | |
| **Übergabeinspektion:** | | | | |
| | | | | |
| Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen | | | | |
| Gasbowdenzugspiel einstellen | | | | |
| Kupplungshebelspiel einstellen | | | | |
| Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen | | | | |
| Bremsenfunktion prüfen | | | | |
| Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen | | | | |
| Bremslichtschalter einstellen | | | | |
| Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen | | | | |
| Kraftstoff aus Schwimmerkammer und Kraftstoffhahn ablassen | | | | |
| Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen | | | | |
| Antriebskettenspannung und -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen | | | | |
| Motorölstand prüfen | | | | |
| Ölfilter entlüften | | | | |
| Scheinwerfer einstellen | | | | |
| Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner) | | | | |
| Speichenspannung prüfen, ggf. nachziehen | | | | |
| Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen / Seitenständerschalter prüfen | | | | |
| Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Leerlauf einstellen | | | | |
| Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung,Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT. | | | | |
| | | | | |
| | **1000 km** | **6000 km** | **12000 km** | **24000 km** |
| Kraftstoff- und Unterdruckschläucht auf Beschädigungen oder Brüche prüfen | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Kraftstoffilter prüfen, ggf. erneuern | **-** | **-** | **X** | **X** |
| Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Ventilspiel prüfen / einstellen | **-** | **-** | **X** | **X** |
| Luftfilter reinigen, n.B. erneuern | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Batterie warten, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Dekompressionseinrichtung prüfen, ggf. einstellen | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen* | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Bremsklötze / Bremsbacken auf Verschleiß prüfen | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Bremslichtschalter einstellen | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Speichenspannung prüfen, ggf. nachziehen | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Schwingenlager nachfetten (Schmiernippel) | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Schwingenspiel prüfen | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Monocross- Hebelsystem auf Funktion und Spiel prüfen | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Monocross- Hebelsystem nachfetten (Schmiernippel) | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Antriebskettenspannung u. -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Lenkkopflager nachfetten | **-** | **-** | **-** | **X** |
| Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen | **X** | **-** | **X** | **X** |
| Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen ** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Motorölwechsel (vor dem Ablassen Motor warmlaufen lassen) | **X** | **X** | **X** | **X** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ölfiltersieb reinigen | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Ölfilter reinigen, n.B. erneuern | **X** | **-** | **X** | **X** |
| Ölfilter entlüften | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT. | **X** | **X** | **X** | **X** |
| | | | | |
| | | | | |
| Richtzeit (Std.): | **1,3** | **2,1** | **2,5** | **2,8** |
| | | | | |
| | | | | |
| * Regelmäßig Bremsflüssigkeitsstand prüfen, n.B. auffüllen, Alle 2 Jahre die Dichtmanschetten von Haupt- und Radbremszylinder erneuern und Bremsflüssigkeit wechseln. Bremsschläche bei Beschädigung / Riß oder alle 4 Jahre erneuern | | | | |
| ** Radachsen, ggf. einschließlichKettenspanner, Bremsbauteile, Schwingen-, Federbeine und Hebelsystem, Gabelklemmschrauben, Steuerkopf, Lenker und alle am Lenker befestigten Bauteile, Fußrastenanlage einschleißlich Schalthebel, Rahmenverbindungen einschleißlich Zubehöhrteilen, Motorbefestigungen, Ritzel- und Kettenradbefestigengsschrauben, Auspuffbefestigengen, Vergaserbefestigungen, Öl- und Flüssigkeitseifüll- und Ablaßschrauben, Tacho- und Drehzahlwelle | | | | |