DT 50 R ab Fg.-Nr. 3MN-014187 bis 014759	**Baujahr 1994**		
Inspektionsblatt:			
Mikrofilm "Service- Manual": 3MN- MG1 Service- Information: 3MN- SG1			
Mikrofilm "Teilekatalog": 213MN-332G1			
Übergabeinspektion:			
Alle Bowdenzüge, Schläuche etc. auf richtige Verlegung prüfen			
Gasbowdenzugspiel einstellen			
Kupplungshebelspiel einstellen			
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftung auf freien Durchgang prüfen			
Bremsenfunktion prüfen			
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen			
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen			
Bremslichtschalter einstellen			
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen			
Antriebskettenspannung und Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen			
Autolube- und Getriebeölstand prüfen			
Frischölpumpe entlüften und einstellen			
Kraftstoff aus Schwimmerkammer und Kraftstoffhahn ablassen			
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)			
Speichenspannung prüfen			
Seitenständerfunktion prüfen			
Scheinwerfer einstellen			
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen			
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen) mit			
	1000 km	**6000 km**	**12000 km**
		alle weiteren 12000km	alle weiteren 12000 km
Kraftstoffschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	**-**	**x**	**x**
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	**x**	**x**	**x**
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	**-**	**x**	**x**
Batterie warten, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen	**-**	**x**	**x**
Frischölpumpe prüfen, n.B. einstellen, ggf. entlüften	**x**	**x**	**x**
Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen	**x**	**x**	**x**
Bremspedalwelle fetten	**-**	**x**	**x**
Bremsenfunktion prüfen,ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen (alle 2 Jahre Bremsflüssigkeit wechseln und Dichtmanschette von Haupt- und Radbremszylinder erneuern, Bremsschäuche	**x**	**x**	**x**
Bremslichtschalter einstellen	**x**	**x**	**x**
Bremsklötze/Bremsbacken auf Verschleiß prüfen	**-**	**x**	**x**
Speichenspannung prüfen	**x**	**x**	**x**
Reifen und Räder auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen	**-**	**x**	**x**
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen	**-**	**x**	**x**
Schwingenlager nachfetten	**-**	**-**	**x**
Schwingenspiel prüfen	**-**	**x**	**x**
Antriebskettenspannung und Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren	**x**	**x**	**x**
Lenkkopflager nachfetten	**-**	**-**	**x**
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	**x**	**x**	**x**
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Leerlauf einstellen	**x**	**x**	**x**
Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	**-**	**x**	**x**
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen,	**x**	**x**	**x**
Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	**x**	**x**	**x**
Getriebeöl wechseln (vor dem Ablassen Motor warmlaufen lassen)	**x**	**-**	**x**
Getriebeölstand prüfen	**-**	**x**	**-**
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen mit Probefahrt	**x**	**x**	**x**
Richtzeit (Std.):	**1,3**	**2,0**	**2,8**
** Radachsen, ggf einschließlich Kettenspanner, Bremsbauteile, Schwingen-, Federbeine und Hebelsystem, Gabelklemmschrauben, Steuerkopf, Lenker und alle am Lenker befestigten Bauteile, Fußrastenanlage einschließlich Schalthebel, Rahmenverbindungen einschließlich Zubehörteile, Motorbefestigungen, Ritzel- und Kettenradbefestigungsschrauben, Auspuffbefestigungen, Vergaserbefestigungen, Öl- und Flüssigkeitseinfüll- und			