XV 535 (H) ab Fg.-Nr. 2YL-179101 bis 181987 — Baujahr 1995

XV 535 S (H) ab Fg.-Nr. 2YL-207101 bis 209543

Inspektionsblatt:

Mikrofilm "Service- Manual": 2YL-MG4, Service- Information: 2YL-SG4
Mikrofilm "Teilekatalog": 254KU- 332G1

Übergabeinspektion:

Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen
Gasbowdenzugspiel einstellen
Kupplungshebelspiel einstellen
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen
Bremsenfunktion prüfen
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen
Bremslichtschalter einstellen

Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen

Kraftstoff aus Schwimmerkammer und Kraftstoffhahn ablassen
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen
Motorölstand prüfen
Ölstand im Endgetriebe prüfen
Scheinwerfer einstellen

Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)

Speichenspannung prüfen
Seitenständerfunktion prüfen / Seitenständerschalter prüfen
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung,Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT.

	1000 km	6000 km	12000 km	24000 km
Kraftstoff- und Unterdruckschläucht auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	-	X	X	X
Kraftstoffilter prüfen, ggf. reinigen, n.B. erneuern	-	-	X	X
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	X	X	X	X
Ventilspiel prüfen / einstellen	X	X	X	X
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	-	X	X	X
Batterie warten, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen	-	X	X	X
Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen	X	X	X	X
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen*	X	X	X	X
Bremsklötze / Bremsbacken auf Verschleiß prüfen	-	X	X	X
Bremslichtschalter einstellen	X	X	X	X
Speichenspannung prüfen	X	X	X	X
Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen und Speichenspannung prüfen	-	X	X	X
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten	-	X	X	X
Schwingenlager nachfetten (Schmiernippel)	-	-	-	X
Schwingeneinstellung prüfen, ggf. einstellen	X	-	X	X
Lenkkopflager nachfetten	-	-	-	X
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	X	-	X	X
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen **	X	X	X	X
Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	X	X	X	X
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten	X	X	X	X

Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	-	X	X	X
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen	X	X	X	X
Motorölwechsel (vor dem Ablassen Motor warmlaufen lassen)	X	X	X	X
Ölfilter erneuern	X	X	X	X
Ölstand im Endgetriebe prüfen	-	X	X	-
Öl im Endantrieb wechseln	X	-	-	X
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT.	X	X	X	X
Richtzeit (Std.):	**2,2**	**2,8**	**3,0**	**4,1**

* Regelmäßig Bremsflüssigkeitsstand prüfen, n.B. auffüllen, Alle 2 Jahre die Dichtmanschetten von Haupt- und Radbremszylinder erneuern und Bremsflüssigkeit wechseln. Bremsschläche bei Beschädigung / Riß oder alle 4 Jahre erneuern

** Radachsen, ggf. einschließlichKettenspanner, Bremsbauteile, Schwingen-, Federbeine und Hebelsystem, Gabelklemmschrauben, Steuerkopf, Lenker und alle am Lenker befestigten Bauteile, Fußrastenanlage einschleißlich Schalthebel, Rahmenverbindungen einschleißlich Zubehöhrteilen, Motorbefestigungen, Ritzel- und Kettenradbefestigengsschrauben, Auspuffbefestigengen, Vergaserbefestigungen, Öl- und Flüssigkeitseifüll- und Ablaßschrauben, Tacho- und Drehzahlwelle