FZR 600 R ab Fg.- Nr. 4JH- 021101 bis 023430 (72 KW)	**Baujahr 1994**			
FZR 600 R ab Fg.- Nr. 4MH- 000101 bis 000170 (25 KW)				
Inspektionsblatt:				
Mikrofilm "Service- Manual": 4JH - MG1, Service- Information: 4JH - SG1				
Mikrofilm "Teile- Katalog": 244JH - 332G2				
Übergabeinspektion:				
Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen				
Gasbowdenzugspiel einstellen				
Kupplungshebelspiel einstellen				
Kupplungsfunktion prüfen				
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen				
Bremsenfunktion prüfen				
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen				
Bremslichtschalter einstellen				
Kühlsystem (Kühlflüssigkeitsstand) prüfen				
Kraftstoff aus Schwimmerkammern ablassen				
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen				
Antriebskettenspannung und -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen				
Motorölstand prüfen				
Scheinwerfer einstellen				
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)				
Federung auf Standartposition einstellen				
Seitenständer/ - Schalter auf Funktion prüfen				
Vergaser: Leerlaufdrehzahl u. Synchronisation prüfen, ggf. einstellen. Kaltstartfunktion prüfen				
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT.				
Durchzuführende Inspektionsarbeiten:	**1000 km**	**6000 Km**	**12000km**	**24000km**
Kraftstoff- u. Unterdruckschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	-	X	X	X
Zündkerzen prüfen, n. B. reinigen, ggf. erneuern	X	X	X	X
Ventilspiel prüfen/einstellen: alle 42000 km				
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	-	X	X	X
Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen	-	X	X	X
Kühlflüssigkeit erneuern	-	-	-	X
Kühlsystem auf Undichtigkeit prüfen	-	X	X	X
Bremsenfunktion prüfen, System auf Undichtigkeit prüfen*	X	X	X	X
Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen	-	X	X	X
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen	X	X	X	X
Bremslichtschalter einstellen	X	X	X	X
Laufräder auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen	-	X	X	X
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten	-	X	X	X
Schwingenspiel prüfen, ggf. einstellen	-	-	X	X
Schwingenlager nachfetten	-	-	-	X
Monocross- Hebelsystem auf Funktion und Spiel prüfen	-	-	X	X
Monocross- Hebelsystem nachfetten	-	-	-	X
Antriebskettenspannung u. -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren	X	X	X	X
Lenkkopflager nachfetten	-	-	-	X
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	X	-	X	X
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner).	X	X	X	X
Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	X	X	X	X
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten	X	X	X	X
Vergaser: Leerlaufdrehzahl u. Synchronisation prüfen, ggf. einstellen. Kaltstartfunktion prüfen	X	X	X	X
Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	-	X	X	X
Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)	X	X	X	X
Ölfilter erneuern	X	-	X	X
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT.	X	X	X	X
Richtzeit (Std.):	**3,0**	**3,6**	**4,2**	**5,4**

Ventile einstellen alle 42000 km: plus 2,5 Std.				