XJ 600 S ab Fg.- Nr. 4BR-058101 bis 061461 (37 KW)	**Baujahr 1993**			
XJ 600 S ab Fg.- Nr. 4BR-065101 bis 067200 (20 KW)				
Inspektionsblatt:				
Mikrofilm "Service- Manual": 4EB- MG1 Service- Information: 4EB- SG1				
Mikrofilm "Teilekatalog": 224EB- 332G3				
Übergabeinspektion:				
Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen				
Gasbowdenzugspiel einstellen				
Kupplungshebelspiel einstellen				
Kupplungsfunktion prüfen				
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen				
Bremsenfunktion prüfen				
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen				
Bremslichtschalter einstellen				
Kraftstoff aus Schwimmerkammer und Kraftstoffhahn ablassen				
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen				
Antriebskettenspannung und -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen				
Motorölstand prüfen				
Scheinwerfer einstellen				
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)				
Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen				
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen				
Vergaser- u. Chokefunktion prüfen, ggf. Leerlauf einstellen, synchronisieren				
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT.				
	1000 km	**6000 km**	**12000 km**	**24000 km**
Kraftstoff- und Unterdruckschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Kraftstoffilter prüfen, n. B. erneuern	**-**	**-**	**x**	**x**
Zündkerzen prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	**x**	**x**	**x**	**x**
Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen	**-**	**-**	**-**	**x**
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	**-**	**x**	**x**	**x**
Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen	**x**	**x**	**x**	**x**
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen*	**x**	**x**	**x**	**x**
Bremslichtschalter einstellen	**x**	**x**	**x**	**x**
Bremsklötze auf Verschleiß prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf u. Beschädigungen prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten	**-**	**x**	**x**	**x**
Schwingenlager nachfetten	**-**	**-**	**-**	**x**
Schwingenspiel prüfen, ggf. einstellen	**-**	**-**	**x**	**x**
Antriebskettenspannung u. -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren	**x**	**x**	**x**	**x**
Lenkkopflager nachfetten	**-**	**-**	**-**	**x**
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	**x**	**-**	**x**	**x**
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)	**x**	**x**	**x**	**x**
Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	**x**	**x**	**x**	**x**
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten	**x**	**x**	**x**	**x**
Vergaser- u. Chokefunktion prüfen, ggf. Leerlauf einstellen, synchronisieren	**x**	**x**	**x**	**x**
Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)	**x**	**x**	**x**	**x**
Ölfilter erneuern	**x**	**-**	**x**	**x**

Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT.	**x**	**x**	**x**	**x**
Richtzeit (Std.):	**1,3**	**2,2**	**2,5**	**3,6**