XT 600 E ab Fg.- Nr. 3UW-006101 bis 007300 Baujahr 1991

Inspektionsblatt:

Mikrofilm "Service- Manual": 3TB- MG2, Service- Information: 3TB- SG1
Mikrofilm "Teilekatalog": 213TB- 332G1

INSPEKTIONSARBEITEN	**Ügabe**	**1000 km**	**6000 km**	**12000 km**	**24000 km**
Kraftstoff- und Unterdruckschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen		-	X	X	X
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern		X	X	X	X
Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen		X	X	X	X
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern		-	X	X	X
Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen		X	X	X	X
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen*		X	X	X	X
Bremsklötze auf Verschleiß prüfen		-	X	X	X
Bremslichtschalter einstellen		X	X	X	X
Speichenspannung prüfen		X	X	X	X
Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen		-	X	X	X
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten		-	X	X	X
Schwingenlager nachfetten		X	X	X	X
Schwingenspiel prüfen		X	X	X	X
Monocross- Hebelsystem auf Funktion und Spiel prüfen		X	X	X	X
Monocross- Hebelsystem nachfetten		-	X	X	X
Antriebskettenspannung u. -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren		X	X	X	X
Lenkkopflager nachfetten		-	-	-	X
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen		X	-	X	X
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind,auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)		X	X	X	X
Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen		X	X	X	X
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten		X	X	X	X
Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen		-	X	X	X
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Leerlauf einstellen		X	X	X	X
Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)		X	X	X	X
Ölfilter erneuern		X	X	X	X
Ölfilter entlüften		X	X	X	X
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT.		X	X	X	X
Richtzeit (Std.)	**1,5**	**2,1**	**2,7**	**3,0**	**3,2**
Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen	X				
Gasbowdenzugspiel einstellen	X				
Kupplungshebelspiel einstellen	X				
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen	X				
Bremsenfunktion prüfen	X				
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen	X				
Bremslichtschalter einstellen	X				
Kraftstoff aus Schwimmerkammer und Kraftstoffhahn ablassen	X				
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	X				
Antriebskettenspannung und -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen	X				
Motorölstand prüfen	X				
Ölfilter entlüften	X				
Scheinwerfer einstellen	X				
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind,	X				
auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)	X				
Speichenspannung prüfen	X				
Seitenständerfunktion prüfen	X				
Seitenständerschalterfunktion prüfen	X				
Vergaser einstellen	X				
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Schalter-	X				
funktionen) mit PROBEFAHRT.	X				