XT 600 E ab Fg.- Nr. 3TB-058101 bis 064211	**Baujahr 1992**				
Inspektionsblatt:					
Mikrofilm "Service- Manual": 3TB- MG2, Service- Information: 3TB- SG1					
Mikrofilm "Teilekatalog": 223TB- 332G1					
INSPEKTIONSARBEITEN	**Ügabe**	**1000 km**	**6000 km**	**12000 km**	**24000 km**
Kraftstoff- und Unterdruckschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen		**-**	**X**	**X**	**X**
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern		**X**	**X**	**X**	**X**
Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen		**X**	**X**	**X**	**X**
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern		**-**	**X**	**X**	**X**
Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen		**X**	**X**	**X**	**X**
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen*		**X**	**X**	**X**	**X**
Bremsklötze auf Verschleiß prüfen		**-**	**X**	**X**	**X**
Bremslichtschalter einstellen		**X**	**X**	**X**	**X**
Speichenspannung prüfen		**X**	**X**	**X**	**X**
Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen		**-**	**X**	**X**	**X**
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten		**-**	**X**	**X**	**X**
Schwingenlager nachfetten		**X**	**X**	**X**	**X**
Schwingenspiel prüfen		**X**	**X**	**X**	**X**
Monocross- Hebelsystem auf Funktion und Spiel prüfen		**X**	**X**	**X**	**X**
Monocross- Hebelsystem nachfetten		**-**	**X**	**X**	**X**
Antriebskettenspannung u. -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren		**X**	**X**	**X**	**X**
Lenkkopflager nachfetten		**-**	**-**	**-**	**X**
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen		**X**	**-**	**X**	**X**
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)		**X**	**X**	**X**	**X**
Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen		**X**	**X**	**X**	**X**
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten		**X**	**X**	**X**	**X**
Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen		**-**	**X**	**X**	**X**
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Leerlauf einstellen		**X**	**X**	**X**	**X**
Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)		**X**	**X**	**X**	**X**
Ölfilter erneuern		**X**	**X**	**X**	**X**
Ölfilter entlüften		**X**	**X**	**X**	**X**
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT.		**X**	**X**	**X**	**X**
Richtzeit (Std.)	**1,5**	**2,1**	**2,7**	**3,0**	**3,2**
Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen	**X**				
Gasbowdenzugspiel einstellen	**X**				
Kupplungshebelspiel einstellen	**X**				
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen	**X**				
Bremsenfunktion prüfen	**X**				
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen	**X**				
Bremslichtschalter einstellen	**X**				
Kraftstoff aus Schwimmerkammer und Kraftstoffhahn ablassen	**X**				
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	**X**				
Antriebskettenspannung und -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen	**X**				
Motorölstand prüfen	**X**				
Ölfilter entlüften	**X**				
Scheinwerfer einstellen	**X**				
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind,	**X**				
auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)	**X**				
Speichenspannung prüfen	**X**				
Seitenständerfunktion prüfen	**X**				
Seitenständerschalterfunktion prüfen	**X**				
Vergaser einstellen	**X**				
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Schalter-	**X**				
funktionen) mit PROBEFAHRT.	**X**				