XTZ 660 (H4) ab Fg.- Nr. 3YF- 088455 bis 089521	**Baujahr 1994**			
Inspektionsblatt:				
Mikrofilm "Service- Manual":3YF- MG2, Service- Information: 3YF- SG2				
Mikrofilm "Teilekatalog": 244MY- 332G1				
Übergabeinspektion:				
Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen				
Gasbowdenzugspiel einstellen				
Kupplungshebelspiel einstellen				
Kupplungsfunktion prüfen				
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen				
Bremsenfunktion prüfen				
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen				
Bremslichtschalter einstellen				
Kühlsystem (Kühlflüssigkeitsstand) prüfen				
Kraftstoff aus Schwimmerkammern ablassen				
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen				
Antriebskettenspannung und -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen				
Motorölstand prüfen				
Ölfilter entlüften				
Scheinwerfer einstellen				
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind,				
auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)				
Speichenspannung prüfen, ggf. nachziehen				
Seitenständerfunktion prüfen				
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen				
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen				
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung,				
Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT.				
	1000Km	**6000Km**	**12000Km**	**24000Km**
Kraftstoffschlauch auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	**-**	**X**	**X**	**X**
Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen	**X**	**X**	**X**	**X**
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	**X**	**X**	**X**	**X**
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	**-**	**X**	**X**	**X**
Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen	**X**	**X**	**X**	**X**
Kühlflüssigkeit erneuern	**-**	**-**	**-**	**X**
Kühlsystem auf Undichtigkeit prüfen	**-**	**X**	**X**	**X**
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen*	**X**	**X**	**X**	**X**
Bremsklötze auf Verschleiß prüfen	**-**	**X**	**X**	**X**
Bremslichtschalter einstellen	**X**	**X**	**X**	**X**
Speichenspannung prüfen, ggf. nachziehen	**X**	**X**	**X**	**X**
Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen	**-**	**X**	**X**	**X**
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten	**-**	**X**	**X**	**X**
Schwingenspiel prüfen, ggf. einstellen	**-**	**X**	**X**	**X**
Schwingenlager nachfetten	**-**	**X**	**-**	**X**
Monocross- Hebelsystem auf Funktion und Spiel prüfen, Gelenkbolzen nachfetten	**X**	**X**	**X**	**X**
Antriebskettenspannung u. -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren	**X**	**X**	**X**	**X**
Lenkkopflager nachfetten	**-**	**-**	**-**	**X**
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	**X**	**-**	**X**	**X**
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)	**X**	**X**	**X**	**X**
Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	**X**	**X**	**X**	**X**
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten	**X**	**X**	**X**	**X**
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen	**X**	**X**	**X**	**X**
Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	**-**	**X**	**X**	**X**
Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)	**X**	**X**	**X**	**X**
Ölsieb reinigen	**X**	**X**	**X**	**X**
Ölfilter erneuern und entlüften	**X**	**X**	**X**	**X**
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer ein-	**X**	**X**	**X**	**X**

stellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT.	**X**	**X**	**X**	**X**
Richtzeit (Std.)	**2,6**	**3,2**	**3,6**	**4,5**