| **FZR 750 R ab Fg.-Nr. 3PJ-001153 bis 001167** | **Baujahr 1992** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Inspektionsblatt:** | | | | |
| | | | | |
| **Mikrofilm "Service- Manual": 2YJ - ME1, Werkstatthandbuch: 2TT-28197-20** | | | | |
| **Mikrofilm "Teile- Katalog": 203PK-300E1** | | | | |
| | | | | |
| **Übergabeinspektion:** | | | | |
| | | | | |
| Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen | | | | |
| Gasbowdenzugspiel einstellen | | | | |
| Kupplungshebelspiel einstellen | | | | |
| Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen | | | | |
| Bremsenfunktion prüfen | | | | |
| Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen | | | | |
| Bremslichtschalter einstellen | | | | |
| Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen | | | | |
| Kühlsystem auf Undichtigkeit prüfen | | | | |
| Kraftstoff aus Schwimmerkammern ablassen | | | | |
| Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen | | | | |
| Antriebskettenspannung und -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen | | | | |
| Motorölstand prüfen | | | | |
| Scheinwerfer einstellen | | | | |
| Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner) | | | | |
| Seitenständer/ - Schalter auf Funktion prüfen | | | | |
| Vergaser: Leerlaufdrehzahl u. Synchronisation prüfen, ggf. einstellen. Kaltstartfunktion prüfen | | | | |
| Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT. | | | | |
| | | | | |
| **Durchzuführende Inspektionsarbeiten:** | **1000 km** | **6000 Km** | **12000km** | **24000km** |
| | | | | |
| Kraftstoff- u. Unterdruckschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen | - | X | X | X |
| Kraftstoffilter prüfen | - | - | X | X |
| Zündkerzen prüfen, n. B. reinigen, ggf. erneuern | X | X | X | X |
| Luftfilter reinigen, n.B. erneuern | - | X | X | X |
| Batterie warten, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen | - | X | X | X |
| Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen | X | X | X | X |
| Kühlflüssigkeit erneuern | - | - | - | X |
| Kühlsystem auf Undichtigkeit prüfen | - | X | X | X |
| Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen* | X | X | X | X |
| Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen | - | X | X | X |
| Bremslichtschalter einstellen | X | X | X | X |
| Laufräder auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen | - | X | X | X |
| Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten | - | X | X | X |
| Schwingenlager nachfetten | - | - | - | X |
| Schwingenspiel prüfen, ggf. einstellen | - | - | X | X |
| Monocross- Hebelsystem auf Funktion und Spiel prüfen | - | - | X | X |
| Gelenkbolzen des Monocross-Hebelsystems nachfetten | - | - | - | X |
| Antriebskettenspannung u. -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren | X | X | X | X |
| Lenkkopflager nachfetten | - | - | - | X |
| Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen | X | - | X | X |
| Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen ** | X | X | X | X |
| Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen | X | X | X | X |
| Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten | X | X | X | X |
| Vergaser: Leerlaufdrehzahl u. Synchronisation prüfen, ggf. einstellen. Kaltstartfunktion prüfen | X | X | X | X |
| Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen | - | X | X | X |
| Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor) | X | X | X | X |
| Ölfilter erneuern | X | - | X | X |
| Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT. | X | X | X | X |
| | | | | |
| | | | | |
| Kraftstoffilter erneuern: alle 30000 km | | | | |
| Ventile einstellen: alle 42000 km | | | | |
| Generatorbürsten erneuern: alle 100 000 km | | | | |
| | | | | |
| * Regelmäßig Bremsflüssigkeitsstand prüfen, n.B. auffüllen. Alle 2 Jahre die Dichtmanschetten von Haupt- und Radbremszylinder erneuern und Bremsflüssigkeit wechseln. Bremsschäuche bei Beschädigung / Riß oder alle 4 Jahre erneuern | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ** Radachsen, ggf. eischließlich Kettenspanner, Bremsbauteile, Schwingen-, Feerbeine und Hebelsystem, Gabelklemmschrauben, Steuerkopf, Lenker und alle am Lenker befestigen Bauteile, Fußrastenanlage einschließlich Schalthebel, Rahmenverbindungen einschließlich Zubehörteile, Motorbefestigungen, Ritzel- und Kettenradbefestigungschrauben, Auspuffbefestigungen, Vergaserbefestigungen, Öl- und Flüssigkeitseinfüll- und Ablaßschrauben, Tacho- und Drehzahlmesserwelle. | | | | |