XJ 900 ab Fg.- Nr. 4BB-013441 bis 014405	**Baujahr 1994**			
Inspektionsblatt:				
Mikrofilm "Service- Manual": 42N-MG4 Service- Information: 42N-SG4				
Mikrofilm "Teilekatalog": 224BB-332G2				
Übergabeinspektion:				
Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen				
Gasbowdenzugspiel einstellen				
Kupplungshebelspiel einstellen				
Kupplungsfunktion prüfen				
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen				
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen				
Bremslichtschalter einstellen				
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen				
Kraftstoff aus Schwimmerkammern ablassen				
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen				
Motorölstand prüfen				
Ölstand im Endantrieb prüfen				
Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen				
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen				
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)				
Scheinwerfer einstellen				
Vergaser: Leerlaufdrehzahl u. Synchronisation prüfen, ggf. einstellen, Kaltstartfunktion prüfen				
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT.				
Inspektionen	**1000 km**	**6000 km**	**12000 km**	**24000 km**
Kraftstoff- und Unterdruckschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Zündkerzen prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	**x**	**x**	**x**	**x**
Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen	**-**	**x**	**x**	**x**
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	**-**	**x**	**x**	**x**
Generatorbürsten wechseln	**-**	**x**	**x**	**x**
Batterie warten, Entlüftungschlauch auf freien Durchgang prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen	**x**	**x**	**x**	**x**
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen*	**x**	**x**	**x**	**x**
Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Bremslichtschalter einstellen	**x**	**x**	**x**	**x**
Laufräder auswuchten, auf Rundlauf u. Beschädigungen prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten	**-**	**-**	**-**	**x**
Schwingenlager nachfetten	**-**	**-**	**-**	**x**
Schwingenspiel prüfen, ggf. einstellen	**-**	**-**	**x**	**x**
Lenkkopflager nachfetten	**-**	**-**	**-**	**x**
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	**-**	**-**	**x**	**x**
Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	**x**	**x**	**x**	**x**
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und ölen	**x**	**x**	**x**	**x**
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)	**x**	**x**	**x**	**x**
Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Vergaser: Leerlaufdrehzahl u. Synchronisation prüfen, ggf. einstellen, Kaltstartfunktion prüfen	**x**	**x**	**x**	**x**
Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)	**x**	**x**	**x**	**x**
Ölfilter erneuern	**x**	**-**	**x**	**x**
Ölstand im Endantrieb prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Öl im Endantrieb wechseln	**x**	**-**	**-**	**x**
Abschließend Endkontrolle: Reifen, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT	**x**	**x**	**x**	**x**
Richtzeit (Std.):	**1,1**	**1,8**	**2,6**	**3,2**
