



ORIGINAL SPARE PARTS
aprilia

aprilia	TELAIO FRAME	RS 125-92	Tavola Drawing 1

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	RS 125-92 I.M. "A" EXTREMA	RS 125-92 I.M. "A" REPLICA
1	Telaio	Frame	6.6		81 35 434
2	Piastra fissaggio ant. copriserbatoio	Plate			81 21 868
3	Reggisella	Frame rear stay	1.5		81 35 352
4	Telaietto portastrumenti	Dashboard plate			81 35 351
5	Bussola sx attacco sospensione post.	Bush (L)			81 21 151
6	Bussola dx attacco sospensione post.	Bush (R)			81 21 155
7	Bussola di registrazione	Bush			81 21 156
8	Bussola perno forcellone	Bush			81 21 150
9	Piastrina supporto cassa filtro	Air box plate holder			81 34 260
10	Bussola rotella tendicatena	Bush			81 21 672
11	Bussola intermedia rot. tendicatena	Bush			81 20 568
12	Supporto pedana dx pilota	Front foot rest holder (R)	0.4		81 35 357
13	Supporto pedana sx pilota	Front foot rest holder (L)	0.4		81 35 358
14	Coppia pedare pilota	Foot rest (pair)	0.2		81 35 313
15	Supporto ant. sx motore	Front engine holder (L)			81 35 381
16	Perno pedana	Pin			81 21 135
17	Perno di strisciamento pedana	Pin			81 21 134
18	Molla pedana anteriore dx	Spring (R)			81 21 130
19	Molla pedana anteriore sx	Spring (L)			81 21 131
20	Supporto pedana dx pass.	Rear foot rest holder (R)			81 35 444
21	Supporto pedana sx passeggero	Rear foot rest holder (L)			81 35 445
22	Coppia pedane passeggero	Rear foot rest (pair)			81 32 812
23	Raccordo sfiato circuito raffredd.	Joint			81 02 112
24	Piastrina fine corsa pedana post.	Plate			81 32 720
25	Anello arresto radiale	Lock ring			81 20 573
26	Cavalletto laterale	Lateral stand	0.3		81 35 435
27	Attacco cavalletto	Lateral stand holder			81 21 865
28	Bussola caval etto laterale	Bush			81 21 114
29	Gommino ritorno rapido cavalletto	Rubber			81 20 502
30	Molla ritorno cavalletto	Spring			81 21 712
31	Rotellina tendicatena	Straight chain			81 20 569
32	Bussola distanziale	Bush			82 21 017
33	Radiatore acqua	Water cooler	0.6		81 02 253
34	Gommino	Rubber			81 20 275
35	Tubo acqua da radiatore a raccordo a "T"	Water mpipe			81 20 790
36	Tubo testa motore-raccordo sfiato	Water pipe			81 20 789



54
51
18
14
22
20
12
2
3
31
47
4
45
10
11
57
56
52
1
48
9
21
59
16
24
58
22
37
49
38
46
61
63
62
60
43
7
8
55
13
25
36
44
15
39
42
23
53
6
5
50
27
30
28
26
16
19
14
32
29
34
33
35
17
41
40

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	RS 125-92 I.M. "A" EXTREMA	RS 125-92 I.M. "A" REPLICA
37	Tappo radiatore	Cap			81 01 912
38	Vaso d'espansione	Expansion tank	0.2		81 01 910
39	Tubo acqua da raccordo a "T" a vaso esp.	Water pipe	0.3		81 20 787
40	Tubo acqua da raccordo a "T" a pompa	Water pipe	0.4		81 20 788
41	Raccordo a "T" d. 20	Joint			81 01 916
42	Supporto ant. dx motore	Front engine holder (R)			81 35 374
43	Piastrina fissaggio superiore radiatore	Plate			81 35 403
44	Gommino	Rubber			81 20 030
45	Attacco testa-telaio	Holder			81 35 354
46	Serbatoio olio	Oil tank	0.4		81 31 606
47	Indicatore riserva olio	Oil level indicator gauge	0.3		82 01 192
48	Tappo serbatoio olio	Cap			82 20 154
49	Rivetto forato	Rivet			81 01 924
50	Bussola cavalletto	Spacer			81 20 508
51	Bussola	Bush	0.3		81 21 728
52	Cavetto aggancio casco	Helmet lock cable			82 01 298
53	Tubo radiatore-raccordo sfiato	Water pipe			81 20 786
54	Protezione pedana pilota dx	Protection (R)			81 34 250
55	Protezione pedana pilota sx	Protection (L)			81 34 261
56	Bussola per archetto	Bush			81 21 764
57	Gommino attacco archetto	Rubber			81 20 670
58	Molla pedana posteriore	Spring			81 21 133
59	Attacco dx motore	Engine holder (R)			81 35 442
60	Attacco sx motore	Engine holder (L)			81 35 443
61	Filtro olio miscelatore	Oil filter			81 02 224
62	Raccordo 2 vie	Joint			81 01 944
63	Gommino filtro olio	Oil filter rubber			81 02 223



55
33
15
36
27
20
39
23
25
65
63
31
34
51
53
24
25
54
21
29
22
17
52
62
44
59
60
2
10
42
9
7
26
19
18
52
38
39
20
50
64
12
11
12
16
45
40
46
61
57
47
58
14
4
8
49
3
48
13
1
5
43
15
33
35
56
34
51
30
41
28
6
32
37

aprilia	CARROZZERIA BODY	RS 125-92	Tavola Drawing 2

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	RS 125-92 I.M. "A"	
				EXTREMA	REPLICA
1	Serbatoio benzina	Fuel tank	0.4	81 31 605	81 31 605
2	Tappo benzina completo	Fuel tank cap		81 02 228	81 02 228
3	Fermo apertura serbatoio	Pin		81 21 803	81 21 803
4	Raccordo rubinetto benzina	Joint		81 02 267	81 02 267
5	Attacco posteriore serbatoio	Holder		81 20 815	81 20 815
6	Parafango basso	Rear mudguard		81 26 356	81 26 356
7	Bussola attacco ant. serbatoio	Bush		81 21 819	81 21 819
8	Rubinetto benzina	Fuel cock	0.2	81 02 255	81 02 255
9	Guarnizione tappo benzina	Gasket		81 20 702	81 20 702
10	Ghiera per tappo benzina	Ring		82 01 448	82 01 448
11	Distanziale fissaggio post. serbatoio	Spacer		81 52 153	81 52 153
12	Gommino attacco post. serbatoio	Rubber		81 20 557	81 20 557
13	Copriserbatoio benzina	Fuel tank cover		81 31 806	81 31 807
14	Guarnizione raccordo benzina	Gasket		81 20 796	81 20 796
15	Bussola fissaggio carena dx-sx	Bush		81 21 867	81 21 867
16	Sella pilota	Seat	0.1	81 29 118	81 29 118
17	Sella passeggero	Seat		81 29 117	81 29 117
18	Bussola appoggio serbatoio	Bush		82 21 106	82 21 106
19	Gommino	Rubber		81 20 557	81 20 557
20	Piastrina fissaggio convogliatore dx-sx	Plate		81 20 817	81 20 817
21	Presa d'aria dx	Air intake (R)		81 31 612	81 31 769
22	Presa d'aria sx	Air intake (L)		81 31 613	81 31 770
23	Specchio completo dx	Rear view mirror (R)	0.1	81 02 256	81 02 256
24	Specchio completo sx	Rear view mirror (L)	0.1	81 02 257	81 02 257
25	Basetta specchio retrovisore	Rear view mirror plate		81 02 152	81 02 152
26	Bussola	Bush		81 21 114	81 21 114
27	Fiancata lat. dx carena	Lateral panel (R)	0.3	81 31 808	81 31 810
28	Fiancata lat. sx carena	Lateral panel (L)	0.3	81 31 809	81 31 811
29	Frontale carena comp.	Front fairing	0.3	81 31 618	81 31 773
30	Griglia radiatore	Water cooler screen		81 31 620	81 31 620
31	Cupolino plexiglass	Front cowling	0.5	81 31 608	81 31 608
32	Trousse attrezzi	Tools kit		81 02 106	81 02 106
33	Gommino con inserto filettato M5	Rubber		81 20 531	81 20 531
34	Rondella in plastica trasparente	Washer		81 20 591	81 20 591
35	Piastrina supporto inferiore sx carena	Plate		81 34 263	81 34 263
36	Piastrina supporto inferiore dx carena	Plate		81 34 243	81 34 243



55
33
15
36
27
20
23
25
65
63
31
34
51
53
24
25
54
21
29
22
17
52
62
44
60
59
2
10
42
9
7
26
19
18
39
38
52
20
50
64
12
11
16
45
40
46
61
14
4
8
49
3
48
1
13
5
57
47
58
43
15
33
35
30
41
34
51
56
28
6
32
37

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	RS 125-92 I.M. "A" EXTREMA	RS 125-92 I.M. "A" REPLICA
37	Decalco serie	Decal (set)		81 37 208	81 37 235
38	Chiusura inferiore cupolino	Front fairing lower plate		81 31 609	81 31 609
39	Clips fissaggio carenatura	Clip		82 01 206	82 01 206
40	Gommino	Rubber		81 20 223	81 20 223
41	Parafango anteriore	Front mudguard	0.2	81 26 353	81 26 386
42	Bochettone	Bush		81 21 784	81 21 784
43	Elastico fiss. portatanale-portanumero	Elastic		81 20 177	81 20 177
44	Cuscino poggiaschiena	Back rest		81 29 119	81 29 119
45	Portatarga - portaoggetti	Number plate holder	0.3	81 26 354	81 26 354
46	Piastra supporto targa	Number plate holder plate	0.1	81 34 257	81 34 257
47	Clips	Clip		81 01 689	81 01 689
48	Tampone asta fermo serbatoio	Rubber		81 20 712	81 20 712
49	Gommino passafilo	Rubber		81 20 598	81 20 598
50	Semiconvogliatori inferiori sx	Semi-conveyor lower (L)		81 31 729	81 31 729
51	Vite TBEI M5x16	Screw M5x16		81 52 082	81 52 082
52	Fermacavo adesivo	Fairlead		81 20 708	81 20 708
53	Chiusura cruscotto dx	Dashboard enclosure (R)		81 31 714	81 31 714
54	Chiusura cruscotto sx	Dashboard enclosure (L)		81 31 727	81 31 727
55	Rete laterale dx carena	Lateral fairing net (R.)		81 31 733	81 31 733
56	Rete laterale sx carena	Lateral fairing net (L.)		81 31 734	81 31 734
57	Corpireggisella dx	Rear frame cover (R)		81 31 629	81 31 629
58	Corpireggisella sx	Rear frame cover (L)		81 31 710	81 31 710
59	Codone dx	Rear fairing (R)		81 31 812	81 31 815
60	Codone sx	Rear fairing (L)		81 31 813	81 31 816
61	Copriregisella centrale	Central rear frame cover		81 31 737	81 31 737
62	Codino	Rear little fairing		81 31 814	81 31 817
63	Semiconvogliatori superiori dx	Semi-conveyor upper (R)		81 31 610	81 31 610
64	Semiconvogliatori superiori sx	Semi-conveyor upper (L)		81 31 611	81 31 611
65	Semiconvogliatori inferiori dx	Semi-conveyor lower (R)		81 31 728	81 31 728



44
3
5
38
39
17
4
43
16
24
20
21
41
40
1
14
13
15
26
2
42
32
29
31
30
18
9
28
6
7
36
19
35
12
23
8
3
5
11
34
36
33
37
45
27
10
46
22
25

aprilia	MANUBRIO E COMANDI HANDLE BARS AND COMMANDS	RS 125-92	Tavola Drawing 3

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	RS 125-92 I.M. "A"	
				EXTREMA	REPLICA
1	Semimanubrio dx	Handle bar (R)	0.3		81 18 343
2	Semimanubrio sx	Handle bar (L)	0.3		81 18 324
3	Peso antivibrante	Weight			81 02 269
4	Tubo gas comp. di manopola	Throttle cable compl.	0.5		81 18 307
5	Manopole (coppia)	Hand grips (pair)	0.2		81 18 287
6	Porta leva frizione completo	Clutch lever compl.			81 18 357
7	Leva frizione nuda	Clutch lever			81 18 288
8	Registro leva frizione	Clutch adjuster			81 18 233
9	Leva starter	Starter lever			81 18 308
10	Parte elettrica commutatore	Commutator electrical component	0,4		81 12 802
11	Cavallotto fissaggio leva frizione	U-Bolt			82 18 077
12	Supporto strumenti	Support			81 20 761
13	Vite fiss. tubo olio	Screw			81 13 003
14	Rondella in rame	Washer			81 13 004
15	Tubo freno anteriore	Brake oil pipe	0.4		81 13 396
16	Pompa freno anteriore D.12	Brake pump compl.	0.4		81 13 451
17	Cruscotto completo	Dash board	0.4		81 12 735
18	Gomma appoggio tachimetro	Rubber ring			81 20 759
19	Gommino	Rubber			82 20 150
20	Cavo trasmissione contagiri	Tachometer cable	0.3		81 14 249
21	Cavo trasmissione contakm	Speedometer cable	0.3		81 14 250
22	Cavo frizione con copriregistro	Clutch cable with adjuster	0.3		81 14 253
23	Copriregistro frizione	Clutch adjuster sleeve			81 20 467
24	Dispositivo engine start-stop	Engine stop-start device			81 18 301
25	Cavo starter completo	Starter cable			81 14 251
26	Cavo gas completo	Throttle cable	0.4		81 14 284
27	Blocchetto commutatore-bloccasterzo	Main switch	0.4		81 12 710
28	Devioluci sx con cablaggio	Light control device (L)	0.5		81 12 806
29	Contagiri D. 100 con rinvio 60 gradi	Tachometer	0.6		81 12 837
30	Tachimetro con azzeratore posteriore	Speedometer	0.6		81 12 838
31	Tubo fissaggio spugna	Bush			81 02 216
32	Spugna appoggio strumenti	Sponge	0.6		81 17 085
33	Gommino montaggio elastico strumenti	Rubber			81 20 760
34	Sede spie	Warning light seat			81 20 762
35	Azzeratore	Trip odometer knob	0.6		81 02 217
36	Rinvio 60 gradi per strumento	Gear	0.4		81 02 218



44
3
5
38
39
17
4
16
43
24
20
21
41
40
1
14
13
15
26
2
42
32
29
31
30
18
9
28
6
7
36
19
35
12
36
33
23
8
3
5
34
37
45
27
10
46
22
25
11

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		T.G.	RS 125-92 I.M. "A" EXTREMA	RS 125-92 I.M. "A" REPLICA
37	Cablaggio con lampade cruscotto	Cable with lamps				81 12 839
38	Coperchio serbatoio olio	Oil tank cover				81 02 343
39	Kit revisione pompa anteriore	Front pump kit				81 13 439
40	Cavallotto	U-bolt				82 13 078
41	Leva pompa freno anteriore	Front brake lever				81 18 315
42	Termometro acqua	Thermometer		0.6		82 12 448
43	Supporto serbatoio olio freni	Holder				81 13 400
44	Serbatoio olio completo	Oil tank compl.				81 13 241
45	Serratura sella	Seat lock				82 01 389
46	Kit serrature	Locks kit				81 02 177


17
8
A
15
16
1
22
23
6
3
7
4
12
7
5
4
7
3
19
5
7
2
11
10
B
20
26
18
21
A
20
25
11
13
24
B
9
14


aprilia	FORCELLONE E SOSPENSIONE POSTERIORE REAR FORK AND SUSPENSION	RS 125-92	Tavola Drawing 4

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	RS 125-92 I.M. "A"	
				EXTREMA	REPLICA
1	Forcellone	Rear swing arm	0.9		81 35 451
2	Perno forcellone	Swing arm pin			81 25 627
3	Rondella di spallamento forcellone	Washer			81 01 341
4	Cuscinetti ad aghi	Bearing	1.0		81 10 036
5	Bussola del perno forcellone	Bush			81 21 121
6	Ghiera M17x1	Ring nut			81 50 299
7	Anello di tenuta	O-ring			81 20 280
8	Ammortizzatore	Shock absorber	0.4		81 23 273
9	Biella singola completa	Single lever compl.			81 32 634
10	Biella doppia	Lever	0.4		81 35 362
11	Anello di tenuta	O-Ring			81 20 485
12	Perno fermo piastra freno	Pin			81 35 396
13	Gabbia a rulli biella doppia	Silent block			81 10 064
14	Chiave per ghiera M17x1	Wrench			81 01 945
15	Pattino guida catena superiore	Upper chain stretcher plate			81 20 793
16	Pattino guida catena inferiore	Lower chain stretcher plate			81 20 794
17	Carter catena	Chain cover	0.1		81 31 623
18	Perno M12	Pin			81 50 346
19	Rondella	Washer			81 52 063
20	Gabbia a rulli	Roller bearing			81 10 063
21	Anello di tenuta	O-Ring			81 20 809
22	Vite tendicatena	Screw			81 52 261
23	Dado tendicatena	Nut			81 52 262
24	Spinotto	Pin			81 21 847
25	Spinotto	Pin			81 21 845
26	Spinotto	Pin			81 21 846


14
17
16
12
16
21
15
19
11
2
32
31
13
18
30
6
5
9
7
3
4
8
10
1
34
29
33
23
28
24
22
26
27
20
25


aprilia	GRUPPO SCARICO EXHAUST ASSEMBLY	RS 125-92	Tavola Drawing 5

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	RS 125-92 I.M. "A" EXTREMA	RS 125-92 I.M. "A" REPLICA
1	Motore	Engine			
2	Carburatore VHSB 34 LD	Carburetor	1.8		81 06 238
3	Leva comando cambio	Gear lever	0.6		81 06 224
4	Gommino leva cambio	Rubber	0.2		81 06 013 82 20 189
5	Bussola leva freno - leva cambio	Bush			81 21 147
6	Perno fissaggio leva freno - leva cambio	Pin			81 21 149
7	Asta rinvio cambio	Transmission rod			81 21 668
8	Biella rinvio cambio	Connecting rod			81 35 430
9	Snodo sferico M6	Ball joint M6	0.2		82 10 007
10	Snodo sferico M6 sinistro	Ball joint (M6 left)	0.2		81 10 053
11	Carter copripignone	Right case			81 20 724
12	Filtro aria	Filter			81 02 080
13	Manicotto carburatore-filtro	Manifold	0.4		81 20 810
14	Manicotto aspirazione-cassa filtro	Manifold	0.3		81 20 748
15	Base cassa filtro	Filter box base	0.5		81 31 626
16	Rete chiusura filtro	Screen (pair)			81 31 121
17	Coperchio cassa filtro	Front filter box	0.5		81 31 523
18	Fermacavo acesivo	Fair lead			81 20 708
19	Gommino passafilo	Rubber			81 20 405
20	Bussola distanziale	Spacer			81 21 058
21	Clips fissaggio batteria	Clip			81 01 689
22	Marmitta	Exhaust pipe	0.4		81 19 314
23	Silenziatore	Silencer	0.2		81 19 297
24	Molla boccaglio-cilindro	Spring			81 21 091
25	Supporto centrale marmitta	Exhaust pipe-holder			81 35 289
26	Rondella spall. silent-block	Washer			81 01 284
27	Silent-block	Silent-block			81 01 285
28	Guarnizione	Gasket			81 20 812
29	Bussola attacco silenziatore	Bush			81 21 716
30	Molla a disco reggispinta	Spring			81 21 697
31	Sfiato cassa filtro	Rubber			81 01 527
32	Filtro per sfiato	Filter			81 02 120
33	Gommino	Rubber			81 20 638
34	Supporto silenziatore	Silencer holder			81 34 262


14
12
13
15
11
10
16
1
9
4
17
2
5
6
3
7
8
5


aprilia	RUOTA ANTERIORE FRONT WHEEL	RS 125-92	Tavola Drawing 6

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	RS 125-92 I.M. "A" EXTREMA	RS 125-92 I.M. "A" REPLICA
1	Ruota anteriore nuda	Front wheel	0.8	81 08 564	
2	Distanziale lato dx ruota ant	Spacer		81 21 157	
3	Perno ruota anteriore	Wheel axle	0.2	81 25 388	
4	Vite speciale per perno ruota ant.	Screw		81 25 418	
5	Cuscinetto D. 20x42x12	Bearing	0.7	81 25 644	
6	Distanziale cuscinetti	Spacer		81 25 469	
7	Valvola tubeless	Tubeless valve		81 01 744	
8	Rinvio contakm	Gear	0.3	81 02 039	
9	Copertura ant.	Front tyre	0.5	110/70x17"	
10	Disco freno anteriore	Front brake disc	0.6	81 13 468	
11	Pinza freno anteriore	Caliper compl.	0.4	81 13 475	
12	Tappo spurgo aria	Drain screw		81 13 006	
13	Coperchio pinza ant.	Caliper cover		81 13 310	
14	Kit revisione pinza	Kit for front caliper		81 13 309	
15	Coppia pastiglie	Pads (pair)		81 13 489	
16	Vite disco freno	Brake disc screw		81 52 058	
17	Rondella per vite speciale	Washer for special screw		81 50 208	



35
38
41
34
37
36
46
21
19
21
20
39
40
45
6
22
30
7
3
28
2
1
12
9
4
16
11
10
48
14
13
14
48
15
18
47
8
31
5
29
43
17
44
21
32
19
44
42
25
23
24
33
26
27

aprilia	RUOTA POSTERIORE REAR WHEEL	RS 125-92	Tavola Drawing 7

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	RS 125-92 I.M. "A" EXTREMA	RS 125-92 I.M. "A" REPLICA
1	Ruota posteriore	Rear wheel	0.5		81 08 565
2	Valvola tubeless	Tubeless valve			81 01 744
3	Corona Z=39	Crown	0.3		81 07 090
4	Disco elastico metallico	Ring			81 02 296
5	Perno ruota	Wheel pine	0.6		81 25 631
6	Dado ad intagli M20x1	Nut	0.5		81 21 853
7	Vite fissaggio corona	Screw			81 25 635
8	Piastra ancoraggio pinza	Anchor plate			81 34 251
9	Anello seeger	Seeger-ring			81 25 637
10	Gomma parastrappi	Rubber	0.3		81 20 792
11	Parastrappi-portacorona	Rubber holder	0.3		81 25 628
12	Copertura posteriore	Rear tyre	0.4		150/60x17"
13	Distanziale interno	Internal spacer	1.1		81 25 645
14	Cuscinetto	Bearing	1.0		81 25 646
15	Spessore lato disco	ternal spacer (L)			81 25 639
16	Spessore lato corona	ternal spacer (R)			81 25 638
17	Snodo sferico M6	Ball joint M6			82 10 007
18	Disco freno posteriore D. 220	Rear brake disc D. 220	0.6		81 13 237
19	Tubazione flessibile freno posteriore	Brake pipe	0.6		81 13 467
20	Vite fiss. tubo olio	Screw			81 13 003
21	Rondella	Washer			81 13 004
22	Rondella speciale	Special washer			81 21 852
23	Leva freno posteriore	Rear brake lever	0.3		81 32 635
24	Bussola leva freno - leva cambio	Bush			81 21 147
25	Perno fissaggio leva freno - leva cambio	Pin			81 21 149
26	Perno aggancio molle	Pin for spring			81 21 835
27	Molla - leva freno	Spring			82 21 040
28	Dado speciale	Special nut			81 25 636
29	Serbatoio olio completo	Oil tank			82 13 086
30	Tendicatena dx	Chain tightener (R)			81 20 807
31	Tendicatena sx	Chain tightener (L)			81 20 806
32	Interruttore stop posteriore	Rear stop switch	0.4		81 12 668
33	Molla a disco reggispinta	Spring			81 21 697
34	Pistoni	Pistons			81 13 068
35	Pinza freno post. con 1 pistonc.	Rear brake caliper	0.3		81 13 471
36	Pastiglie pinza freno posteriore	Pads (pair)			81 13 064



35
38
41
34
37
36
46
21
19
21
20
39
40
45
6
22
30
7
3
28
2
1
12
9
4
16
11
10
48
14
13
14
48
15
18
47
8
31
5
29
43
17
44
21
32
19
44
42
25
24
33
23
26
27

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		T.G.	RS 125-92 I.M. "A" EXTREMA	RS 125-92 I.M. "A" REPLICA
37	Guarnizioni pinza posteriore (serie)	Gasket				81 13 198
38	Maglia di giunzione	Connecting link				81 07 043
39	Coperchio pinza posteriore	Rear caliper cover				81 13 201
40	Spurgo pinza posteriore	Drain screw				81 13 200
41	Catena comp. di maglia di giunzione	Chain				81 07 024
42	Pompa freno posteriore	Master cylinder compl.		0.5		81 13 254
43	Asta pompa freno	Rear brake rodB				82 21 074
44	Kit revisione pompa post.	Kit for brake pump				81 13 322
45	Cappuccio spurgo aria	Cap				81 13 070
46	Perni pinza post. (serie)	Caliper pin				81 13 199
47	Vite fissaggio disco TBEI M6x20	Screw M6x20				81 52 060
48	Paraolio	Oil seal				81 25 647



1
7
5
6
5
4
3
2
10
9
8
12
11
13
21
15
23
26
25
24
22
14
16
17
18
20
19
9
8

aprilia	FORCELLA ANTERIORE FRONT FORK	RS 125-92	Tavola Drawing 8

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	RS 125-92 I.M. "A"	
				EXTREMA	REPLICA
1	Forcella	Front fork	1.0		**81 23 272**
2	Anello di fermo	Ring			**81 23 199**
3	Paraolio	Oil-seal	1.3 (x2 T.G. 2,0)		**81 23 200**
4	Scodellino forcella	Cup			**81 23 202**
5	Boccola di scorrimento	Bush			**81 23 203**
6	Distanziale	Spacer			**81 23 315**
7	Fodero (DX - SX) compl.	Fork leg (R. - L.)	1.2 (x2 T.G. 1,8)		**81 23 205**
8	Vite TCE M10x30	Screw M10x30			**81 23 216**
9	Rondella di tenuta	Washer			**81 23 206**
10	Parapolvere	Dust-cover			**81 23 201**
11	Mozzetto DX	Hub (R.)			**81 23 207**
12	Gruppo stelo DX	Tube (R.)	1.3 (x2 T.G. 2,0)		**81 23 317**
13	Vite fiss. cannotto forcella	Screw			**81 50 352**
14	Piastra inferiore con cannotto	Lower plate			**81 23 316**
15	Ghiera M25x1	Ring nut M25x1			**82 20 067**
16	Vite TCE M20x1,,5	Screw M20x1,5			**81 23 210**
17	Anello di tenuta	O-Ring			**81 23 211**
18	Semi rondella	Half-washer			**81 23 212**
19	Mozzetto SX	Hub (L.)			**81 23 213**
20	Gruppo stelo SX	Tube (L.)	1.3 (x2 T.G. 2,0)		**81 23 318**
21	Piastra superiore forcella	Upper plate			**81 23 215**
22	Anello parapolvere inferiore	Lower dust-cover			**81 01 271**
23	Rondella	Washer			**82 03 470**
24	Cuscinetto a rulli	Bearing	1.3 (x2)		**81 10 024**
25	Cuscinetto a sfere	Bearing			**81 10 025**
26	Parapolvere superiore	Upper dust-cover			**81 01 106**


1
51
47
8
27
41
42
20
37
43
36
3
52
17
34
16
29
8
3
25
19
45
24
30
3
27
33
46
48
18
7
4
28
22
21
32
31
26
3
2
8
15
13
12
14
6
10
35
38
39
40
23
9
44
5
11
50
6
49
25

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	RS 125-92 I.M. "A" EXTREMA	RS 125-92 I.M. "A" REPLICA
1	Cablaggio principale	Wiring harness			81 12 880
2	Intermittenza indicatori con gommino	Intermittence with rubber	0.2		81 12 795
3	Indicatore di direzione	Flasher light	0.2		81 12 687
4	Fanale anteriore completo	Headlight compl.	0.6		81 12 694
5	Cavo trasmissione rave elettronica	Rave cable			81 14 175
6	Cavo batteria - fusibili	Battery-fuse cable			81 12 833
7	Cablaggio fanale anteriore	Headlight cable			81 12 770
8	Vetro indicatore di direzione	Flasher light glass			81 12 756
9	Supporto solenoide	Holder plate			81 32 869
10	Bussola fissaggio supporto solenoide	Bush			81 21 736
11	Centralina comando rave	Rave control unit	0.3		81 12 568
12	Portafusibile - gommino	Fuse box			81 12 811
13	Fusibile 15 A	Fuse 15 A			81 12 176
14	Corpo portafusibili	Fuse box body			81 20 754
15	Fusibile 7.5 A	Fuse 7.5 A			81 12 244
16	Supporto fusibili - sdoppiatore	Fuse holder			81 35 401
17	Relè avviamento	Starter relay	0.3		81 12 523
18	Mollette ritegno cavi	Hook			81 20 582
19	Interruttore stop anteriore	Front stop switch	0.3		81 12 003
20	Vetro fanale posteriore	Rear light glass			81 12 883
21	Regolatore di tensione potenziato	Voltage regulator	0.3		81 12 846
22	Termistore per termometro acqua-olio	Thermistor	0.3		81 01 446
23	Claxon	Horn	0.3		81 12 413
24	Batteria	Battery			81 12 290
25	Protezione regolatore	Voltage regulator protection	0.3		81 31 739
26	Decalco copertura fanale anteriore	Front Decal			81 15 438
27	Decalco copertura fanale posteriore	Rear Decal			81 15 944
28	Cablaggio batteria - relè	Battery relè cable			81 12 402
29	Gommino	RubberCaoutchouc			81 12 599
30	Scatola portabatteria	Battery box			81 31 256
31	Silent block inferiore	Rubber			81 20 275
32	Cablaggio relè - motore AE	Relè - starter motor cable			81 12 460
33	Guppo ottico	Head light unit			81 12 793
34	Gommino supporto relè	Rubber			82 20 201
35	Gommino passafilo	Rubber			81 20 405
36	Cappuccio coprimorsetto	Cap			81 20 218


1
51
47
8
27
41
42
20
37
43
36
3
52
17
34
16
29
8
3
25
45
19
8
24
30
27
48
18
33
46
7
22
21
28
32
31
4
3
26
2
8
15
13
12
14
6
10
35
38
39
40
23
9
44
5
11
50
6
49
25

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	RS 125-92 I.M. "A" EXTREMA	RS 125-92 I.M. "A" REPLICA
37	Fanale posteriore	Taillight compl.	0.4	81 12 881	
38	Molla regolaz. fanale anteriore	Spring		81 21 798	
39	Vite regolazione fanale	Screw		82 21 035	
40	Clips fissaggio carenatura	Clip		82 01 215	
41	Gommino	Rubber		81 20 223	
42	Bussola attacco fanale posteriore	Bush		81 21 790	
43	Fermacavo adesivo	Fairlead		81 20 721	
44	Solenoide comando rave	Solenoid		81 12 567	
45	Bussola indicatori di direzione	Spacer		81 21 795	
46	Portalampada	Front lamp holder		81 12 792	
47	Gommino	Rubber		81 20 030	
48	Piastra supporto scatola batteria	Battery box holder plate		81 35 364	
49	Bussola	Bush		81 20 313	
50	Bussola	Bush		82 21 023	
51	Bussola	Bush		82 21 007	
52	Catadiottro fanale post.	Reflector		81 12 916	