
ORIGINAL SPARE PARTS



LOGO CAMBI

S CATALOG
RECHANGES
ZTEILKATALOG

ICO 50-93

EXPORT

50

INDICE DELLE TAVOLE

TAV.
Telaio 1
Carrozzeria 2
Manubrio e comandi 3
Gruppo scarico 4
Ruota anteriore 5
Ruota posteriore 6
Forcella anteriore 7
Impianto elettrico 8

INDEX DES TABLES


TAB.
Cadre 1
Carrosserie 2
Guidon et commandes 3
Groupe echappement 4
Roue avant 5
Roue arriere 6
Fourche avant 7
Circuit electrique 8

INDEX OF THE TABLES

TAB.
Frame 1
Body 2
Handle bars and commands 3
Exhaust assembly 4
Front wheel 5
Rear wheel 6
Front fork 7
Electrical system 8

INHALTSVERZEICHNIS DER TAFELN

TAF.
Fahrgestell 1
Karrosserie 2
Lenkstange und steuerwerk 3
Auspuffgruppe 4
Vorderreifen 5
Hinterreifen 6
Vordere gabel 7
Elektrische anlage 8


6
2
5
14
3
15
13
22
4
11
12
30-31
9
10
7
8
27
28
29
26
27
28
20
16
21
23
16
24
19
18
17
25
1


aprilia

TELAIO
FRAME


AMICO 50-93 EXPORT

Tavola / Drawing **1**


POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	VIOLA / VIOLET - VERDE / GREEN				
				B	F	D	NL	P
1	Telaio	Frame	3.5	82 32 717	82 32 773	82 32 773	82 32 775	82 32 717
2	Gommino filtro olio	Oil filter rubber	0.8	81 02 223	81 02 223	81 02 223	81 02 223	81 02 223
3	Guarnizione tappo serbatoio olio	Gasket		81 20 355	81 20 355	81 20 355	81 20 355	81 20 355
4	Fermacavo adesivo nero	Hook for cable		81 20 708	81 20 708	81 20 708	81 20 708	81 20 708
5	Raccordo filtro olio miscelatore	Filter pipe		81 01 944	81 01 944	81 01 944	81 01 944	81 01 944
6	Filtro olio miscelatore	Filter		81 02 224	81 02 224	81 02 224	81 02 224	81 02 224
7	Rubinetto benzina a depressione	Fuel cock	0.4	82 01 481	82 01 481	82 01 481	82 01 481	82 01 481
8	Filtro	Filter		81 01 999	81 01 999	81 01 999	81 01 999	81 01 999
9	Serie sterzo	Ball ring	1.0	82 03 473	82 03 473	82 03 473	82 03 473	82 03 473
10	Serbatoio benzina	Fuel tank	0.5	82 30 883	82 30 883	82 30 883	82 30 883	82 30 883
11	Tappo serbatoio benzina	Plug		82 01 382	82 01 382	82 01 382	82 01 382	82 01 382
12	Trasmettitore livello benzina	Transmitter	0.1	82 12 338	82 12 338	82 12 338	82 12 338	82 12 338
13	Serbatoio olio	Oil tank	0.3	82 30 859	82 30 859	82 30 859	82 30 859	82 30 859
14	Tappo serbatoio olio	Plug		81 20 354	81 20 354	82 20 282	81 20 354	81 20 354
15	Indicatore riserva olio	Plug transmitter	0.1	81 12 686	81 12 686	81 12 686	81 12 686	81 12 686
16	Silent block	Silent-block		82 20 346	82 20 346	82 20 346	82 20 346	82 20 346
17	Cavalletto	Lateral stand	0.2	82 32 663	82 32 663	82 32 663	82 32 663	82 32 663
18	Perno cavalletto	Pin		82 21 187	82 21 187	82 21 187	82 21 187	82 21 187
19	Molla ritorno cavalletto	Spring		81 01 001	81 01 001	81 01 001	81 01 001	81 01 001
20	Bielletta attacco motore	Connecting rod	0.5	82 32 464	82 32 464	82 32 464	82 32 464	82 32 464
21	Perno fissaggio motore	Pin		82 21 087	82 21 087	82 21 087	82 21 087	82 21 087
22	Trousse attrezzi completa	Tools kit		82 01 386	82 01 386	82 01 386	82 01 386	82 01 386
23	Gommino fine corsa	Rubber		82 20 238	82 20 238	82 20 238	82 20 238	82 20 238
24	Copiglia	Split pin		82 01 431	82 01 431	82 01 431	82 01 431	82 01 431
25	Gommino fine corsa cavalletto	Rubber		82 20 239	82 20 239	82 20 239	82 20 239	82 20 239
26	Portapedana passeggero	Rear foot rest holder		82 32 614	———	82 32 614	82 32 614	———
27	Pedana passeggero (dx-sx)	Rear foot rest (L-R)		82 32 616	———	82 32 616	82 32 616	———
28	Gommino pedana	Rear foot rest rubber		82 20 276	———	82 20 276	82 20 276	———
29	Boccola	Bush		82 21 117	———	82 21 117	82 21 117	———
30	Decalco serie verde	Green decal set		82 15 483	———	82 15 484	82 15 483	———
31	Decalco serie viola	Violet decal set		82 15 362	82 15 362	82 15 363	82 15 362	82 15 361
—	Kit scodella raccolta benzina	Picker cup fuel kit		82 01 669	82 01 669	82 01 669	82 01 669	82 01 669


2
42
19
31
32
3
1
22
18
27
34
28
37
20
17-47
23
21
4
41
8
24
13
38
36-49
39
25
26
15
5
11
12
16
10
33
6
7
45
30
29
43
14
9
46
40
44
35-48

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	VIOLA / VIOLET	VERDE / GREEN
1	Sella completa di attacco (P-F)	Seat (P-F)	0.2	82 29 106	82 29 126
2	Plancia cruscotto	Dashboard	0.6	82 30 703	82 30 945
3	Portafanale anteriore	Head light holder	0.4	82 31 280	82 31 440
4	Scudo anteriore superiore	Front fairing (upper)	0.2	82 31 171	82 30 997
5	Scudo anteriore inferiore	Front fairing (lower)	0.4	82 31 059	82 31 059
6	Protezione forcella dx	Protection (R.)	0.1	82 30 982	82 30 982
7	Protezione forcella sx	Protection (L.)	0.1	82 30 983	82 30 983
8	Scudo interno	Internal front fairing	0.7	82 30 707	82 30 707
9	Protezione infer. pianale	Protection	0.1	82 30 635	82 30 635
10	Pianale poggiapiedi	Internal lower fairing	0.3	82 30 708	82 30 708
11	Coperchio batteria	Battery cover		82 30 709	82 30 709
12	Scudo batteria	Central rear fairing	0.1	82 31 084	82 31 084
13	Targhetta parafango gialla (NL)	Yellow plate (NL)		82 26 180	———
14	Kit serrature	Kit for lock		82 01 405	82 01 405
15	Fiancata posteriore sx	Lateral fairing (L.)	0.2	82 31 174	82 31 023
16	Protezione carburatore	Protection		82 30 563	82 30 563
17	Portatarga	Number plate holder	0.1	82 30 567	82 30 567
18	Terminale posteriore	Rear fairing (lower)	0.1	82 31 173	82 31 022
19	Portapacchi superiore	Upper parcel grid	0.1	82 34 032	82 34 032
20	Serratura sella	Seat lock	0.1	82 01 389	82 01 389
21	Portacasco con guarnizione	Helmet box		82 30 958	82 30 958
22	Guarnizione portacasco	Gasket		82 20 313	82 20 313
23	Fiancata posteriore dx	Lateral fairing (R.)	0.2	82 31 172	82 31 021
24	Serratura bauletto	Box lock	0.1	82 01 390	82 01 390
25	Coperchio portaoggetti	Tools box cover	0.2	82 30 714	82 30 714
26	Guarnizione bauletto	Gasket		82 20 252	82 20 252
27	Blocchetto avviamento e bloccasterzo	Main switch compl.	0.3	82 12 336	82 12 336
28	Cablaggio commutatore	Switch cable		82 12 400	82 12 400
29	Fiancatina centrale dx	Central side panel (R.)	0.1	82 30 548	82 30 548
30	Fiancatina centrale sx	Central side panel (L.)	0.1	82 30 553	82 30 553
31	Bussola fissaggio portapacchi	Bush		82 21 097	82 21 097
32	Portapacchi inferiore grezzo	Parcel grid (lower)	0.3	82 34 047	82 34 047
33	Clips fissaggio batteria	Clips		81 02 046	81 02 046
34	Clips fissaggio carenatura	Clips		82 01 206	82 01 206
35	Paraspruzzi	Mud. flap		82 30 719	82 30 719
36	Rivetto in plastica	Rivet		81 20 317	81 20 317
37	Chiusura posteriore bauletto	Rear box protection		82 30 720	82 30 720
38	Gancio sottosella compl.	Hook		82 01 534	82 01 534
39	Tappo fiancata sx.	Lateral fairing (L) plug		82 20 323	82 20 323
40	Parafango anteriore	Front mudguard		82 26 213	82 26 213
41	Vite scudo anteriore	Front fairing screw		81 52 246	81 52 246
42	Sella 2 posti (B-D-NL)	Seat (B-D-NL)	0,2	82 29 093	82 29 132
43	Fiancatina centrale dx (B-D-NL)	Central side panel R. (B-D-NL)	0.1	82 30 798	82 30 798
44	Fiancatina centrale sx (B-D-NL)	Central side panel L. (B-D-NL)	0.1	82 30 799	82 30 799
45	Copristaffa dx (B-D-NL)	Holder cover R. (B-D-NL)		82 30 800	82 30 800
46	Copristaffa sx (B-D-NL)	Holder cover L. (B-D-NL)		82 30 801	82 30 801
47	Portatarga bianco (NL)	White number plate holder (NL)	0,1	82 31 127	———
48	Paraspruzzi bianco (NL)	White mudflap (NL)		82 31 128	———
49	Rivetto bianco (NL)	White rivet (NL)		82 20 213	———


1
2
5
6
24
20
21
25
10
22
19
23
8
11
7
4
3
10
25
9
18
12
13
16
14
15
8
17

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	VIOLA / VIOLET - VERDE / GREEN				
				B	F	D	NL	P
1	Cruscotto completo	Dashboard	0.4	82 12 532	82 12 532	82 12 532	82 12 532	82 12 532
2	Vetro cruscotto	Dashboard glass	0.4	82 12 402	82 12 402	82 12 402	82 12 402	82 12 402
3	Portalampada completo 12 V/2 W	Lamp holder 12 V/2 W		82 12 408	82 12 408	82 12 408	82 12 408	82 12 408
4	Portalampada completo 12 V/1 W	Lamp holder 12 V/1.2 W		82 12 407	82 12 407	82 12 407	82 12 407	82 12 407
5	Gommino appoggio orologio	Rubber		82 12 405	82 12 405	82 12 405	82 12 405	82 12 405
6	Orologio d gitale	Digital clock	0.5	82 12 406	82 12 406	82 12 406	82 12 406	82 12 406
7	Cavo trasmissione contakm	Speedometer cable		82 14 110	82 14 110	82 14 110	82 14 110	82 14 110
8	Coppia manopole	Hand grip (L-R)		82 18 112	82 18 112	82 18 112	82 18 112	82 18 112
9	Leva freno posteriore nuda	Rear brake lever	0.2	82 18 113	82 18 113	82 18 113	82 18 113	82 18 113
10	Perno leva freno	Screw		82 18 114	82 18 114	82 18 114	82 18 114	82 18 114
11	Comando freno post. con "choke"	Rear brake control	0.2	82 18 091	82 18 091	82 18 091	82 18 091	82 18 091
12	Devioluci sx con cablaggio	Handlebar switch compl. (L)	0.2	82 12 328	82 12 438	82 12 458	82 12 438	82 12 328
13	Innesto conico	Conical coupling		82 18 116	82 18 116	82 18 116	82 18 116	82 18 116
14	Leva "choke"	"Choke" lever		82 18 115	82 18 115	82 18 115	82 18 115	82 18 115
15	Anello di fermo	Retainer		82 18 117	82 18 117	82 18 117	82 18 117	82 18 117
16	Cavo comando starter	Starter cable		82 14 068	82 14 068	82 14 068	82 14 068	82 14 068
17	Cavo comando gas completo	Throttle cable assembly		82 14 069	82 14 069	82 14 069	82 14 069	82 14 069
18	Devioluci dx con cablaggio	Handlebar switch compl. (R.)	0.2	82 12 327	82 12 327	82 12 327	82 12 327	82 12 327
19	Comando gas compl. di manopola	Throttle control		82 18 090	82 18 090	82 18 090	82 18 090	82 18 090
20	Comando gas-freno anteriore	Throttle front brake control	0.2	82 18 092	82 18 092	82 18 092	82 18 092	82 18 092
21	Tappo	Plug		82 18 120	82 18 120	82 18 120	82 18 120	82 18 120
22	Leva freno anteriore	Front brake lever	0.2	82 18 119	82 18 119	82 18 119	82 18 119	82 18 119
23	Manubrio	Handle bar		82 18 142	82 18 142	82 18 142	82 18 142	82 18 142
24	Specchio retrovisore sx	Rearview mirror (L)		82 01 480	82 01 480	82 01 480	82 01 480	82 01 480
25	Nottol no	Pawl		82 18 118	82 18 118	82 18 118	82 18 118	82 18 118


1
12
10
7
9
13
15
14
5
11
19
18
17
3
4
2
16
6
8


aprilia

GRUPPO SCARICO
EXHAUST ASSEMBLY

AMICO 50-93 EXPORT

Tavola / Drawing **4**

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	VIOLA / VIOLET - VERDE / GREEN				
				B	F	D	NL	P
1	Tubo asp.razione cassa filtro	Pipe		82 32 471	82 32 471	82 32 471	82 32 471	82 32 471
2	Silenziatore di scarico	Silencer	0.3	82 19 102	82 19 141	82 19 119	82 19 146	82 19 126
3	Silent block supporto marmitta	Silent-block		82 20 327	82 20 327	82 20 327	82 20 327	82 20 327
4	Guarnizione scarico	Gasket	0.2	82 19 105	82 19 105	82 19 105	82 19 105	82 19 105
5	Guarnizione cassa filtro	Gasket						
6	Motore completo	Engine assembly	1.5	82 20 359	82 20 359	82 20 359	82 20 359	82 20 359
7	Molla fissaggio manicotto	Spring		82 22 227	82 22 315	82 22 338	82 22 227	82 22 287
8	Leva avviamento	Starting lever	0.1	82 21 094	82 21 094	82 21 094	82 21 094	82 21 094
				82 32 629	82 32 629	82 32 629	82 32 629	82 32 629
9	Manicotto carb.-cassa filtro	Manifold	0.2					
10	Ammortizzatore posteriore	Rear shock absorber	0.1	82 01 379	82 01 379	82 01 379	82 01 379	82 01 379
11	Coperchio cassa filtro	Filter box cover		82 03 407	82 15 074	82 03 407	82 03 407	82 03 407
12	Filtro aria	Air filter		82 32 470	82 32 470	82 32 470	82 32 470	82 32 470
				82 01 378	82 01 378	82 01 378	82 01 378	82 01 378
13	Corpo cassa filtro	Filter box case						
14	Gommino	Rubber		82 32 469	82 32 469	82 32 469	82 32 469	82 32 469
15	Bussola	Bush		81 12 600	81 12 600	81 12 600	81 12 600	81 12 600
16	Vite TE M6x18	Screw M6x18		81 21 795	81 21 795	81 21 795	81 21 795	81 21 795
				81 52 249	81 52 249	81 52 249	81 52 249	81 52 249
17	Vite TE M8x35	Screw M8x35						
18	Vite TE M8x20	Screw M8x20		81 52 250	81 52 250	81 52 250	81 52 250	81 52 250
19	Protezione marmitta	Protection		81 52 251	81 52 251	81 52 251	81 52 251	81 52 251
						82 32 524	82 32 524	


5
4
2
14
1
13
6
3
13
8
7
10
11
9
15
12


aprilia

RUOTA ANTERIORE
FRONT WHEEL

AMICO 50-93 EXPORT


Tavola / Drawing **5**

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	VIOLA / VIOLET - VERDE / GREEN				
				B	F	D	NL	P
1	Rinvio contakm	Gear	0.2	82 01 404	82 01 404	82 01 404	82 01 404	82 01 404
2	Distanziale ruota anteriore	Spacer		82 25 276	82 25 276	82 25 276	82 25 276	82 25 276
3	Ruota anteriore	Front wheel	0.3	82 08 340	82 08 340	82 08 340	82 08 340	82 08 340
4	Camera d'aria anteriore	Air pipe		100/90x10''	100/90x10''	100/90x10''	100/90x10''	100/90x10''
5	Copertura anteriore	Front tyre	0.3	100/90x10''	100/90x10''	100/90x10''	100/90x10''	100/90x10''
6	Distanziale int. ruota anteriore	Spacer		82 08 255	82 08 255	82 08 255	82 08 255	82 08 255
7	Ceppi con molle	Wheel chocks with springs	0.3	82 13 133	82 13 133	82 13 133	82 13 133	82 13 133
8	Camma	Cam		82 13 015	82 13 015	82 13 015	82 13 015	82 13 015
9	Piatto portaceppi completo	Shoe holder cover	0.2	82 25 288	82 25 288	82 25 288	82 25 288	82 25 288
10	Molla	Spring		82 08 260	82 08 260	82 08 260	82 08 260	82 08 260
11	Leva comando camma	Cam lever		82 08 258	82 08 258	82 08 258	82 08 258	82 08 258
12	Perno ruota anteriore	Front wheel axle	0.1	82 25 275	82 25 275	82 25 275	82 25 275	82 25 275
13	Cuscinetto	Bearing	0.5	82 25 148	82 25 148	82 25 148	82 25 148	82 25 148
14	Coperchio rinvio contakm	Gear cover		82 01 573	82 01 573	82 01 573	82 01 573	82 01 573
15	Cavo freno anteriore	Front brake cable		82 14 111	82 14 111	82 14 111	82 14 111	82 14 111


2
11
3
6
1
5
4
10
7
8
9

aprilia	RUOTA POSTERIORE REAR WHEEL	AMICO 50-92	Tavola Drawing 6

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	VIOLA / VIOLET - VERDE / GREEN				
				B	F	D	NL	P
1	Ruota posteriore	Rear wheel	0.4	82 08 324	82 08 324	82 08 324	82 08 324	82 08 324
2	Camera d'aria posteriore	Air pipe		100/90x10"	100/90x10"	100/90x10"	100/90x10"	100/90x10"
3	Copertura posteriore	Rear tyre	0.4	100/90x10"	100/90x10"	100/90x10"	100/90x10"	100/90x10"
4	Camma freno posteriore	Rear lining cam		82 13 132	82 13 132	82 13 132	82 13 132	82 13 132
5	Coppia ceppi posteriori con molle	Wheel choks with brake	0.6	82 13 133	82 13 133	82 13 133	82 13 133	82 13 133
6	Cavo freno posteriore	Rear brake cable		82 14 064	82 14 064	82 14 064	82 14 064	82 14 064
7	Molla cavo freno post.	Spring		82 13 137	82 13 137	82 13 137	82 13 137	82 13 137
8	Barilotto per leva freno post.	Retainer		81 25 040	81 25 040	81 25 040	81 25 040	81 25 040
9	Registro leva freno posteriore	Rear brake adjuster		81 01 103	81 01 103	81 01 103	81 01 103	81 01 103
10	Leva freno posteriore	Rear brake lever		82 32 678	82 32 678	82 32 678	82 32 678	82 32 678
11	Dado autobloccante dax	Nut		81 52 244	81 52 244	81 52 244	81 52 244	81 52 244


24
3
20
22
8
9
21
8
3
20
4
9
4
7
20
16
13
14
8
10
14
14
11
13
9
2
8
3
23
14
15
13
19
18
5
1
12
17
6
17
12
5


aprilia

FORCELLA ANTERIORE
FRONT FORK

AMICO 50-93 EXPORT

Tavola / Drawing **7**

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	VIOLA / VIOLET - VERDE / GREEN				
				B	F	D	NL	P
1	Corpo forcella	Fork body	0.8	82 03 529	82 03 529	82 03 529	82 03 529	82 03 529
2	Boccola	Bush		82 03 536	82 03 536	82 03 536	82 03 536	82 03 536
3	Rondella	Washer		82 01 605	82 01 605	82 01 605	82 01 605	82 01 605
4	Anello di tenuta	Seal ring		82 03 531	82 03 531	82 03 531	82 03 531	82 03 531
5	Ammortizzatore	Damper		82 03 532	82 03 532	82 03 532	82 03 532	82 03 532
6	Piastrino	Plate		82 03 533	82 03 533	82 03 533	82 03 533	82 03 533
7	Rosetta	Washer		82 03 542	82 03 542	82 03 542	82 03 542	82 03 542
8	Scodellino	Cup		82 03 521	82 03 521	82 03 521	82 03 521	82 03 521
9	Boccola nylon	Nylon bush		82 03 523	82 03 523	82 03 523	82 03 523	82 03 523
10	Scodellino con collarino	Cup with collar		82 03 519	82 03 519	82 03 519	82 03 519	82 03 519
11	Boccola	Bush		82 03 524	82 03 524	82 03 524	82 03 524	82 03 524
12	Bielletta	Connecting rod	0.4	82 03 537	82 03 537	82 03 537	82 03 537	82 03 537
13	Scodellino	Cup		82 03 520	82 03 520	82 03 520	82 03 520	82 03 520
14	Boccola nylon	Nylon bush		82 03 522	82 03 522	82 03 522	82 03 522	82 03 522
15	Boccola	Bush		82 03 538	82 03 538	82 03 538	82 03 538	82 03 538
16	Vite T.C. B.E.I	Socket screw		82 03 539	82 03 539	82 03 539	82 03 539	82 03 539
17	Clips	Clips		82 03 540	82 03 540	82 03 540	82 03 540	82 03 540
18	Dado autobloccante	Self-locking nut		82 03 541	82 03 541	82 03 541	82 03 541	82 03 541
19	Rosetta	Washer		82 03 535	82 03 535	82 03 535	82 03 535	82 03 535
20	Dado autobloccante	Self-locking nut		82 03 543	82 03 543	82 03 543	82 03 543	82 03 543
21	Bussola	Bushing		82 03 525	82 03 525	82 03 525	82 03 525	82 03 525
22	Vite TE M8x40	Screw M8x40		82 01 604	82 01 604	82 01 604	82 01 604	82 01 604
23	Vite T.C.E.I. M8x35	Socket screw M8x35		82 01 603	82 01 603	82 01 603	82 01 603	82 01 603
24	Vite TE M8x35	Screw M8x35		82 01 602	82 01 602	82 01 602	82 01 602	82 01 602


14
3
29
28
29
16
32
30
30
33
11
21
4
19
6
8
5
23
12
31
31
13
17
15
26
25
27
22
1
7
18
9
24
34
35
2
10

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	VIOLA / VIOLET - VERDE / GREEN				
				B	F	D	NL	P
1	Interruttore stop	Stop switch	0.3	81 12 003	81 12 003	81 12 003	81 12 003	81 12 003
2	Intermittenza indicatori	Intermittence	0.2	81 12 795	81 12 795	81 12 795	81 12 795	81 12 795
3	Molletta ritegno cavi	Spring		82 20 269	82 20 269	82 20 269	82 20 269	82 20 269
4	Fusibile 7.5 A	Fuse 7.5 A		81 12 244	81 12 244	81 12 244	81 12 244	81 12 244
5	Relè avviamento	Starter relay	0.1	82 12 469	82 12 469	82 12 469	82 12 469	82 12 469
6	Supporto portafusibile	Fuse box holder		82 20 342	82 20 342	82 20 342	82 20 342	82 20 342
7	Batteria 12 V 4 AH	Battery 12 V 4 AH		82 12 110	82 12 110	82 12 110	82 12 110	82 12 110
8	Regolatore di tensione	Voltage regulator	0.2	82 12 540	82 12 540	82 12 540	82 12 540	82 12 540
9	Cavetto massa-batteria	Mass cable		81 12 525	81 12 525	81 12 525	81 12 525	81 12 525
10	Claxon	Horn	0.2	82 12 228	82 12 228	82 12 228	82 12 228	82 12 228
11	Centralina	Ignition buzzer	0.1	82 06 ~~126~~	82 06 ~~126~~ S2	82 06 ~~126~~	82 06 ~~126~~	82 06 126
12	Bobina A.T. esterna	Coil	0.2	82 06 125	82 06 125	82 06 125	82 06 125	82 06 125
13	Pipetta candela	Spark plug cup		82 06 108	82 06 108	82 06 108	82 06 108	82 06 108
14	Cablaggio principale	Wiring harness		82 12 577	82 12 578	82 12 577	82 12 577	82 12 577
15	Faro anteriore	Head light	0.4	82 12 332	82 12 436	82 12 332	82 12 332	82 12 332
16	Faro post. con frecce	Taillight with flasher lights	0.2	82 12 333	82 12 333	82 12 442	82 12 333	82 12 442
17	Gommino di tenuta per pipetta candela	Rubber		82 06 128	82 06 128	82 06 128	82 06 128	82 06 128
18	Lampada illumin. portacasco	Helmet box light	0.1	82 12 366	82 12 366	82 12 366	82 12 366	82 12 366
19	Corpo portafusibili	Fuse box	0.2	81 20 754	81 20 754	81 20 754	81 20 754	81 20 754
20	Vetro indicatore direzione post. sx	Rear flasher lights glass (L.)	0.1	82 12 454	82 12 443	82 12 443	82 12 443	82 12 443
21	Cablaggio fanale anteriore	Head light wires		82 12 381	82 12 461	82 12 381	82 12 461	82 12 381
22	Diodo	Diode		82 12 382	82 12 382	82 12 382	82 12 382	82 12 382
23	Gommino supporto relé	Rubber		82 20 283	82 20 283	82 20 283	82 20 283	82 20 283
24	Base portabatteria	Battery holder		82 30 535	82 30 535	82 30 535	82 30 535	82 30 535
25	Vetro fanale anteriore	Headlight glass	0.1	82 12 409	82 12 409	82 12 409	82 12 409	82 12 409
26	Vetro indicatore direzione ant. dx.	Flasher light glass (R.)	0.1	82 12 410	82 12 410	82 12 410	82 12 410	82 12 410
27	Vetro indicatore direzione ant. sx.	Flasher light glass (L.)	0.1	82 12 411	82 12 411	82 12 411	82 12 411	82 12 411
28	Vetro fanale posteriore	Taillight glass	0.1	82 12 412	82 12 412	82 12 412	82 12 412	82 12 412
29	Vetro indicatore direzione post. dx	Rear flasher lights glass (R.)	0.1	82 12 453	82 12 413	82 12 413	82 12 413	82 12 413
30	Gommino montaggio elastico strumenti	Rubber		81 12 599	81 12 599	81 12 599	81 12 599	81 12 599
31	Bussola distanziale	Spacer		81 21 041	81 21 041	81 21 041	81 21 041	81 21 041
32	Bussola	Bush		81 21 665	81 21 665	81 21 665	81 21 665	81 21 665
33	Cablaggio fanale posteriore	Taillight cable		82 12 422	82 12 422	82 12 422	82 12 422	82 12 422
34	Cablaggio ricarica batteria	Rechange battery harness		81 12 871	81 12 871	81 12 871	81 12 871	81 12 871
35	Catadiottro	Reflector		82 12 060	82 12 060	———	———	———

ANNOTAZIONI PERIODICHE
PERIODIC NOTES

DATA DATE	**OPERAZIONE ESEGUITA** OPERATION