YAMAHA

GENUINE


PARTS CATALOGUE

MOTORCYCLE

A1

YZ100J


CYLINDER HEAD - CYLINDER



5X3100-2010

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	5X3-11111-00-00	HEAD, CYLINDER 1	1	
2	5X3-11181-00-00	GASKET, CYLINDER HEAD 1	1	
3	90116-08394-00	BOLT, STUD	5	
4	90179-08491-00	NUT, FLANGE	5	
5	5X3-11311-00-00	CYLINDER 1	1	
6	4V2-11351-00-00	GASKET, CYLINDER	1	
7	90116-10278-00	BOLT, STUD	4	
8	95701-10500-00	NUT, FLANGE (95702-10500)	4	
9	99530-10014-00	PIN, DOWEL	2	
10	NGK-B9EG0-00-00	NGK B9EG 4PK	1	


CRANKSHAFT - PISTON



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	3R3-11400-00-00	CRANKSHAFT ASSEMBLY . . .	1	
2	3R3-11412-00-00	. CRANK 1	1	
3	4V2-11422-00-00	. CRANK 2	1	
4	4V2-11650-00-00	. CONNECTING ROD ASSEMBLY	1	
5	4V2-11651-00-00	. . ROD, CONNECTING	1	
6	3M5-11681-00-00	. . PIN, CRANK 1	1	
7	90209-22248-00	. . WASHER	2	
8	93310-422H0-00	. . BEARING, CYLINDER.# 0 . .	1	
9	93310-216L2-00	. BEARING, CYLINDRICAL . . .	1	
10	5X3-11630-01-00	PISTON KIT STD (STD)	1	
11	5X3-11631-01-97	. PISTON STD (STD)	1	
12	5X3-11611-00-00	. RING, PISTON STD (STD) . . .	1	
13	1J4-11633-00-00	. PIN, PISTON	1	
14	93450-17025-00	. CIRCLIP	2	
15	93306-30421-00	BEARING (B6304C3)	1	
16	93306-20529-00	BEARING (B6205C4)	1	
17	93103-28126-00	OIL SEAL	1	
18	93102-25258-00	OIL SEAL, SD-TYPE	1	
19	90282-05038-00	KEY, STRAIGHT	1	
20	5X3-11611-10-00	RING, PISTON 1ST (1ST O/S) .	1	
	5X3-11611-20-00	RING, PISTON 2ND (2ND O/S) .	1	
	5X3-11611-30-00	RING, PISTON 3RD (3RD O/S) .	1	
	5X3-11611-40-00	RING, PISTON 4TH (4TH O/S) .	1	
	5X3-11630-11-00	PISTON KIT 1ST (1ST O/S) . . .	1	
	5X3-11630-21-00	PISTON KIT 2ND (2ND O/S) . . .	1	
	5X3-11630-31-00	PISTON KIT 3RD (3RD O/S) . . .	1	
	5X3-11635-01-00	PISTON 1 O/S 0.25 (1ST O/S 0.25MM)	1	


CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

CRANKSHAFT - PISTON



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
20	5X3-11636-01-00	PISTON 2 O/S 0.50 (2ND O/S 0.50MM)	1	
	5X3-11637-01-00	PISTON 3 O/S 0.75 (3RD O/S 0.75)	1	
	5X3-11638-01-00	PISTON 4 O/S 1.00 (4TH O/S 1.00MM)	1	
	90280-03017-00	KEY, WOODRUFF	1	


C - D - I - MAGNETO



5X3100-2030

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	5X3-85500-10-00	CDI MAGNETO ASSEMBLY . . .	1	
2	5X3-85550-10-00	. ROTOR ASSEMBLY	1	
3	(5X3-85510-11-00)	STATOR ASSEMBLY	1	
4	5X3-85520-10-00	. . COIL, CHARGE	1	
5	98501-05030-00	. . SCREW, PAN HEAD	6	
6	92990-05100-00	. . WASHER, SPRING	6	
7	92901-05600-00	. . WASHER, PLATE	6	
8	109-81328-11-00	. . CLAMP	1	
9	98580-04008-00	. . SCREW, PAN HEAD	1	
10	92901-04100-00	. . WASHER, SPRING	1	
11	92901-04600-00	. . WASHER, PLATE	1	
12	98580-06020-00	SCREW	2	
13	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	
14	92901-06600-00	WASHER	2	
15	90179-10257-00	NUT, SPEC''L SHAPE	1	
16	437-83936-01-00	BAND, SWITCH CORD	3	
17	437-83936-11-00	BAND, SWITCH CORD	1	


INTAKE



5X3100-2040

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	10V-13610-01-00	REED VALVE ASSEMBLY (885-13610-00)	1	
2	10V-13613-01-00	. REED, VALVE (1L8-13613-00)	2	
3	1UA-13616-00-00	. STOPPER REED VALVE VALVE (10V-13616-01)	2	
4	98580-03008-00	. SCREW, PAN HEAD	4	
5	3TT-13621-00-00	GASKET, VALVE SEAT	1	
6	5X3-13565-00-00	JOINT, CARBURETOR	1	
7	97011-06025-00	BOLT (97001-06025)	4	
8	92901-06600-00	WASHER	4	
9	90462-05005-00	CLAMP	1	
10	90460-43053-00	CLAMP, HOSE	1	
11	(90460-58807-00)	CLAMP, HOSE	1	
12	5X2-13581-00-00	CHAMBER, AIR	1	
13	4V3-1441K-00-00	EMBLEM	1	
14	90445-15612-00	HOSE	1	
15	90467-16063-00	CLIP, SCISSOR	2	
16	2T4-82131-00-00	BAND, BATTERY	1	
17	5X3-14411-00-00	CASE, AIR CLEANER 1	1	
18	5X3-14412-00-00	CAP, CLEANER CASE 1	1	
19	50M-14462-01-00	SEAL	1	
20	5X3-14453-00-00	JOINT, AIR CLNR 1	1	
21	90460-75020-00	CLAMP, HOSE	1	
22	5X4-W1442-00-00	ELEMENT, AIR CLNR	1	
23	5X4-14458-00-00	GUIDE, ELEMENT	1	
24	2X4-14468-00-00	PLATE, ELEMENT FTNG	1	
25	90175-06008-00	NUT, WING	1	
26	1W1-14457-01-00	SEAL	1	
27	90467-20030-00	CLIP	1	


CONTINUED ON NEXT FRAME ➤



INTAKE

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
28	5X3-14455-00-00	BAND	1	
29	5X4-14462-00-00	DAMPER, HEADLIGHT (2XJ-84345-00-00)	1	
30	5X3-21737-00-00	EMBLEM	1	
31	90201-06M08-00	WASHER, PLATE	1	
32	98511-06025-00	SCREW PAN HEAD (92501-06025)	1	
33	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
34	98503-06014-00	SCREW, PAN HEAD (92502-06016)	1	
35	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	
36	90201-06M08-00	WASHER, PLATE	2	


CARBURETOR




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(5X3-14101-00-00)	CARBURETOR ASSEMBLY 1 .	1	
2	214-14195-00-00	. WASHER, NEEDLE VALVE ..	2	
3	537-14186-00-00	. PIN, FLOAT	1	
4	168-14190-28-00	. NEEDLE VALVE ASSEMBLY .	1	
5	(2K5-14187-00-00)	ARM, FLOAT	1	
6	278-14117-00-00	. WASHER, PLUG SCREW	1	
7	(537-14115-00-00)	PLUG, SCREW	1	
8	137-14143-36-A1	. JET, MAIN #1 0	1	U.R.
	137-14143-38-A0	. JET, MAIN #1 0	1	U.R.
	137-14143-40-A1	. JET, MAIN #2 0	1	U.R.
9	(537-14153-00-00)	WASHER, MAIN JET	1	
10	278-14141-52-00	. NOZZLE, MAIN	1	
11	193-14142-50-00	. JET, PILOT (# 50)	1	
12	537-14122-00-00	. SCREW, THROTTLE	1	
13	537-14161-00-00	. NUT, CABLE ADJUSTING ...	1	
14	214-14147-00-00	. O-RING	1	
15	280-14185-00-00	. FLOAT	2	
16	(537-14146-00-00)	PLATE	1	
17	(537-14112-25-00)	VALVE, THROTTLE 1	1	
18	1J4-14116-10-00	. NEEDLE	1	
19	164-14137-00-00	. CLIP	1	
20	537-14136-00-00	. SEAT, SPRING	1	
21	(537-14181-16-00)	BODY, FLOAT CHMBR 1	1	
22	537-14184-00-00	. GASKET, FLOAT CHMBR ...	1	
23	183-14197-01-00	. PIPE, AIRVENT	1	
24	98503-04014-00	. SCREW, PAN HEAD	4	
25	92901-04100-00	. WASHER, SPRING	4	
26	310-14196-00-00	. PIPE, OVERFLOW	2	
27	2K5-14158-00-00	. TOP, MIXING CHAMBER	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

CARBURETOR



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
28	1M1-14169-00-00	. CAP	1	
29	537-14131-00-00	. SPRING, THRTL VALVE	1	
30	2K5-14155-00-00	. GUIDE, CABLE	1	
31	363-14198-00-00	. GASKET	1	
32	363-14137-00-00	. CLIP	1	
33	537-14175-00-00	. LEVER, STARTER 1	1	
34	537-14162-00-00	. BOLT, HOLDING	1	
35	537-14178-00-00	. PLATE, STARTER LVR	1	
36	10W-14104-00-00	. AIR SCREW SET	1	
37	354-14147-00-00	. O-RING	1	
38	174-14134-00-00	. SPRING, AIR ADJUSTING	1	
39	500-14135-00-00	. SPRING, PLUNGER	1	
40	802-14174-00-00	. CAP, PLUNGER	1	
41	174-14171-00-00	. PLUNGER, STARTER	1	
43	2K5-14198-00-00	. GASKET	1	
44	127-14161-00-00	. NUT, CABLE ADJUSTING	1	
52	802-14173-00-00	. COVER, PLUNGER CAP	1	




5X3100-2060

EXHAUST

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	5X3-14610-00-00	EXHAUST PIPE ASSEMBLY L .	1	
2	3R3-14613-00-00	GASKET, EXHAUST PIPE	1	
3	90507-20030-00	SPRING, TENSION	2	
4	565-14771-00-00	STAY, MUFFLER 1	1	
5	97013-06012-00	BOLT	2	
6	92903-06100-00	WASHER, SPRING	2	
7	5X4-14753-00-00	SILENCER, EXHAUST	1	
8	90109-08512-00	BOLT	1	
9	90201-085E6-00	WASHER PLATE	1	
10	90480-22269-00	GROMMET	1	
11	90387-081A3-00	COLLAR	1	


CRANKCASE



5X3100-2070

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	5X3-15111-00-00	CRANKCASE 1	1	
2	4V2-15121-00-00	CRANKCASE 2	1	
3	90387-16781-00	COLLAR	2	
4	99530-10014-00	PIN, DOWEL	2	
5	91316-06035-00	BOLT	9	
6	91316-06050-00	BOLT, SOCKET HEAD	1	
7	2N4-15371-00-00	BREATHER	1	
8	90445-07340-00	HOSE	1	
9	90338-07011-00	PLUG, SPEC''L SHAPE	1	
10	90340-12097-00	PLUG, STRAIGHT SCREW	1	
11	90430-12207-00	GASKET	1	
12	3R3-15128-01-00	HOLDER	2	
13	92501-08010-00	SCREW, PAN HEAD	2	


CRANKCASE COVER



5X3100-2080


Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	3R3-15411-01-00	COVER, CRANKCASE L	1	
2	3R3-15451-01-00	GASKET, CRCS COVER	1	
3	98506-06025-00	SCREW, PAN HEAD	8	
4	99530-10014-00	PIN, DOWEL	2	
5	1G8-15362-00-00	PLUG, OIL LEVEL	1	
6	93210-14104-00	O-RING	1	
7	98506-06008-00	SCREW, PAN HEAD (92506-06008-00)	1	
8	90430-06016-00	GASKET	1	
9	3R3-15421-00-00	COVER, CRANKCASE R	1	
10	4V2-15455-00-00	GASKET 1	1	
11	98506-06025-00	SCREW, PAN HEAD	3	
12	55Y-15431-00-00	COVER, CRANKCASE 3	1	
13	98503-06014-00	SCREW, PAN HEAD (92502-06016)	1	
14	90201-06067-00	WASHER, PLATE	1	
15	98580-06020-00	SCREW	1	
16	92990-06200-00	WASHER	1	

KICK - STARTER




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	3R3-15651-01-00	GEAR, KICK IDLE	1	
2	137-17417-00-05	SHIM 1 (0.5T)	2	
3	93440-15012-00	CIRCLIP	2	
4	3R3-15660-00-00	KICK AXLE ASSEMBLY	1	
5	3R3-15641-00-00	GEAR, KICK	1	
6	90468-26048-00	CLIP	1	
7	248-15654-00-00	HOLDER, KICK GEAR	2	
8	99009-30400-00	CIRCLIP	1	
9	3R3-15666-00-00	SPACER	1	
10	90508-26427-00	SPRING, TORSION	1	
11	93410-17037-00	CIRCLIP	1	
12	93101-17062-00	OIL SEAL	1	
13	43G-15620-00-00	KICK CRANK ASSEMBLY	1	
14	(5X3-15621-00-00)	BOSS, KICK CRANK	1	
15	90501-12081-00	. SPRING, COMPRESSION	1	
16	93507-32031-00	. BALL	1	
17	91702-12040-00	. PIN, CLEVIS	1	
18	3R3-15618-01-00	. COVER, KICK LEVER	1	
19	91401-40020-00	. PIN, COTTER	1	
20	95701-10500-00	NUT, FLANGE (95702-10500)	1	

CLUTCH



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	3R3-16111-00-00	GEAR, PRI DRIVE (18T)	1	
2	90204-12007-00	WASHER, SPRING	1	
3	90179-12335-00	NUT	1	
4	93210-20027-00	O-RING	1	
5	(3R3-16300-00-00)	CLUTCH ASSEMBLY	1	
6	3R3-16150-00-00	. PRI DRVN GEAR (62T)	1	
7	1G8-16371-00-00	. BOSS, CLUTCH	1	
8	3R3-16325-00-00	. PLATE, CLUTCH 2	4	
9	537-16321-00-00	. PLATE, FRICTION	5	
10	1W1-16351-00-00	. PLATE, PRESSURE 1	1	
11	90501-20361-00	. SPRING, COMPRESSION	5	
12	90159-05011-00	. SCREW, WITH WASHER	5	
13	90201-174E1-00	. WASHER, PLATE	1	
14	90560-17190-00	SPACER	1	
15	90201-174E1-00	WASHER, PLATE	1	
16	90215-14204-00	WASHER, LOCK	1	
17	90170-14171-00	NUT	1	
18	2X3-16357-00-00	ROD, PUSH 2	1	
19	93503-16010-00	BALL	1	
20	30X-16358-00-00	PLATE, PUSH	1	
21	92990-06200-00	WASHER	1	
22	95380-06600-00	NUT	1	
23	1W1-16356-02-00	ROD, PUSH 1	1	
24	3R3-16380-02-00	PUSH LEVER ASSEMBLY	1	
25	90508-14426-00	SPRING, TORSION	1	
26	90201-14217-00	WASHER, PLATE	1	
27	93104-14059-00	OIL SEAL, SO-TYPE	1	
28	93315-21429-00	BEARING	1	
29	93604-16092-00	PIN, DOWEL	1	




TRANSMISSION

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	3R3-17411-00-00	AXLE, MAIN (13T)	1	
2	5X4-17121-02-00	GEAR, 2ND PINION	1	
3	3R3-17131-01-00	GEAR, 3RD PINION (16T, 20T)	1	
4	3R3-17151-02-00	GEAR, 5TH PINION (19T)	1	
5	3R3-17161-02-00	GEAR, 6TH PINION	1	
6	90201-20266-00	WASHER, PLATE (1.0T)	2	
7	93410-20038-00	CIRCLIP	3	
8	3R3-17421-00-00	AXLE, DRIVE	1	
9	5X4-17211-01-00	GEAR, 1ST WHEEL	1	
10	3R3-17221-01-00	GEAR, 2ND WHEEL (26T)	1	
11	3R3-17231-01-00	GEAR, 3RD WHEEL (24T)	1	
12	3R3-17241-01-00	GEAR, 4TH WHEEL (25T)	1	
13	3R3-17251-02-00	GEAR, 5TH WHEEL (21T)	1	
14	3R3-17261-02-00	GEAR, 6TH WHEEL	1	
15	90201-15701-00	WASHER, PLATE (1.0T)	1	
16	93440-15012-00	CIRCLIP	1	
17	90201-22555-00	WASHER, PLATE	1	
18	93410-22039-00	CIRCLIP	4	
19	90209-18135-00	WASHER	2	
20	93306-30309-00	BEARING	1	
21	93311-41530-00	BEARING	1	
22	93311-31567-00	BEARING, CYLINDRICAL	1	
23	93306-30411-00	BEARING (B6304)	1	
24	93102-26042-00	OIL SEAL	1	
25	3R3-17471-00-00	PLATE, COVER	1	
26	97013-06012-00	BOLT	2	
27	2K7-15383-00-00	PLATE, BEARING COVER	1	
28	98603-06012-00	SCREW, OVAL HEAD (92701-06012)	1	


CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

TRANSMISSION




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
29	93832-11007-00	SPROCKET, DRIVE 11T	1	ALTERNATE PART
	93832-12014-00	SPROCKET, DRIVE	1	STD
	93832-13027-00	SPROCKET, DRIVE	1	ALTERNATE PART
30	90387-202A0-00	COLLAR	1	
31	90215-16127-00	WASHER, LOCK	1	
32	90179-16226-00	NUT	1	

SHIFT CAM - FORK




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	24X-18540-00-00	SHIFT CAM ASSEMBLY	1	
2	3R4-18185-00-00	. SEGMENT	1	
3	93306-00406-00	. BEARING (B6004Z)	1	
4	90282-04036-00	. KEY, STRAIGHT	1	
5	3R4-18561-00-00	. PLATE, SIDE 1	1	
6	98701-05016-00	. SCREW, FLAT HEAD	1	
7	3R3-18140-00-00	STOPPER LEVER ASSEMBLY	1	
8	90508-26515-00	SPRING, TORSION	1	
9	50W-21631-00-00	BOLT 1	1	
10	3R3-18511-00-00	FORK, SHIFT 1	1	
11	3R3-18512-00-00	FORK, SHIFT 2	1	
12	3R3-18513-00-00	FORK, SHIFT 3	1	
13	90250-06013-00	PIN, STRAIGHT	3	
14	5X5-18531-01-00	BAR, SHIFT FORK GUIDE 1	1	
15	5X5-18535-01-00	BAR, SHIF FRK GDE 2	1	
16	93306-20110-00	BEARING (B6201)	1	



SHIFT SHAFT - PEDAL

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	24X-18101-01-00	SHIFT SHAFT ASSEMBLY. 1 ..	1	
2	5X4-18110-01-00	SHIFT PEDAL ASSEMBLY (509-18111-01)	1	
3	(5X4-18162-00-00)	PEDAL, SHIFT	1	
4	1W6-18113-00-00	COVER, SHIFT PEDAL	1	
5	90508-16558-00	SPRING, TORSION (90508-14516)	1	
6	90243-08020-00	PIN	1	
7	90446-11180-00	HOSE	1	
8	90201-06042-00	WASHER, PLATE	1	
9	97011-06020-00	BOLT	1	
10	93101-12060-00	OIL SEAL	1	
11	93608-25150-00	PIN, DOWEL	1	
12	90508-29361-00	SPRING, TORSION	1	
13	90508-29361-00	SPRING, TORSION	1	
14	99006-10600-00	CIRCLIP	1	


FRAME - TOOL



5X3100-2140


Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(5X3-21110-01-33)	FRAME	1	
2	90339-13005-00	PLUG	2	
3	30X-22178-00-00	TENSIONER	1	
4	4V4-22184-00-00	BUSH	1	
5	3R3-2148A-00-00	SHAFT	1	
6	90201-13202-00	WASHER, PLATE	1	
7	90201-08753-00	WASHER, PLATE	1	
8	90201-08638-00	WASHER, PLATE	1	
9	97313-08050-00	BOLT, HEXAGON (90101-08125)	1	
10	95611-08100-00	NUT, U	1	
11	95811-08100-00	BOLT	1	
12	95811-08165-00	BOLT, FLANGE	1	
13	90185-08089-00	NUT, SELF-LOCKING	2	
14	92990-08200-00	WASHER, PLAIN	1	
15	90214-09019-00	WASHER, CLAW	1	
16	90338-12131-00	PLUG, SPEC"L SHAPE	1	
17	(5X3-28100-00-00)	TOOL KIT	1	
18	(5X3-28100-00-00)	TOOL KIT	1	
19	10V-28135-00-00	. SPANNER, SPECIAL	1	

FRONT FENDER - REAR FENDER




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	5X6-21511-01-00	FENDER, FRONT	1	
2	90201-065F3-00	WASHER, PLATE	4	
3	97023-06020-00	BOLT (3XF)	4	
4	92995-06100-00	WASHER, SPRING	4	
5	90209-06187-00	WASHER	4	
6	3R3-21611-01-00	FENDER, REAR	1	
7	90201-06571-00	WASHER, PLATE	4	
8	97313-06016-00	BOLT, HEXAGON	4	
9	92995-06100-00	WASHER, SPRING	4	
10	95601-06100-00	NUT, U	2	
11	(5X3-21620-00-00)	GUARD, MUD	1	
12	565-21746-00-00	. DAMPER	1	
13	5X3-21642-00-00	. GUARD, FLAP	1	
14	437-83936-01-00	BAND, SWITCH CORD	4	
15	90201-06571-00	WASHER, PLATE	1	
16	98503-06014-00	SCREW, PAN HEAD (92502-06016)	1	
17	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	

SIDE COVER



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	5X4-21711-00-98	COVER, SIDE 1	1	
2	3R2-21782-00-00	EMBLEM 2	1	
3	90201-06571-00	WASHER, PLATE	2	
4	98503-06014-00	SCREW, PAN HEAD (92502-06016)	2	
5	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	
6	5X4-21721-00-98	COVER, SIDE 2	1	
7	5X3-21737-00-00	EMBLEM	1	
8	3R2-21782-00-00	EMBLEM 2	1	
9	22W-24181-00-00	DAMPER, LOCATING 1	4	
10	90201-06571-00	WASHER, PLATE	2	
11	98503-06014-00	SCREW, PAN HEAD (92502-06016)	2	
12	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	
13	92990-08200-00	WASHER, PLAIN	1	


REAR ARM



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(5X3-22110-00-35)	REAR ARM	1	
2	5X3-22147-00-00	PORTECTOR, CHAIN	1	
3	98580-05012-00	SCREW, PAN HEAD	2	
4	92990-05100-00	WASHER, SPRING	2	
5	92990-05200-00	WASHER, PLAIN	2	
6	3Y1-22184-01-00	BUSH	2	
7	93109-22019-00	OIL SEAL, SDO-TYPE	2	
8	90380-16098-00	BUSH, SOLID	2	
9	322-22128-01-00	COVER, THRUST 1	2	
10	240-22127-00-00	SHIM	1	
11	1W1-22151-00-00	SEAL, GUARD	1	
12	5X4-22141-01-00	SHAFT, PIVOT	1	
13	90201-160F6-00	WASHER, PLATE	1	
14	90170-16111-00	NUT, HEXAGON	1	
15	5X4-22199-00-00	SUPPORT, CHAIN	1	
16	95811-08040-00	BOLT, FLANGE	2	
17	5X3-2217A-00-00	ARM, RELAY	1	
18	90387-163F6-00	COLLAR	1	
19	93317-22208-00	BEARING, CYLINDER.# 7	2	
20	322-22128-01-00	COVER, THRUST 1	2	
21	1W1-22151-00-00	SEAL, GUARD	1	
22	5X4-22141-01-00	SHAFT, PIVOT	1	
23	90201-160F6-00	WASHER, PLATE	1	
24	90170-16111-00	NUT, HEXAGON	1	
25	5X3-21652-00-00	PROTECTOR	1	
26	92990-05200-00	WASHER, PLAIN	2	
27	98580-05012-00	SCREW, PAN HEAD	2	
28	92990-05100-00	WASHER, SPRING	2	
29	5X3-2217F-00-00	ROD, CONNECTING 1	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


REAR ARM



5X3100-21TO

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
30	93315-22046-00	BEARING	1	
31	93109-20029-00	OIL SEAL, SDO-TYPE	2	
32	90380-14095-00	BUSH, SOLID	1	
33	90109-12646-00	BOLT	1	
34	90201-120E6-00	WASHER, PLATE	1	
35	90185-12119-00	NUT, SELF-LOCKING	1	
36	91401-25020-00	PIN, COTTER	1	
37	5X6-22123-00-00	BUSH 1	1	
38	90384-16156-00	BUSH, BIMETAL FORM	2	
39	5X6-2217H-00-00	COVER, DUST	2	
40	90249-16154-00	PIN, SPEC''L SHAPE	1	
41	90201-16243-00	WASHER, PLATE (322-15613-00)	1	
42	91401-40040-00	PIN, COTTER	1	
43	93700-06M03-00	NIPPLE, GREASE	2	
44	5X6-2218A-00-00	EMBLEM	2	


REAR SUSPENSION



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(5X3-22210-00-00)	SHK/ABS ASSEMBLY, REAR .	1	
2	(5X3-22401-00-00)	DAMPER SUB-ASSEMBLY. . . .	1	
3	(5X6-22216-00-00)	BUSH, RR SHOCK ABS	1	
4	98511-04006-00	. . SCREW, PAN HEAD (98501-04005)	1	
5	(5X3-22489-00-00)	ROD, PUSH	1	
6	23X-22475-00-00	. SEAL, DUST	1	
7	23X-22475-00-00	. SEAL, DUST	1	
8	26A-22472-00-00	. CAP, CASE	1	
9	(5X3-22493-00-00)	BUMP, STOP	1	
10	3R4-22228-00-00	. SUPPORT, BUMP STOP	1	
11	(5X3-22409-00-00)	UPPER BRKT SUB ASSEMBLY	1	
12	5X6-22226-00-00	. BUSH, SHOCK ABS LWR . . .	1	
13	90384-18157-00	. BUSH, BIMETAL FORMED . . .	2	
14	5X3-22497-00-00	. NUT, ADJUSTING	1	
15	93604-26132-00	. PIN, DOWEL	1	
16	3R4-22221-01-00	. COVER	2	
17	3R4-22213-00-00	. SEAT, SPRING UPPER	1	
18	90170-20320-00	. NUT	1	
19	(5X3-22212-00-00)	SPRING	1	
	(5Y0-22212-00-00)	SPRING, MXS HARD	1	ALTERNATE PARTU.R. (HARD)
20	3R4-22214-01-00	. GUIDE, SPRING 1 (3R4-22214-00)	2	
21	(5X3-22224-00-00)	GUIDE, SPRING 2	1	
22	3R4-22223-00-00	. SEAT, SPRING LOWER	1	
23	93440-50078-00	. CIRCLIP, OUTER	1	
24	90109-10550-00	BOLT (90109-10453-00)	1	
25	95303-10700-00	NUT	1	
26	90201-100F7-00	WASHER, PLATE	1	


CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

REAR SUSPENSION




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
27	91490-20025-00	PIN, SPLIT	1	
28	90380-12094-00	BUSH, SOLID	1	
29	(90109-10648-00)	BOLT	1	
30	93700-06M03-00	NIPPLE, GREASE	1	
31	90201-100E9-00	WASHER, PLATE	1	
32	95601-10100-00	NUT, U (95602-10100-00)	1	
33	91401-25020-00	PIN, COTTER	1	
34	5X6-22129-00-00	COVER, THRUST 2	2	
35	90380-12094-00	BUSH, SOLID	1	
36	90480-22263-00	GROMMET	1	
37	5X4-22261-00-00	DAMPER, SUB TANK	1	
38	3R3-22262-00-00	HOLDER, SUB TANK	1	
39	98503-06014-00	SCREW, PAN HEAD (92502-06016)	1	
40	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
41	92901-06600-00	WASHER	1	

STEERING



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	5X3-23435-01-98	CROWN, HANDLE	1	
2	90105-08091-00	BOLT, WASHER BASED	4	
3	95811-08055-00	BOLT, FLANGE	1	
4	95701-08500-00	NUT, FLANGE	1	
5	90105-14136-00	BOLT, WASHER BASED	1	
6	1E6-23441-00-00	HOLDER, HANDLE UPR	2	LOW GLOSS BLACK
7	95811-08035-00	BOLT, FLANGE (95821-08035)	4	
8	93332-00001-00	BEARING	1	
9	93332-00008-00	BEARING	1	
10	3HE-23416-00-00	COVER, BALL RACE 2	1	
11	90179-25033-00	NUT	1	
12	5X6-23485-01-00	PLATE, NUMBER	1	
13	(90387-065F7-00)	COLLAR		
14	90201-06571-00	WASHER, PLATE	1	
15	98511-06025-00	SCREW PAN HEAD (92501-06025)	1	
16	5X6-23395-00-00	EMBLEM	1	


FRONT FORK



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(5X3-23102-L0-00)	FRONT FORK ASSEMBLY L ..	1	
2	(5X3-23126-L0-00)	TUBE, OUTER 1	1	
3	4A1-23156-00-00	.. CLIP, OIL SEAL	1	
4	48Y-23145-00-00	.. OIL SEAL	1	
5	509-23144-L0-00	.. SEAL, DUST	1	
6	3R8-23148-L0-00	.. COVER, DUST SEAL	1	
7	(5X3-23110-L0-00)	INNER TUBE 1	1	
8	(3R6-23170-L0-00)	CYLINDER, FRTFRK	1	
9	39K-23173-00-00	. SPINDLE, TAPER	1	
10	1W1-23114-L0-00	. GASKET	1	
11	(5X3-23141-20-00)	SPRING, FRTFRK HARD	1	ALTERNATE PARTU.R. (HARD)
	(5X3-23141-L0-00)	SPRING, FRONT FORK	1	
	(5X3-23141-L0-00)	SPRING, FRONT FORK	1	ALTERNATE PARTU.R. (SOFT)
12	1W1-23142-L0-00	. SEAT, SPRING UPPER	1	
13	2X3-23191-M0-00	. BOOT, FRONT FORK	1	
14	341-92090-60-00	. BAND, BOOT	1	
15	5X3-23111-L0-00	. BOLT, CAP	1	
16	4V4-23190-L0-00	. AIR VALVE COMP	1	
17	3J2-23147-00-00	. O-RING	1	
18	509-23158-L0-00	. GASKET	1	
19	122-23129-00-00	. GASKET, DRAIN PLUG	1	
20	278-23181-50-00	. BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD	1	
21	4H7-23119-00-00	. PLUG, DRAIN - (122-23119-01)	1	
22	98506-04020-00	. SCREW, PAN HEAD	1	
23	4V5-23118-L1-00	. SPACER	1	
24	(5X3-23103-L0-00)	FRONT FORK ASSEMBLY R ..	1	
25	(5X3-23136-L0-00)	TUBE, OUTER 2	1	


CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

FRONT FORK




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
26	4A1-23156-00-00	. . CLIP, OIL SEAL	1	
27	48Y-23145-00-00	. . OIL SEAL	1	
28	509-23144-L0-00	. . SEAL, DUST	1	
29	3R8-23148-L0-00	. . COVER, DUST SEAL	1	
30	(5X3-23110-L0-00)	INNER TUBE 1	1	
31	(3R6-23170-L0-00)	CYLINDER, FRTFRK	1	
32	39K-23173-00-00	. SPINDLE, TAPER	1	
33	1W1-23114-L0-00	. GASKET	1	
34	(5X3-23141-20-00)	SPRING, FRTFRK HARD	1	ALTERNATE PARTU.R. (HARD)
	(5X3-23141-L0-00)	SPRING, FRONT FORK	1	
	(5X3-23141-L0-00)	SPRING, FRONT FORK	1	ALTERNATE PARTU.R. (SOFT)
35	1W1-23142-L0-00	. SEAT, SPRING UPPER	1	
36	2X3-23191-M0-00	. BOOT, FRONT FORK	1	
37	341-92090-60-00	. BAND, BOOT	1	
38	5X3-23111-L0-00	. BOLT, CAP	1	
39	4V4-23190-L0-00	. AIR VALVE COMP	1	
40	3J2-23147-00-00	. O-RING	1	
41	509-23158-L0-00	. GASKET	1	
42	122-23129-00-00	. GASKET, DRAIN PLUG	1	
43	278-23181-50-00	. BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD	1	
44	4H7-23119-00-00	. PLUG, DRAIN - (122-23119-01)	1	
45	98506-04020-00	. SCREW, PAN HEAD	1	
46	4V5-23118-L1-00	. SPACER	1	
47	(5X3-23340-L0-33)	UNDER BRACKET	1	
48	5X3-23181-L0-00	BOLT, HEX SCKT HEADSOCKET HEAD	4	
49	3R4-23389-00-00	GUIDE, CABLE	1	

FUEL TANK




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	5X4-24110-00-00	FUEL TANK	1	
2	1W1-24182-01-00	DAMPER, LOCATING 2	2	
3	241-44010-00-0	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	2	
4	97013-06012-00	BOLT	4	
5	92995-06100-00	WASHER, SPRING	4	
6	92901-06600-00	WASHER	4	
7	98903-06018-00	SCREW, BIND	1	
8	59V-24173-00-00	BAND, TANK FITTING 1	1	
9	2K5-24500-00-00	FUEL COCK ASSEMBLY 1	1	
10	214-24512-00-00	. GASKET	1	
11	1A0-24512-00-00	. GASKET	1	
12	619-24535-00-00	. SCREW, LVR FITTING	1	
13	90202-05187-00	WASHER, PLATE	2	
14	90149-06011-00	SCREW	2	
15	5X7-24611-01-00	BODY, CAP	1	
16	5X7-24612-00-00	GASKET, CAP	1	
17	90119-06022-00	BOLT, WITH WASHER	2	
18	90201-06407-00	WASHER, PLATE (90201-06747-00)	2	
19	90387-07393-00	COLLAR (308-84557-00)	2	
20	90445-11182-00	HOSE	1	
21	90467-10008-00	CLIP	2	
22	90445-09252-00	HOSE	1	
23	3R4-24181-00-00	DAMPER, LOCATING 1	1	
24	1W1-24183-00-00	DAMPER, LOCATING 3	1	
25	(5X4-24240-09-00)	GRAPHIC SET	1	
26	5X6-2412F-00-00	BRACKET, SEAT	1	
27	98580-06012-00	SCREW, PAN HEAD	2	
28	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	

SEAT




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(5X4-W2473-00-00)	SEMI-DBL-SEAT ASSEMBLY	1	
2	(5X4-24771-00-00)	COVER, SM-DBL SEAT	1	
3	1W1-24738-00-00	BRACKET, SEAT	2	
4	90101-06304-00	BOLT	4	
5	509-24724-00-00	DAMPER, SEAT	1	
6	116-24741-00-00	PAD, SEAT	2	
7	5X6-24748-10-00	BRACKET, SEAT	1	
8	97013-06012-00	BOLT	2	
9	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	
10	97013-06035-00	BOLT	2	
11	95601-06100-00	NUT, U	2	
12	92990-06200-00	WASHER	2	

FRONT WHEEL



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	248-25111-00-98	HUB, FRONT	1	LOW GLOSS BLACK
2	93306-30103-00	BEARING (B6301Z)	1	
3	90560-12261-00	SPACER	1	
4	109-25315-00-00	FLANGE, SPACER	1	
5	93102-18008-00	OIL SEAL	1	
6	93306-30103-00	BEARING (B6301Z)	1	
7	2K5-25121-01-98	PLATE, BRAKE SHOE	1	LOW GLOSS BLACK
8	5H0-W2536-00-00	BRAKESHOE SET-2PCS	2	
9	90506-15260-00	SPRING, TENSION	2	
10	401-25155-11-00	LEVER, CAMSHAFT 1 (401-25155-00)	1	
11	90101-06278-00	BOLT	1	
12	95380-06600-00	NUT	1	
13	122-25351-02-00	CAMSHAFT	1	
14	94109-210G1-00	90/90-21 M2E 1RC (3.00-21)	1	
15	94230-21126-00	TUBE (3.00-21)	1	INOUE
16	(94330-21088-00)	BAND, RIM	1	INOUE
17	94416-21265-00	RIM 1.60X 1	1	
18	345-25104-01-00	SPOKE SET, FRONT	1	
19	1T1-25194-00-00	SPACER, BEAD	1	
20	90387-125F8-00	COLLAR	1	
21	2K5-25118-00-00	COVER, HUB DUST	1	
22	4L0-25181-00-00	AXLE, WHEEL	1	
23	90171-12005-00	NUT, CASTLE	1	
24	91401-30030-00	PIN, COTTER	1	
25	90201-122A7-00	WASHER, PLATE	1	


REAR WHEEL



5X3100-2240

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	3R3-25311-02-98	HUB, REAR	1	LOW GLOSS BLACK
2	3R3-25317-00-00	SPACER, BEARING	1	
3	146-25116-00-00	FLANGE, SPACER 2	1	
4	93306-20209-00	BEARING (B6202)	1	
5	93306-30202-00	BEARING	1	
6	93106-22017-00	OIL SEAL, DD-TYPE	1	
7	99999-02025-00	PLATE, BRAKE SHOE	1	LOW GLOSS BLACK
8	437-W2536-00-00	BRAKESHOE SET-2PCS	2	
9	90506-17328-00	SPRING, TENSION	2	
10	401-25351-00-00	CAMSHAFT	1	
11	3R6-25355-01-00	LEVER, CAMSHAFT	1	
12	90101-06278-00	BOLT	1	
13	95380-06600-00	NUT	1	
14	148-25359-00-00	SEAL, CAMSHAFT	1	
15	94418-18245-00	RIM 1.85X 8	1	
16	4V2-25304-00-00	SPOKE SET, REAR	1	
17	94112-182F7-00	120/90-18 MK2-TT (110/90-18 61M)	1	
18	94235-18085-00	TUBE	1	
19	94325-18043-00	BAND, RIM	1	
20	2X3-25394-00-00	SPACER, BEAD	2	
21	3R4-25446-01-XX	SPROCKET, DRIVEN (46T) (39W-25446-01-00)	1	ALTERNATE PART
	3R4-25448-01-XX	SPROCKET, DRIVEN (48T) (39W-25448-00-00)	1	ALTERNATE PART
	3R4-25450-01-XX	SPROCKET, DRIVEN (50T) (39W-25450-00-00)	1	STD
	3R4-25452-01-XX	SPROCKET, DRIVEN (52T) (39W-25452-01-00)	1	
22	90110-08038-00	BOLT, HEX SKT HEAD	6	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤




5X3100-2240

REAR WHEEL


Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
23	90185-08089-00	NUT, SELF-LOCKING	6	
24	92990-08200-00	WASHER, PLAIN	6	
25	537-25388-00-00	PULLER, CHAIN 1	2	
26	90101-08699-00	BOLT	2	
27	95303-08700-00	NUT	2	
28	90387-15791-00	COLLAR	1	
29	3R3-25367-00-00	COVER, HUB DUST	1	
30	5X3-25381-00-00	AXLE, WHEEL (2A6-25381-00-00)	1	
31	90171-14020-00	NUT, CASTLE	1	
32	90201-15238-00	WASHER, PLATE	1	
33	91401-30030-00	PIN, COTTER	1	
34	94585-20106-00	520 DS 106L	1	
35	94685-20001-00	. JOINT CHAIN	1	

HANDLEBAR - CABLE





Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	3G7-26111-00-00	HANDLEBAR	1	
2	4V4-26241-01-00	GRIP (L.H.) (4V4-26241-00)	1	
3	1LX-26242-01-00	GRIP (RIGHT)	1	
4	322-26243-00-00	TUBE, throttle guide	1	
5	1W1-26249-00-00	RING, leaf	1	
6	5X2-26281-00-00	CAP, GRIP UPPER	1	
7	322-26282-00-00	CAP, GRIP LOWER	1	LOW GLOSS BLACK
8	5X2-2628H-01-00	CAP, WIRE	1	
9	98706-04012-00	SCREW, FLAT HEAD	2	
10	98586-05016-00	SCREW, PAN HEAD	2	
11	5X3-26311-00-00	CABLE, THROTTLE 1	1	
12	5X3-26341-00-00	CABLE, BRAKE	1	
13	382-26372-01-00	. COVER, HANDLE LEVER	1	
14	90240-08013-00	PIN, CLEVIS	1	
15	90201-08083-00	WASHER, PLATE	1	
16	156-26347-00-00	JOINT, CABLE	1	
17	91490-20020-00	PIN, COTTER	1	
18	5X3-26335-00-00	CABLE, CLUTCH	1	
19	382-26372-01-00	. COVER, HANDLE LEVER	1	
20	90123-08046-00	BOLT	2	
21	90179-08148-00	NUT	2	
22	90465-16258-00	CLAMP	2	
23	98503-06014-00	SCREW, PAN HEAD (92502-06016)	2	
24	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	

STAND - FOOTREST



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	5X3-27411-00-00	FOOTREST 1 (250H)	1	
2	90508-20023-00	SPRING, TORSION	1	
3	90101-08428-00	BOLT	1	
4	95611-08100-00	NUT, U	1	
5	4V4-27421-00-00	FOOTREST 2 (250H)	1	
6	5X3-27422-00-00	BRACKET, FOOTREST 2	1	
7	90508-20023-00	SPRING, TORSION	1	
8	90101-08428-00	BOLT	1	
	92990-06200-00	WASHER	1	
9	95611-08100-00	NUT, U	1	
10	90105-12096-00	BOLT, WASHER BASED	1	
11	95811-10020-00	BOLT, FLANGE (95822-10020-00)	1	
12	5X3-27211-00-90	PEDAL, BRAKE	1	
13	92990-12200-00	WASHER, PLAIN	1	
14	93430-09038-00	CIRCLIP	1	
15	90508-32544-00	SPRING, TORSION	1	
16	5X3-27231-00-00	ROD, BRAKE	1	
17	90240-06103-00	PIN, CLEVIS	1	
19	91490-20020-00	PIN, COTTER	1	
20	90501-10245-00	SPRING, COMPRESSION	1	
21	90249-12008-00	PIN	1	
22	90179-06411-00	NUT	1	
23	97011-06020-00	BOLT	1	
24	95380-06700-00	NUT	1	
25	5X3-27311-00-00	STAND, SIDE	1	






ELECTRICAL 1

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	2X6-82310-10-00	IGNITION COIL ASSEMBLY	1	
2	98511-06025-00 (92501-06025)	SCREW PAN HEAD	2	
3	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	
4	90462-05005-00	CLAMP	1	
5	81E-82370-20-00	PLUG CAP ASSEMBLY	1	
6	5X3-82590-00-00	WIRE HARNESS ASSEMBLY	1	
7	5X2-85540-10-00	CDI UNIT ASSEMBLY	1	
8	2K7-85547-00-00	DAMPER	1	
9	21V-21376-00-00	BAND, TOOL	1	

HANDLE SWITCH - LEVER



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	5F6-82911-00-00	HOLDER, LEVER 1	1	
2	4V4-82913-00-00	HOLDER, LEVER LOWER 1	1	
3	23X-83912-00-00	LEVER 1	1	
4	90201-08083-00	WASHER, PLATE	1	
5	90109-06797-00	BOLT	1	
6	95601-06100-00	NUT, U	1	
7	98506-05020-00	SCREW, PAN HEAD	2	
8	92906-05100-00	WASHER, SPRING	2	
9	38V-82921-00-00	HOLDER, LEVER 2	1	
10	4V4-82913-00-00	HOLDER, LEVER LOWER 1	1	
11	23X-83922-00-00	LEVER 2	1	
12	90201-08083-00	WASHER, PLATE	1	
13	90109-06510-00	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	
14	95601-06100-00	NUT, U	1	
15	98506-05020-00	SCREW, PAN HEAD	1	
16	92906-05100-00	WASHER, SPRING	1	
17	23X-83976-00-00	SWITCH, HANDLE 1	1	
18	437-83936-01-00	BAND, SWITCH CORD	2	