




Ref No	Part No	Description
01	36Y-11101-01-00	Cylinder Head Assy
02	99510-08016-00	• . Pin, Dowel
03	90105-06305-00	• . Bolt, Washer Based
04	90153-06029-00	• . Screw, Hexagon
05	90430-06014-00	• . Gasket
06	36Y-11133-10-00	• . Guide, Intake Valve
07	36Y-12193-10-00	• . Cap, Camshaft 3
08	36Y-12178-10-00	• . Cap, Camshaft 4
09	95611-06625-00	Bolt, Stud
10	95611-06630-00	Bolt, Stud
11	95611-08635-00	Bolt, Stud
12	36Y-11161-00-00	Absorber 1
13	90201-102G9-00	Washer, Plate
14	90201-10128-00	Washer, Plate
15	90176-10053-00	Nut, Crown
16	94701-00241-00	Plug, Spark (ngk Dpr8ea-9)
17	1TX-11181-00-00	Gasket, Cylinder Head 1
18	36Y-11191-01-00	Cover, Cylinder Head 1
19	36Y-11193-00-00	Gasket, Head Cover 1
20	90109-06746-00	Bolt
21	2GH-1111G-00-00	Rubber, Mount 1
22	90209-11262-00	Washer

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	1TX-11310-00-00	Cylinder
02	93210-81731-00	O-ring
03	99530-14016-00	Pin, Dowel
04	90430-14131-00	Gasket
05	1TX-11351-00-00	Gasket, Cylinder
06	95621-08330-00	Bolt, Stud
07	90201-084G3-00	Washer, Plate
08	92901-06600-00	Washer, Plate
09	95311-08600-00	Nut
10	95311-06600-00	Nut
11	90179-06499-00	Nut


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



36Y310-4030


Ref No	Part No	Description
01	36Y-11411-00-00	Crankshaft
02	36Y-15389-09-00	Seal, Push Rod
03	2H7-11416-01-00	Plane Bearing, Crankshaft 1
03	2H7-11416-11-00	Plane Bearing, Crankshaft 1
03	2H7-11416-21-00	Plane Bearing, Crankshaft 1
03	2H7-11416-31-00	Plane Bearing, Crankshaft 1
03	2H7-11416-41-00	Plane Bearing, Crankshaft 1
04	30X-11633-03-00	Pin, Piston
05	1TX-11631-00-A0	Piston (std)
05	1TX-11636-00-00	Piston (0.50mm O/s)
06	1TX-11610-00-00	Piston Ring Set (std)
06	1TX-11610-20-00	Piston Ring Set (2. Ug)
07	93450-19052-00	Circlip
08	36Y-11650-00-00	Connecting Rod Assy
09	36Y-11654-00-00	• . Bolt, Connecting Rod
10	90179-08327-00	• . Nut
11	36Y-11656-00-00	Plane Bearing, Connecting Rod
11	36Y-11656-10-00	Plane Bearing, Connecting Rod
11	36Y-11656-20-00	Plane Bearing, Connecting Rod
11	36Y-11656-30-00	Plane Bearing, Connecting Rod

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	36Y-12111-00-00	Valve, Intake
02	36Y-12121-00-00	Valve, Exhaust
03	26H-12116-00-00	Seat, Valve Spring
04	36Y-12114-00-00	Spring, Valve Outer
05	36Y-12113-00-00	Spring, Valve Inner
06	30X-12117-00-00	Retainer, Valve Spring
07	30X-12118-00-00	Cotter, Valve
08	51Y-12119-00-00	Seal, Valve Stem
09	26H-12168-00-00	Pad, Adjusting (2.00)
09	26H-12168-M0-00	Pad, Adjusting (2.45)
09	26H-12168-R0-00	Pad, Adjusting (2.50)
09	26H-12168-U0-00	Pad, Adjusting (2.55)
09	26H-12168-W0-00	Pad, Adjusting (2.60)
09	26H-12168-Y0-00	Pad, Adjusting (2.65)
09	26H-12169-10-00	Pad, Adjusting (2.70)
09	26H-12169-30-00	Pad, Adjusting (2.75)
09	26H-12169-50-00	Pad, Adjusting (2.80)
09	26H-12169-70-00	Pad, Adjusting (2.85)
09	26H-12169-90-00	Pad, Adjusting (2.90)
09	26H-12168-20-00	Pad, Adjusting (2.05)
09	26H-12169-E0-00	Pad, Adjusting (2.95)
09	26H-12169-G0-00	Pad, Adjusting (3.00)
09	26H-12169-J0-00	Pad, Adjusting (3.05)
09	26H-12169-L0-00	Pad, Adjusting (3.10)
09	26H-12169-N0-00	Pad, Adjusting (3.15)
09	26H-12169-T0-00	Pad, Adjusting (3.20)
09	26H-12168-40-00	Pad, Adjusting (2.10)
09	26H-12168-60-00	Pad, Adjusting (2.15)
09	26H-12168-80-00	Pad, Adjusting (2.20)
09	26H-12168-A0-00	Pad, Adjusting (2.25)
09	26H-12168-F0-00	Pad, Adjusting (2.30)
09	26H-12168-H0-00	Pad, Adjusting (2.35)
09	26H-12168-K0-00	Pad, Adjusting (2.40)
10	26H-12153-00-Y0	Lifter, Valve
10	26H-12153-00-J0	Lifter, Valve (u.g)

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	47M-12171-00-00	Camshaft 1
02	47M-12181-00-00	Camshaft 2
03	36Y-12176-00-00	Sprocket, Cam Chain
04	90105-07087-00	Bolt, Washer Based
05	94591-05156-00	Chain
06	36Y-12241-01-00	Guide, Stopper 2
07	90105-08424-00	Bolt, Washer Based
08	1TX-12210-00-00	Tensioner Assy, Cam Chain
09	30X-12213-00-00	Gasket, Tensioner Case
10	91316-06025-00	Bolt
11	36Y-12251-00-00	Damper, Chain 1
12	36Y-12252-03-00	Damper, Chain 2
13	90340-10108-00	Plug, Straight Screw
14	90249-04184-00	Pin
15	90501-153A2-00	Spring, Compression
16	90201-10118-00	Washer, Plate

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	3CV-13300-00-00	Oil Pump Assy
02	36Y-13325-00-00	Gear, Pump Driven (32z)
03	90201-106H7-00	Washer, Plate
04	93440-09139-00	Circlip
05	95811-06080-00	Bolt, Flange
06	93210-13657-00	O-ring
07	93210-15566-00	O-ring
08	93210-26658-00	O-ring
09	93626-08210-00	Pin, Dowel
10	36Y-13490-00-00	Relief Valve Assy
11	93210-15566-00	O-ring
12	36Y-13324-00-00	Gear, Pump Drive (36z)
13	93315-23607-00	Bearing


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



36Y310-4070

Ref No	Part No	Description
01	36Y-13470-00-00	Oil Cooler Assy
02	36Y-13159-00-00	Damper
03	90480-16284-00	Grommet
04	90480-15235-00	Grommet
05	90387-067K8-00	Collar
06	93210-13657-00	O-ring
07	95826-06020-00	Bolt, Flange
08	36Y-13464-03-00	Hose, Oil 1
09	36Y-13465-03-00	Hose, Oil 2
10	91316-06020-00	Bolt
11	93210-16629-00	O-ring
12	91316-06040-00	Bolt
13	90465-08250-00	Clamp
14	90465-08249-00	Clamp
15	90387-064A5-00	Collar
16	91316-06025-00	Bolt


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



36Y310-4080


Ref No	Part No	Description
01	36Y-13412-00-00	Housing, Strainer
02	4H7-13411-02-00	Strainer, Oil
03	91316-06020-00	Bolt
04	36Y-13447-01-00	Cover, Oil Element
05	36Y-13441-00-00	Element, Oil Cleaner
06	36Y-13340-00-00	By-pass Valve Assy
07	93210-16629-00	• . O-ring
08	93210-87723-00	O-ring
09	90201-21608-00	Washer, Plate
10	90501-20422-00	Spring, Compression
11	90430-05126-00	Gasket
12	90149-05110-00	Screw
13	25G-13490-00-00	Relief Valve Assy
14	93210-10096-00	O-ring
15	36Y-13417-02-00	Cover, Strainer
16	36Y-13414-00-00	Gasket, Strainer Cover
17	36Y-13415-00-00	Seal, Oil Strainer
18	91316-06025-00	Bolt
19	91316-06035-00	Bolt
20	90430-06014-00	Gasket
21	99510-08016-00	Pin, Dowel
22	11H-13455-00-00	Plug
23	98901-06008-00	• . Screw, Bind
24	214-11198-01-00	Gasket
25	36Y-15189-00-00	Plug
26	93210-16629-00	O-ring

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	47E-13586-00-00	Joint, Carburetor 1
02	36Y-12682-02-00	Protector, Heat
03	36Y-12637-00-00	Stay 1
04	90480-08395-00	Grommet
05	47E-13596-00-00	Joint, Carburetor 2
06	93210-40659-00	O-ring
07	16G-13569-00-00	Plug, Blind
08	90467-10039-00	Clip
09	91316-06020-00	Bolt
10	90460-52264-00	Clamp, Hose
11	3CV-14401-00-00	Air Cleaner Case Assy
12	90445-11182-00	Hose
13	90467-09006-00	Clip
14	36Y-14453-00-00	Joint, Air Cleaner 1
15	36Y-14463-00-00	Joint, Air Cleaner 2
16	36Y-14451-00-00	Element, Air Cleaner
17	3CV-14412-00-00	Cap, Cleaner Case 1
18	98506-05020-00	Screw, Pan Head
19	92906-05600-00	Washer, Plate
20	31A-14435-00-00	Grommet
21	31A-14419-00-00	Pipe
22	36Y-14452-00-00	Seal
23	90460-58015-00	Clamp, Hose
24	36Y-14413-00-00	Stay
25	36Y-14414-00-00	Stay 2
26	36Y-14409-00-00	Damper
27	97006-06012-00	Bolt
28	92906-06700-00	Washer
29	92906-06600-00	Washer, Plate

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	3CV-14900-00-00	Carburetor Assy
02	3CV-14901-00-00	• . Carburetor Assy 1
03	3CV-14902-00-00	• . Carburetor Assy 2
04	3CV-14903-00-00	• . Carburetor Assy 3
05	3CV-14904-00-00	• . Carburetor Assy 4
06	31A-14197-00-00	•• .. Pipe
07	3Y6-14933-00-00	•• .. Spring, Diaphragm
08	1TX-1490J-00-00	•• .. Needle Set
09	50H-14940-00-00	•• .. Diaphragm Assy
10	12R-14984-00-00	•• .. Gasket, Float Chamber
11	4G0-14142-42-00	•• .. Jet, Pilot (42.5)
12	50H-14941-92-00	•• .. Nozzle, Main
13	137-14153-00-00	•• .. Washer, Main Jet
14	620-14231-22-A0	•• .. Jet, Main (110)
15	3H5-14985-00-00	•• .. Float
16	98501-04006-00	•• .. Screw, Pan Head
17	2H0-14146-00-00	•• .. Plate
18	537-14186-00-00	•• .. Pin, Float
19	3CF-14107-15-00	•• .. Needle Valve Set
20	98501-05010-00	•• .. Screw, Pan Head
21	36Y-1410A-00-00	•• .. Starter Set
22	12R-14191-00-00	•• .. Plug, Drain
23	98501-05016-00	•• .. Screw, Pan Head
24	92901-05100-00	•• .. Washer, Spring
25	3G2-14231-31-00	•• .. Jet, Main (155)
26	12R-14105-00-00	•• .. Pilot Screw Set
27	22F-14991-00-00	•• .. Screw
28	26H-14197-00-00	•• .. Pipe
29	36Y-2631J-00-00	• . Cable, Throttle 4
30	36Y-1490L-00-00	•• .. Starter Lever Set, 1
31	36Y-1490K-00-00	•• .. Stop Screw Set
32	36Y-14103-00-00	• . Throttle Screw Set
33	98501-05010-00	• . Screw, Pan Head
34	16H-14988-00-00	• . Pipe, Starter Connecting
35	92502-06014-00	• . Screw, Pan Head
36	17A-14251-00-00	• . Nipple
37	822-14147-00-00	• . O-ring
38	35H-14139-00-00	• . Clip, Pipe
39	50H-14987-00-00	• . Hose
40	36Y-26313-00-00	• . Cable, Throttle 3
41	36Y-14147-00-00	• . O-ring
42	4G0-14197-00-00	• . Pipe


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



1UX110-6110


Ref No	Part No	Description
01	1TX-14611-00-00	Pipe, Exhaust 1
02	1TX-14621-00-00	Pipe, Exhaust 2
03	1TX-14631-00-00	Pipe, Exhaust 3
04	1TX-14641-00-00	Pipe, Exhaust 4
05	90101-06576-00	Bolt
06	92906-06600-00	Washer, Plate
07	1TX-14615-00-00	Joint, Exhaust 1
08	36Y-14755-01-00	Gasket, Silencer
09	97011-08025-00	Bolt
10	92901-08600-00	Washer, Plate
11	3CW-14711-01-00	Muffler 1
12	36Y-14714-00-00	Gasket, Muffler
13	97016-08025-00	Bolt
14	92906-08600-00	Washer, Plate
16	3CW-14721-01-00	Muffler 2
17	36Y-14714-00-00	Gasket, Muffler
18	97016-08025-00	Bolt
19	92906-08600-00	Washer, Plate
20	341-14613-00-00	Gasket, Exhaust Pipe
21	36Y-14612-00-00	Nut, Ring
22	90179-08345-00	Nut
23	36Y-14747-00-00	Damper, Muffler
24	4G0-14638-00-00	Collar
25	95801-10040-00	Bolt, Flange
26	36Y-14791-00-00	Stay, Muffler
27	97011-08025-00	Bolt
28	92990-08100-00	Washer, Spring
29	92901-08600-00	Washer, Plate

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	1TX-15100-00-00	Crankcase Assy
02	99510-12016-00	• . Pin, Dowel
03	99530-14016-00	Pin, Dowel
04	90116-10516-00	Bolt, Stud
05	90116-10514-00	Bolt, Stud
06	90116-10515-00	Bolt, Stud
07	3CV-11363-00-00	Bolt, Cylinder Holding 3
08	4H7-15167-10-00	Plug, Blind 1
09	93210-07438-00	O-ring
10	95816-08100-00	Bolt, Flange
11	90201-094G1-00	Washer, Plate
12	95816-08045-00	Bolt, Flange
13	95816-06110-00	Bolt, Flange
14	95816-06095-00	Bolt, Flange
15	95816-06040-00	Bolt, Flange
16	95816-08055-00	Bolt, Flange
17	95816-06050-00	Bolt, Flange
18	95816-06125-00	Bolt, Flange
19	95816-06070-00	Bolt, Flange
20	95816-06065-00	Bolt, Flange
21	95816-06055-00	Bolt, Flange
22	95816-06040-00	Bolt, Flange
23	95816-06030-00	Bolt, Flange
24	36Y-15383-01-00	Plate, Bearing Cover
25	90151-06025-00	Screw, Countersunk
26	36Y-15412-00-00	Cover, Oil Pump
27	97001-05010-00	Bolt
28	92901-05600-00	Washer, Plate
29	1TX-15365-00-00	Grommet
30	36Y-11166-00-00	Pipe, Breather 1
31	90467-14015-00	Clip
32	90467-14015-00	Clip
33	4K0-15189-00-00	Plug
34	93210-20573-00	O-ring
35	90465-10251-00	Clamp
36	90465-08252-00	Clamp
37	90465-08253-00	Clamp
38	91316-06010-00	Bolt
39	92906-06600-00	Washer, Plate
40	90387-100L4-00	Collar
41	36Y-15336-00-00	Damper, Engine Mount 3
42	36Y-15317-00-00	Spacer, Engine Mount
43	36Y-15326-00-00	Damper, Engine Mount 2
44	36Y-15327-00-00	Spacer, Engine Mount
45	90462-10145-00	Clamp

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	36Y-15416-00-00	Cover, Oil Pump
02	33M-15449-00-00	Ring, Rubber
03	33M-15481-10-00	Bolt 1
04	36Y-15426-00-00	Cover, Oil Pump 2
05	90154-05026-00	Screw, Binding
06	1TX-15411-01-00	Cover, Crankcase 1
07	36Y-15451-01-00	Gasket, Crankcase Cover 1
08	36Y-15467-00-00	Gasket
09	1TX-15427-00-00	Cover, Cap 2
10	1TX-15316-00-00	Damper, Engine Mount 1
11	90153-06055-00	Screw, Hexagon
12	99530-10014-00	Pin, Dowel
13	99510-08016-00	Pin, Dowel
14	95026-06040-00	Bolt, Flange
15	95026-06050-00	Bolt, Flange
16	1TX-15421-00-00	Cover, Crankcase 2
17	1TX-15461-00-00	Gasket, Crankcase Cover 2
18	36Y-15417-01-00	Cover, Cap
19	36Y-15449-00-00	Ring, Rubber
20	1TX-15367-00-00	Grommet
21	1TX-15346-00-00	Breather 1
22	4H7-15486-00-00	Grommet
23	90209-06096-00	Washer
24	1TX-15374-00-00	Gasket, Breather
25	1TX-15333-00-00	Cover
26	98501-05010-00	Screw, Pan Head
27	91316-06012-00	Bolt
28	99530-10014-00	Pin, Dowel
29	95026-06020-00	Bolt, Flange
30	95026-06035-00	Bolt, Flange
31	95026-06025-00	Bolt, Flange
32	2H7-15361-00-00	Gauge, Level
33	2H9-15363-00-00	Plug, Oil
34	93210-27370-00	O-ring

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	36Y-15512-01-00	Gear, Idler 1 (12/55z)
02	36Y-15521-01-00	Shaft 1
03	2H7-15531-00-00	Plate, Stopper
04	97021-06012-00	Bolt
05	36Y-15580-01-00	Starter Clutch Outer Assy
06	93615-17125-00	• . Pin, Dowel
07	1J7-15583-01-00	• . Cap, Starter Clutch Spring
08	90501-04503-00	• . Spring, Compression
09	36Y-15517-01-00	Gear, Idler 2 (45z)
10	12R-15524-00-00	Wheel, Starter
11	4H7-16155-01-00	Absorber 1
12	36Y-15519-00-00	Sprocket, Starter 2
13	91316-08016-00	Bolt
14	90387-201L2-00	Collar
15	3CV-15522-00-00	Shaft 2
16	90331-15039-00	Plug
17	93306-20545-00	Bearing
18	93210-47440-00	O-ring
19	93306-00401-00	Bearing (b6004)
20	36Y-15163-00-00	Housing, Bearing 1
21	93102-25253-00	Oil Seal
22	91316-06016-00	Bolt
23	36Y-13454-00-00	Nozzle
24	36Y-11456-00-00	Chain, Primary
25	36Y-11474-00-00	Guide, Upper
26	97021-06016-00	Bolt

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	1TX-16150-00-00	Primary Driven Gear Comp.
02	36Y-16154-00-00	Plate, Thrust 1
03	36Y-16371-00-00	Boss, Clutch
04	36Y-16384-00-00	Plate, Seat
05	36Y-16383-00-00	Spring, Clutch Boss
06	36Y-16331-00-00	Plate, Friction 2
07	2H7-16325-00-00	Plate, Clutch 2
08	2H7-16385-00-00	Ring, Clutch Boss
09	341-16321-13-00	Plate, Friction
10	2H7-16325-00-00	Plate, Clutch 2
11	36Y-16331-00-00	Plate, Friction 2
12	36Y-16351-00-00	Plate, Pressure 1
13	36Y-16335-00-00	Housing, Spring
14	1TX-16334-00-00	Spring, Clutch 2
15	1TX-16352-00-00	Plate, Pressure 2
16	97021-06016-00	Bolt
17	93306-00304-00	Bearing (b6003c4)
18	90201-286H8-00	Washer, Plate
19	90387-284K1-00	Collar
20	36Y-16181-00-00	Spacer 1
21	93310-350M3-00	Bearing
22	90215-25218-00	Washer, Lock
23	90170-20323-00	Nut
24	93109-08061-00	Oil Seal
25	3CV-16357-00-00	Rod, Push 2
26	93511-32027-00	Ball
27	36Y-16356-00-00	Rod, Push 1
28	93210-06632-00	O-ring
29	36Y-16381-00-00	Push Lever Comp.
30	36Y-W0048-00-00	• . Bleed Screw Kit
31	26H-W0098-00-00	• . Push Lever Seal Kit
32	95026-06040-00	Bolt, Flange
33	90105-06306-00	Bolt, Washer Based

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	1TX-W1741-00-00	Main Axle Assy
02	93306-00008-00	Bearing
03	1TX-17141-00-00	Gear, 4th Pinion (24z)
04	90209-25196-00	Washer
05	93440-28062-00	Circlip
06	1TX-17131-00-00	Gear, 3rd Pinion (21z)
07	90201-226H9-00	Washer, Plate
08	1TX-17151-00-00	Gear, 5th Pinion (26z)
09	3CV-17121-00-00	Gear, 2nd Pinion (18z)
10	90387-220R2-00	Collar
11	93306-30434-00	Bearing
12	1TX-17421-00-00	Axle, Drive
13	1TX-17211-00-00	Gear, 1st Wheel (40z)
14	90201-257H0-00	Washer, Plate
15	36Y-17241-00-00	Gear, 4th Wheel (34z)
16	93440-30077-00	Circlip
17	90209-27192-00	Washer
18	1TX-17231-00-00	Gear, 3rd Wheel (33z)
19	90201-307H1-00	Washer, Plate
20	1TX-17251-00-00	Gear, 5th Wheel
21	93440-34025-00	Circlip
22	90209-32231-00	Washer
23	3CV-17221-00-00	Gear, 2nd Wheel (36z)
24	93305-20605-00	Bearing
25	93102-40330-00	Oil Seal
26	93210-30660-00	O-ring
27	90387-304K7-00	Collar
28	3CV-17460-00-00	Sprocket, Drive
29	93440-62032-00	Circlip
30	90215-26241-00	Washer, Lock
31	90179-22063-00	Nut
32	90387-250R3-00	Collar
33	90387-350R5-00	Collar
34	90387-300R4-00	Collar
35	93306-20561-00	Bearing
36	93440-52118-00	Circlip

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	1TX-18540-01-00	Shift Cam Assy
02	90501-06022-00	• . Spring, Compression
03	278-18542-00-00	• . Point, Neutral
04	98701-05012-00	• . Screw, Flat Head
05	278-18566-00-00	• . Plate, Side 2
06	36Y-18562-00-00	Plate, Stopper 2
07	92701-06015-00	Screw, Flat Head
08	4G0-18531-00-00	Bar, Shift Fork Guide 1
09	1TX-18511-00-00	Fork, Shift 1
10	1TX-18512-00-00	Fork, Shift 2
11	1TX-18513-00-00	Fork, Shift 3
12	90508-23707-00	Spring, Torsion
13	36Y-18140-00-00	Stopper Lever Assy
14	90109-063F7-00	Bolt

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4G0-18127-00-00	Stopper, Screw
02	93102-12106-00	Oil Seal
03	90201-12588-00	Washer, Plate
04	1TX-18101-00-00	Shift Shaft Assy
05	90508-32682-00	• . Spring, Torsion
06	90387-114K8-00	• . Collar
07	90201-12575-00	Washer, Plate
08	99001-10600-00	Circlip
09	36Y-18111-00-00	Pedal, Shift
10	2H9-18154-00-00	Cover, Dust
11	132-18113-01-00	Cover, Shift Pedal
12	1TX-18112-00-00	Arm, Shift
13	2H9-18154-00-00	Cover, Dust
14	95811-06020-00	Bolt, Flange
15	36Y-18115-00-00	Rod, Shift
16	90170-06228-00	Nut
17	95303-08700-00	Nut
18	90201-124E4-00	Washer, Plate
19	99009-12400-00	Circlip
20	93109-12053-00	Oil Seal

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3CV-21110-00-35	Frame Comp.
02	3CV-21140-00-35	Down Tube Comp.
03	3CV-21150-00-35	Down Tube Comp.2
04	3CV-21190-00-33	Rear Frame Comp.
05	36Y-21315-00-00	Stay, Engine 2
06	36Y-21316-00-00	Stay, Engine 3
07	90105-08310-00	Bolt, Washer Based
08	90105-08311-00	Bolt, Washer Based
09	90179-08246-00	Nut
10	90105-10313-00	Bolt, Washer Based
11	90179-10247-00	Nut
12	90105-10312-00	Bolt, Washer Based
13	90208-10039-00	Washer, Conical Spring
14	90179-10247-00	Nut
15	90149-08255-00	Screw
16	90149-08254-00	Screw
17	90105-12523-00	Bolt, Washer Based
18	90179-12421-00	Nut
19	90110-10073-00	Bolt, Hexagon Socket Head
20	90387-101V2-00	Collar
21	90179-10377-00	Nut
22	90149-10276-00	Screw
23	90101-10524-00	Bolt
24	36Y-21491-00-00	Washer, Lock
25	36Y-2143A-00-00	Cap
26	36Y-21485-00-00	Damper, Rubber 1
27	1L9-24741-00-00	Pad, Seat
28	90338-04209-00	Plug

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	36Y-21511-01-MW	Fender, Front
01	36Y-21511-01-P0	Fender, Front
02	36Y-21512-00-00	Bracket, Fender
03	95023-06020-00	Bolt, Flange
04	90201-06052-00	Washer, Plate
05	95026-06020-00	Bolt, Flange
06	90201-062A8-00	Washer, Plate
07	1A8-21518-00-00	Holder, Cable
08	36Y-21556-01-MW	Fender, Front 2
08	36Y-21556-01-P0	Fender, Front 2
09	36Y-W2161-01-00	Rear Fender Comp.
10	36Y-21376-00-00	• . Band, Tool
11	90267-40076-00	• . Rivet, Blind
12	92901-04600-00	• . Washer, Plate
13	26H-2848K-00-00	Seat 2
14	90387-06648-00	Collar
15	97001-06020-00	Bolt
16	90387-064L2-00	Collar
17	95706-06100-00	Nut, Flange
18	4G0-21639-00-00	Damper 2
19	36Y-21629-00-00	Guard, Mud
20	90119-06056-00	Bolt, With Washer
21	1TX-21645-00-00	Stay, Rear
22	1TX-21644-00-00	Stay, Rear
23	95821-08020-00	Bolt, Flange
24	95822-06014-00	Bolt, Flange
25	1TX-2164F-00-00	Stay 1
26	1TX-Y2165-40-MW	Cover, Rear Fender
26	1TX-Y2165-30-P0	Cover, Rear Fender
27	99224-00020-00	• . Emblem, Yamaha
27	99226-00020-00	• . Emblem, Yamaha
28	36Y-21649-00-00	• . Damper
29	90159-05022-00	Screw, With Washer
30	90119-06044-00	Bolt, With Washer
31	36Y-21639-00-00	Damper 2
32	36Y-28100-01-00	Tool Kit
33	3CV-21596-00-00	Holder

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	36Y-Y2171-20-0Y	Cover, Side 1
01	36Y-Y2171-31-1Y	Cover, Side 1
02	36Y-21735-00-00	• . Seal 2
03	36Y-21746-01-00	• . Damper
04	3CV-2171L-20-00	• . Mole, Side Cover 1
04	1TX-2171L-00-00	• . Mole, Side Cover 1
05	3CV-2173L-20-00	• . Graphic Set 1
05	3CV-2173L-30-00	• . Graphic Set 1
06	3CV-2174G-20-00	Graphic 3
06	3CV-2174G-30-00	Graphic 3
07	90480-01401-00	Grommet
08	90480-13369-00	Grommet
09	90480-01390-00	Grommet
10	36Y-Y2172-20-0Y	Cover, Side 2
10	36Y-Y2172-31-1Y	Cover, Side 2
11	36Y-21735-00-00	• . Seal 2
12	36Y-21747-01-00	• . Damper
13	3CV-2171M-20-00	• . Mole, Side Cover 2
13	1TX-2171M-00-00	• . Mole, Side Cover 2
14	3CV-2174J-20-00	• . Graphic 5
14	3CV-2174J-30-00	• . Graphic 5
15	3CV-2174H-20-00	Graphic 4
15	3CV-2174H-30-00	Graphic 4
16	90480-01401-00	Grommet
17	90480-13369-00	Grommet
18	90480-01390-00	Grommet
19	36Y-21731-00-GE	Cover, Side 3
19	36Y-21731-00-33	Cover, Side 3
20	97313-06016-00	Bolt
21	92990-06100-00	Washer, Spring
22	90201-062G3-00	Washer, Plate
23	90480-13163-00	Grommet
24	36Y-21741-00-GE	Cover, Side 4
24	36Y-21741-00-33	Cover, Side 4
25	97313-06016-00	Bolt
26	92990-06100-00	Washer, Spring
27	90201-062G3-00	Washer, Plate
28	90480-13163-00	Grommet
29	36Y-21245-00-00	Box
30	31A-14477-00-00	Plate
31	97011-06020-00	Bolt
32	92990-06100-00	Washer, Spring
33	97022-06025-00	Bolt
34	92990-06100-00	Washer, Spring
35	90387-060A7-00	Collar
36	90480-16233-00	Grommet
37	90201-06407-00	Washer, Plate
38	95311-06600-00	Nut
39	90480-23192-00	Grommet
40	36Y-2172G-00-00	Panel 3
41	92506-06016-00	Screw, Pan Head
42	92906-06100-00	Washer, Spring
43	92906-06600-00	Washer, Plate
44	3CV-2172H-00-00	Panel 4

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3CV-22110-00-00	Rear Arm Comp.
02	36Y-22184-00-00	Bush
03	93317-42550-00	Bearing
04	36Y-22127-00-00	Shim
05	36Y-22128-00-00	Cover, Thrust 1
06	36Y-22141-00-00	Shaft, Pivot
07	90185-14070-00	Nut, Self-locking
08	90201-14222-00	Washer, Plate
09	3CV-2217A-00-00	Arm, Relay
10	93315-21813-00	Bearing
11	90387-123M4-00	Collar
12	36Y-22129-00-00	Cover, Thrust 2
13	90101-12605-00	Bolt
14	95611-12100-00	Nut, U
15	3CV-2217M-00-00	Arm 1
16	90101-12673-00	Bolt
17	90387-126T1-00	Collar
18	90201-126A7-00	Washer, Plate
19	95611-12100-00	Nut, U
20	93317-41761-00	Bearing
21	90101-10659-00	Bolt
22	90387-124W2-00	Collar
23	90201-101J1-00	Washer, Plate
24	95611-10100-00	Nut, U
25	93101-16131-00	Oil Seal
26	93399-99919-00	Bearing
27	36Y-22311-00-00	Case, Chain
28	90159-06084-00	Screw, With Washer
29	90159-06059-00	Screw, With Washer
30	2KT-22151-00-00	Seal, Guard
31	92501-06025-00	Screw, Pan Head
32	92990-06100-00	Washer, Spring
33	90387-06681-00	Collar

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	3CV-22210-00-00	Shock Absorber Assy, Rear
02	90384-18157-00	• . Bush, Bimetal Formed
03	36Y-22460-02-00	Control Panel Assy
04	36Y-22936-00-00	• . Cover, Dust
05	36Y-22913-00-00	• . Cover, Head
06	90501-061A3-00	• . Spring, Compression
07	99001-05600-00	• . Circlip
08	36Y-22269-00-00	Chain
09	90105-10250-00	Bolt, Washer Based
10	90387-124H0-00	Collar
11	95601-10200-00	Nut, Self-locking
12	95021-08020-00	Bolt, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




FWD

3CV1310-8240


Ref No	Part No	Description
01	93332-00008-00	Bearing
02	93332-00023-00	Bearing
03	1J7-23415-00-00	Cover, Ball Race 1
04	90179-25033-00	Nut
05	90202-26142-00	Washer, Plate
06	26H-23418-01-00	Washer, Special
07	90179-22455-00	Nut
08	36Y-23435-00-00	Crown, Handle
09	95026-08045-00	Bolt, Flange
10	1TX-23317-00-00	Holder, Cable

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3CV-23102-00-00	Front Fork Assy (l.h)
02	3CV-23126-00-00	• . Tube, Outer (left)
03	122-23129-00-00	•• .. Gasket, Drain Plug
04	4H7-23119-00-00	•• .. Plug, Drain
05	1TX-23181-00-00	•• .. Bolt, Hexagon Socket Head
06	26H-23156-00-00	• . Clip, Oil Seal
07	36Y-23145-00-00	• . Oil Seal
08	36Y-23125-10-00	• . Metal, Slide 1
09	36Y-23144-00-00	• . Seal, Dust
10	36Y-23146-10-00	• . Washer, Oil Seal
11	3CV-23110-00-00	• . Inner Tube Comp.1
12	36Y-23171-00-00	•• .. Piston, Front Fork
13	36Y-23173-00-00	• . Spindle, Taper
14	3CV-23170-00-00	• . Cylinder Comp., Front Fork
15	36Y-23157-00-00	•• .. Ring, Piston
16	36Y-23141-10-00	• . Spring, Front Fork
17	36Y-23149-00-00	• . Washer, Spring Upper
18	36Y-2319U-01-00	• . Cap
19	36Y-23147-00-00	•• .. O-ring
20	36Y-2319W-00-00	• . Cap
21	36Y-23114-00-00	• . Gasket
22	4V4-23158-L0-00	• . Gasket
23	4V4-23181-L0-00	• . Bolt, Hexagon Socket Head
24	36Y-2330G-01-00	• . Rod Comp.
25	36Y-23147-10-00	•• .. O-ring
26	36Y-23152-00-00	• . Spring, Sub
27	36Y-23357-00-00	• . Nut
28	3CV-23103-00-00	Front Fork Assy (r.h)
29	3CV-23136-00-00	• . Tube, Outer (right)
30	122-23129-00-00	•• .. Gasket, Drain Plug
31	4H7-23119-00-00	•• .. Plug, Drain
32	1TX-23181-00-00	•• .. Bolt, Hexagon Socket Head
33	26H-23156-00-00	• . Clip, Oil Seal
34	36Y-23145-00-00	• . Oil Seal
35	36Y-23125-10-00	• . Metal, Slide 1
36	36Y-23144-00-00	• . Seal, Dust
37	36Y-23146-10-00	• . Washer, Oil Seal
38	3CV-23110-00-00	• . Inner Tube Comp.1
39	36Y-23171-00-00	•• .. Piston, Front Fork
40	36Y-23173-00-00	• . Spindle, Taper
41	3CV-23170-00-00	• . Cylinder Comp., Front Fork
42	36Y-23157-00-00	•• .. Ring, Piston
43	36Y-23141-10-00	• . Spring, Front Fork
44	36Y-23149-00-00	• . Washer, Spring Upper
45	36Y-2319U-01-00	• . Cap
46	36Y-23147-00-00	•• .. O-ring
47	36Y-2319W-00-00	• . Cap
48	36Y-23114-00-00	• . Gasket
49	4V4-23158-L0-00	• . Gasket
50	4V4-23181-L0-00	• . Bolt, Hexagon Socket Head
51	95811-08055-00	• . Bolt, Flange
52	92901-08600-00	• . Washer, Plate
53	95601-08100-00	• . Nut, U
54	36Y-2330G-01-00	• . Rod Comp.

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
55	36Y-23147-10-00	•• .. O-ring
56	36Y-23152-00-00	• . Spring, Sub
57	36Y-23357-00-00	• . Nut
58	36Y-23340-00-00	Under Bracket Comp.
59	36Y-23346-00-00	Bolt 1
60	92901-08800-00	Washer
61	95601-08100-00	Nut, U

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	3CW-24110-00-03	Fuel Tank Comp.
01	3CW-24110-00-04	Fuel Tank Comp.
02	3CV-24244-20-00	• . Graphic, Fuel Tank 1
02	3CV-24244-30-00	• . Graphic, Fuel Tank 1
03	99226-00040-00	• . Emblem, Yamaha
03	99224-00040-00	• . Emblem, Yamaha
04	36Y-24181-01-00	Damper, Locating 1
05	12R-82591-00-00	Band
06	36Y-24182-00-00	Damper, Locating 2
07	3Y6-24183-00-00	Damper, Locating 3
08	36Y-24186-00-00	Washer, Special
09	97026-06030-00	Bolt
10	92906-06600-00	Washer, Plate
11	26H-24500-00-00	Fuel Cock Assy 1
12	214-24512-00-00	• . Gasket
13	90149-06011-00	Screw
14	90202-06010-00	Washer, Plate
15	3CV-24310-00-00	Fuel Pipe Assy
16	90445-136F8-00	Hose
17	90467-11044-00	Clip
18	90467-10091-00	Clip
19	90445-10366-00	Hose
20	90467-09006-00	Clip
21	1LJ-24602-12-00	Cap Assy
22	90110-05112-00	Bolt, Hexagon Socket Head
23	91311-05010-00	Bolt
24	3CV-24125-00-00	Seal, Air Shroud 1
25	3CV-24491-00-00	Bracket, Fuel Pump
26	90387-062L2-00	Collar
27	90480-13163-00	Grommet
28	95806-06016-00	Bolt, Flange
29	98506-05010-00	Screw, Pan Head
30	1FK-24560-00-00	Filter Assy
31	1FK-24566-00-00	Bracket, Filter
32	3CV-13907-00-00	Fuel Pump Comp.
33	90445-124F9-00	Hose
34	90460-12256-00	Clamp, Hose
35	90460-11149-00	Clamp, Hose
36	3CW-24311-00-00	Pipe, Fuel 1
37	90467-10008-00	Clip
38	90465-13169-00	Clamp


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



3CV1310-8270


Ref No	Part No	Description
01	3CV-24730-00-00	Double Seat Assy
02	3CV-24731-00-00	• . Cover, Seat
03	36Y-24728-00-00	• . Bracket, Seat
04	36Y-24738-00-00	• . Bracket, Seat
05	1T4-24741-00-00	• . Pad, Seat
06	1L9-24741-00-00	• . Pad, Seat
07	95701-06500-00	• . Nut, Flange
08	36Y-24705-00-00	Seat Lock Assy
09	92506-06016-00	Screw, Pan Head
10	92906-06100-00	Washer, Spring
11	36Y-24760-00-00	Seat Lever Assy
12	92506-06016-00	Screw, Pan Head
13	92906-06100-00	Washer, Spring

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3CV-25168-00-WG	Cast Wheel, Front
02	90560-15255-00	Spacer
03	93306-30203-00	Bearing (b6302z)
04	93102-22014-00	Oil Seal
05	341-25149-00-00	Clutch, Meter
06	341-25846-00-00	Retainer, Clutch
07	93105-45017-00	Oil Seal
08	94112-173T1-00	Tire (120/70v17-v250 K330a)
09	93900-00029-00	Valve, Rim
10	29L-25398-00-00	Balancer, Wheel (10g)
10	29L-25398-10-00	Balancer, Wheel (20g)
10	29L-25398-20-00	Balancer, Wheel (30g)
11	2GH-25190-00-00	Gear Unit Assy
12	18G-25381-00-00	Axle, Wheel
13	90387-15550-00	Collar

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3CW-2581T-00-00	Disc Brake Assy
02	90109-08718-00	Bolt
03	2GH-25810-01-00	Caliper Assy
04	1NL-W0057-00-00	Piston Assy, Caliper
05	1NL-W0047-00-00	•• .. Caliper Seal Kit
06	2GH-W0045-01-00	• . Brake Pad Kit
07	1KT-25924-00-00	• . Pin, Pad
08	1KT-25925-00-00	• . Clip
09	2GH-25919-00-00	• . Support, Pad
10	1J3-W0048-00-00	• . Bleed Screw Kit
11	1KT-25836-00-00	• . Cover, Dust
12	2GH-25810-11-00	Caliper Assy
13	1NL-W0057-00-00	• . Piston Assy, Caliper
14	1NL-W0047-00-00	•• .. Caliper Seal Kit
15	2GH-W0045-01-00	• . Brake Pad Kit
16	1KT-25924-00-00	• . Pin, Pad
17	1KT-25925-00-00	• . Clip
18	2GH-25919-00-00	• . Support, Pad
19	1J3-W0048-00-00	• . Bleed Screw Kit
20	1KT-25836-00-00	• . Cover, Dust
21	90105-10308-00	Bolt, Washer Based

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3CV-25338-00-WG	Cast Wheel, Rear
02	90560-20339-00	Spacer
03	93306-30417-00	Bearing (b6304z)
04	93106-40027-00	Oil Seal
04	93106-30029-00	Oil Seal
05	93210-64488-00	O-ring
06	2GH-25364-00-00	Damper
07	93306-30437-00	Bearing (b6304)
08	94115-163T2-00	Tire (150/80v16-v250 K330)
09	93900-00029-00	Valve, Rim
10	29L-25398-00-00	Balancer, Wheel (10g)
10	29L-25398-10-00	Balancer, Wheel (20g)
10	29L-25398-20-00	Balancer, Wheel (30g)
11	36Y-25366-01-00	Clutch, Hub
12	93306-30562-00	Bearing
13	93106-42026-00	Oil Seal
13	93106-35030-00	Oil Seal
14	36Y-25377-00-00	Collar, Wheel
15	1TX-25440-20-33	Sprocket, Driven (40z)
16	90116-10485-00	Bolt, Stud
17	95601-10200-00	Nut, Self-locking
18	94580-94110-00	Chain (did50zl.5-110l)
19	90201-18264-00	Washer, Plate
20	36Y-25389-01-00	Puller, Chain 2
21	36Y-25388-01-00	Puller, Chain 1
22	92901-08200-00	Washer, Plain
23	95303-08600-00	Nut
24	36Y-25371-00-00	Bar, Tension
25	90105-08321-00	Bolt, Washer Based
26	91401-20015-00	Pin, Cotter
27	95701-08500-00	Nut, Flange
28	36Y-25381-00-00	Axle, Wheel
29	90387-203U4-00	Collar
29	90387-203X0-00	Collar
30	90387-203U5-00	Collar
30	90387-202X9-00	Collar
31	90171-18043-00	Nut, Castle
32	91401-40040-00	Pin, Cotter

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
02	90109-08718-00	Bolt
03	3CV-2580W-00-00	Caliper Assy, Rear 2
04	31A-W0057-00-00	• . Piston Assy, Caliper
05	31A-W0047-00-00	•• .. Caliper Seal Kit
06	1FK-W0045-00-00	• . Brake Pad Kit
07	26H-25919-00-00	• . Support, Pad
08	1KT-25924-00-00	• . Pin, Pad
09	26H-25925-00-00	• . Clip
10	1J3-W0048-00-00	• . Bleed Screw Kit
11	41Y-25836-00-00	• . Cover, Dust
12	1FK-25827-00-00	• . Shim, Caliper
13	1FK-25828-00-00	• . Shim, Caliper
14	90105-10308-00	Bolt, Washer Based
15	36Y-25819-00-00	Bracket, Caliper

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3CV-26121-00-00	Handlebar (left)
02	3CV-26122-00-00	Handlebar (right)
03	91316-08030-00	Bolt
04	91316-06016-00	Bolt
05	2H9-23469-00-00	Cap, Bolt
06	31A-26241-00-00	Grip (left)
07	36Y-26240-00-00	Grip Assy
08	36Y-26311-01-00	Cable, Throttle 1
09	36Y-26312-01-00	Cable, Throttle 2
10	5H0-26393-00-00	Holder
11	98506-05008-00	Screw, Pan Head
12	1TX-26330-00-00	Starter Cable Assy
13	90464-13073-00	Clamp
14	36Y-26246-00-00	End, Grip
15	3CV-21343-00-00	Bracket, Horn
16	36Y-26261-00-00	Connector, Cable
17	36Y-26262-00-00	Cap, Cable Connector
18	26H-26244-01-00	Slider, Throttle
19	36Y-26272-00-00	Cap
20	90167-03053-00	Screw, Tapping

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	36Y-25850-01-00	Master Cylinder Assy
02	36Y-25852-01-00	• . Cap, Reservoir
03	98706-04012-00	• . Screw, Flat Head
04	36Y-25854-00-00	• . Diaphragm, Reservoir
05	36Y-W0041-00-00	• . Cylinder Kit, Master
06	36Y-25867-00-00	Bracket, Master Cylinder
07	91316-06025-00	Bolt
08	92906-06100-00	Washer, Spring
09	4L0-25862-00-00	Boot, Master Cylinder
10	36Y-25872-00-00	Hose, Brake 1
11	3CV-25873-00-00	Hose, Brake 2
12	90401-10096-00	Bolt, Union
13	90401-10095-00	Bolt, Union
14	90201-10118-00	Washer, Plate
15	11U-25885-00-00	Joint
16	91316-06025-00	Bolt
17	3CV-25875-00-00	Holder, Brake Hose 1
18	3CV-25876-00-00	Holder, Brake Hose 2
19	90338-09012-00	Plug

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3BV-26450-00-00	Master Cylinder Assy (clutch)
02	26H-W0099-00-00	• . Cylinder Kit, Master (clutch)
03	26H-26464-00-00	• . Rod, Push
04	26H-26455-00-00	• . Bush
05	1AE-26454-00-00	• . Diaphragm, Reservoir
06	1FK-26452-01-00	• . Cap, Reservoir
07	98706-04012-00	• . Screw, Flat Head
08	1AE-83912-00-00	• . Lever 1
09	90109-067A0-00	• . Bolt
10	95616-06100-00	• . Nut, U
11	1AE-26467-00-00	• . Holder
12	91316-06025-00	Bolt
13	92906-06100-00	Washer, Spring
14	4L0-25862-00-00	Boot, Master Cylinder
15	36Y-26471-00-00	Pipe
16	36Y-26472-00-00	Hose, Clutch 1
17	36Y-26473-00-00	Hose, Clutch 2
18	341-25881-00-00	Protector, Brake Hose
19	90401-10098-00	Bolt, Union
20	90201-10118-00	Washer, Plate
21	90338-09012-00	Plug

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	36Y-27111-01-33	Stand, Main
02	90109-101E6-00	Bolt
03	90185-10091-00	Nut, Self-locking
04	90506-45278-00	Spring, Tension
05	1TX-27311-00-R4	Stand, Side
06	36Y-27352-00-00	Hook, Side Stand
07	90101-08662-00	Bolt
08	90201-081L6-00	Washer, Plate
09	90506-18224-00	Spring, Tension
10	3CV-27410-00-00	Front Footrest Assy (left)
11	22N-27413-00-00	• . Cover, Footrest
12	90109-087A1-00	• . Bolt
13	95601-06100-00	• . Nut, U
14	3CV-27420-00-00	Front Footrest Assy (right)
15	22N-27413-00-00	• . Cover, Footrest
16	90109-087A1-00	• . Bolt
17	95601-06100-00	• . Nut, U
18	90110-08123-00	Bolt, Hexagon Socket Head
19	90209-08295-00	Washer
20	90109-086E4-00	Bolt
21	3CV-2740A-00-00	Bracket Sub Assy (left)
22	3CV-2740E-00-00	Bracket Sub Assy (right)
23	90386-20130-00	Bush
24	36Y-2741L-00-00	Bracket 4
25	98501-05010-00	Screw, Pan Head
26	36Y-27424-00-00	Damper, Footrest 2
27	90387-104L8-00	Collar
28	90110-08123-00	Bolt, Hexagon Socket Head
29	90105-10316-00	Bolt, Washer Based
30	90179-10276-00	Nut
31	90201-10669-00	Washer, Plate
32	29L-27430-00-00	Rear Footrest Assy 1
33	22N-27433-00-00	• . Cover, Rear Footrest
34	98506-05010-00	• . Screw, Pan Head
35	26L-27440-00-00	Rear Footrest Assy 2
36	22N-27433-00-00	• . Cover, Rear Footrest
37	98506-05010-00	• . Screw, Pan Head
38	95701-10500-00	Nut, Flange
39	90506-26225-00	Spring, Tension
40	36Y-27315-00-00	Link, Side Stand
41	1TX-27351-00-00	Guide, Side Stand


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



3CV1310-8360


Ref No	Part No	Description
01	36Y-27211-00-00	Pedal, Brake
02	90109-06468-00	Bolt
03	92990-06100-00	Washer, Spring
04	3CV-27212-00-00	Shaft, Brake Pedal
05	31A-27222-00-00	Joint
06	90240-08013-00	Pin, Clevis
07	90201-08083-00	Washer, Plate
08	91401-20015-00	Pin, Cotter
09	90506-20192-00	Spring, Tension
10	36Y-25850-51-00	Master Cylinder Assy
11	36Y-W0042-51-00	• . Cylinder Kit, Master
12	95303-08700-00	Nut
13	95023-08030-00	Bolt, Flange
14	31A-25894-01-00	Tank, Reservoir
15	360-25854-00-00	Diaphragm, Reservoir
16	2GU-25855-00-00	Bush,diaphragm
17	2GU-25852-50-00	Cap, Reservoir
18	90159-06056-00	Screw, With Washer
19	3CV-25895-00-00	Hose, Reservoir
20	90467-14057-00	Clip
21	36Y-25872-52-00	Hose, Brake 1
22	90401-10098-00	Bolt, Union
23	90201-10118-00	Washer, Plate
24	1TX-25875-51-00	Holder, Brake Hose 1
25	92501-06020-00	Screw, Pan Head
26	92990-06100-00	Washer, Spring

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3CV-W2834-00-1X	Body, Cowling
01	3CV-W2834-00-2X	Body, Cowling
02	1TX-28378-00-00	• . Pad
03	1TX-2837K-00-00	• . Damper 6
04	3CV-28378-00-00	• . Pad
05	99226-00025-00	• . Emblem, Yamaha
05	99234-00025-00	• . Emblem, Yamaha
06	3CV-28390-21-00	• . Graphic Set, Cowling
06	3CV-28390-32-00	• . Graphic Set, Cowling
07	3CV-2834G-00-00	• . Mole 5
08	3CV-28339-00-00	• . Mold, Leg Shield
09	3CV-2834F-00-00	• . Damper
10	92501-06020-00	Screw, Pan Head
11	90387-060A7-00	Collar
12	90480-06422-00	Grommet
13	90201-062K2-00	Washer, Plate
14	97801-06020-00	Screw, Pan Head
15	92901-06600-00	Washer, Plate
16	90387-093H1-00	Collar
17	90480-18488-00	Grommet
18	3CV-2832M-00-00	Protector 1
19	3CV-2832N-00-00	Protector 2
20	3CV-2837N-00-MW	Grill, Air Intake 1
20	3CV-2837N-00-P0	Grill, Air Intake 1
21	90154-05005-00	Screw, Binding
22	90183-05024-00	Nut, Spring
23	90202-05180-00	Washer, Plate
24	36Y-2838N-00-00	Duct 1
25	97780-40112-00	Screw, Tapping
26	92990-04200-00	Washer, Plain
27	3CV-28218-00-00	Seal 1
28	3CV-2837R-00-MW	Grill, Air Intake 2
28	3CV-2837R-00-P0	Grill, Air Intake 2
29	90154-05005-00	Screw, Binding
30	90183-05024-00	Nut, Spring
31	90202-05180-00	Washer, Plate
32	36Y-2838R-00-00	Duct 2
33	97780-40112-00	Screw, Tapping
34	92990-04200-00	Washer, Plain
35	3CV-28218-00-00	Seal 1
36	3CV-28381-00-00	Windshield
36	3CW-28381-00-00	Windshield
37	36Y-28348-00-00	Mole 4
38	95706-05500-00	Nut, Flange
39	90150-05024-00	Screw, Round Head
40	90179-05525-00	Nut
41	3CV-28359-00-00	Stay 2
42	95811-08016-00	Bolt, Flange
43	1TX-28385-00-GE	Cover, Lower
43	1TX-28385-00-33	Cover, Lower
44	1TX-2848K-01-00	Seat 2
45	1TX-2848L-01-00	Seat 3
46	1TX-2848M-00-00	Seat 4
47	90110-06104-00	Bolt, Hexagon Socket Head

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
48	90202-06170-00	Washer, Plate
49	90202-11161-00	Washer, Plate
50	90387-07573-00	Collar
51	3CV-28301-20-00	Graphic Set, Lower Cover 1
51	3CV-28301-30-00	Graphic Set, Lower Cover 1
52	99234-00060-00	Emblem, Yamaha
53	3CV-26280-00-00	Rear View Mirror Assy(left)
54	3CV-26290-00-00	Rear View Mirror Assy(right)
55	3CV-26298-00-00	Plate, Mirror Fitting 1
56	3CV-26299-00-00	Plate, Mirror Fitting 2
57	92706-06020-00	Screw, Flat Head
58	1JK-21735-00-00	Seal 2

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3CV-2837V-00-00	Grill, Air Outlet 1
02	3CV-28396-00-00	Plate 1
03	90183-03010-00	Nut, Spring
04	3CV-28371-00-00	Damper
05	90183-05024-00	Nut, Spring
06	90154-05005-00	Screw, Binding
07	98506-05016-00	Screw, Pan Head
08	92906-05800-00	Washer
09	3CV-2837W-00-00	Grill, Air Outlet 2
10	3CV-28397-00-00	Plate 2
11	3CV-2836R-00-00	Panel, Inner 5
12	1TX-2834F-00-00	Damper
13	1TX-2837J-00-00	Damper 5
14	1TX-28267-00-00	Damper 5
15	3CV-2835U-00-00	Panel 1
16	3CV-2835V-00-00	Panel 2
17	3CV-28345-00-00	Mole 1
18	3CV-28348-00-00	Mole 4
19	3CV-2834H-01-00	Mole 6
20	90154-05005-00	Screw, Binding
21	90183-05024-00	Nut, Spring
22	3CV-28346-00-00	Mole 2
23	36Y-28348-00-00	Mole 4
24	1TX-28365-00-00	Cover
25	1TX-28227-00-00	Damper 2
26	3CV-2839K-00-00	Lid 1
27	1HX-21780-00-00	Lock Assy
28	97706-40510-00	Screw, Tapping
29	3CV-2849E-00-00	Hinge 4
30	3CV-2836A-00-00	Bracket 1
31	95606-05200-00	Nut, Self-locking
32	97706-50510-00	Screw, Tapping
33	92906-05200-00	Washer, Plain
34	3CV-28372-00-00	Damper

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	2GH-81600-55-00	A.c. Generator Assy
02	2KT-81634-50-00	• . Head Wire Assy
03	36Y-81643-30-00	•• .. Bearing
04	2KT-81645-50-00	•• .. Screw
05	36Y-81643-50-00	• . Bearing
06	36Y-81970-50-00	• . Rectifier Assy
07	36Y-81910-50-00	• . Voltage Regulator Assy
08	3FV-81619-00-00	• . Brush Holder Assy
09	36Y-81972-50-00	• . Cover, Rectifier
10	36Y-81645-30-00	• . Screw
11	98501-05018-00	• . Screw, Pan Head
12	92901-05100-00	• . Washer, Spring
13	92901-05600-00	• . Washer, Plate
14	2GH-81604-50-00	• . Cover Assy
15	2KT-81675-50-00	• . Washer, Special
16	36Y-81638-50-00	• . Oil Seal
17	2KT-81642-50-00	• . O-ring
18	95816-08030-00	Bolt, Flange


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	3CV-81671-00-00	Base, Pickup
02	3CV-81673-00-00	Rotor
03	93604-08071-00	Pin, Dowel
04	90105-10445-00	Bolt, Washer Based
05	90159-06107-00	Screw, With Washer


3CV1310-8400

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	36Y-81800-60-00	Starting Motor Assy
02	26H-81847-00-00	• . O-ring
03	371-81847-20-00	• . O-ring
04	97181-81120-00	• . Bolt
05	371-81812-20-00	• . Brush 2
06	371-81813-20-00	• . Spring, Brush
07	36Y-81809-00-00	• . Washer Kit
08	36Y-81826-00-00	• . Bolt
09	98501-03008-00	• . Screw, Pan Head
10	95026-06025-00	Bolt, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3CV-83310-00-00	Front Flasher Light Assy 1
02	32H-83331-00-00	• . Bulb, Flasher
03	3CV-83312-00-00	• . Lens, Flasher
04	3CV-83313-00-00	• . Gasket, Flasher Lens
05	97702-40125-00	• . Screw, Tapping
06	3CV-83320-00-00	Front Flasher Light Assy 2
07	32H-83331-00-00	• . Bulb, Flasher
08	3CV-83322-00-00	• . Lens, Flasher 2
09	3CV-83313-00-00	• . Gasket, Flasher Lens
10	97702-40125-00	• . Screw, Tapping
11	97702-40614-00	Screw, Tapping
12	90183-04027-00	Nut, Spring
13	51J-83330-00-00	Rear Flasher Light Assy 1
14	1VU-83332-00-00	• . Lens, Flasher
15	97706-40620-00	• . Screw, Tapping
16	306-83311-40-00	• . Bulb, Flasher (12v-21w)
17	51J-83340-00-00	Flasher Light Assy 2
18	1VU-83342-00-00	• . Lens, Flasher 2
19	97706-40620-00	• . Screw, Tapping
20	306-83311-40-00	• . Bulb, Flasher (12v-21w)
21	95706-12500-00	Nut, Flange
22	36Y-83368-00-00	Stay, Flasher 1
23	36Y-83369-00-00	Stay, Flasher 2
24	95801-08012-00	Bolt, Flange
25	18G-83365-00-00	Cap

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	1TX-83500-F0-00	Speedometer Assy
02	1TX-83570-F0-00	• . Speedometer Assy
03	1TX-83540-00-00	• . Tachometer Assy
04	1TX-85750-00-00	• . Fuel Meter Assy
05	1TX-83511-00-00	• . Lens, Speedometer
06	1TX-83740-00-00	• . Digital Clock Assy
07	1TX-83509-00-00	• . Socket Cord Assy
08	36Y-83523-00-00	• . Damper
09	4G1-84744-00-00	• . Bulb (12v-3.4w)
10	29L-83578-00-00	• . Knob, Trip Meter
11	90159-03102-00	• . Screw, With Washer
12	90167-04021-00	• . Screw, Tapping
13	90159-04114-00	• . Screw, With Washer
14	98501-03010-00	• . Screw, Pan Head
15	92990-03100-00	• . Washer, Spring
16	92902-03600-00	• . Washer, Plate
17	90164-04005-00	• . Screw, Tapping
18	97702-30620-00	• . Screw, Tapping
19	4H7-83616-00-00	• . Screw, Tapping
20	1TX-83524-00-00	• . Washer, Special
21	1TX-8353H-00-00	• . Case, Under
22	1TX-83612-00-00	• . Cover, Meter Panel
23	90387-060J4-00	Collar
24	97302-06030-00	Bolt
25	92990-06100-00	Washer, Spring
26	90201-060A3-00	Washer, Plate
27	34L-83550-01-00	Speedometer Cable Assy

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	47E-84321-G0-00	Lens Assy
02	36Y-84324-00-00	Spring, Reflector
03	36Y-84397-00-00	Cover, Socket
04	36Y-84359-00-00	Cord, Headlight
05	498-84145-60-00	Collar, Body Fitting
06	498-84163-60-00	Damper
07	498-84164-60-00	Damper
08	36Y-8431M-00-00	Rod Assy
09	36Y-8431V-00-00	Pin
10	4E2-84347-00-00	Bulb (12v-4w)
12	97001-08050-00	Bolt
13	92902-08100-00	Washer, Spring
14	90201-08753-00	Washer, Plate
15	90480-20338-00	Grommet
16	90387-081F5-00	Collar
17	36Y-84354-00-00	Grommet
18	92506-06012-00	Screw, Pan Head
19	92906-06100-00	Washer, Spring
20	36Y-28363-00-00	Nut

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	36Y-84710-E0-00	Taillight Unit Assy
02	36Y-84714-40-00	• . Bulb (12v 21/5w)
03	90480-14412-00	Grommet
04	97302-06030-00	Bolt
05	92990-06100-00	Washer, Spring
06	90387-06028-00	Collar
07	90201-063J2-00	Washer, Plate
08	1KH-84751-00-90	Bracket, License
09	95616-06100-00	Nut, U
10	90201-06067-00	Washer, Plate

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	36Y-83980-01-00	Front Stop Switch Assy
02	98506-04018-00	Screw, Pan Head
03	92906-04600-00	Washer, Plate
04	36Y-82917-00-00	Switch
05	98506-04018-00	Screw, Pan Head
06	92906-04600-00	Washer, Plate
07	36Y-83963-01-00	Switch, Handle 3 (right)
08	98506-05040-00	• . Screw, Pan Head
09	98506-05045-00	• . Screw, Pan Head
10	1TX-83972-00-00	Switch, Handle 4
11	98506-05035-00	• . Screw, Pan Head
12	36Y-83922-00-00	Lever 2
13	90110-06074-00	Bolt, Hexagon Socket Head
14	36Y-83913-00-00	Collar, Lever 1
15	95616-06100-00	Nut, U
16	90149-06153-00	Screw
17	90170-06010-00	Nut
18	90501-10312-00	Spring, Compression

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	36Y-81940-00-00	Starter Relay Assy
02	95701-06500-00	Nut, Flange
03	2UJ-81950-00-00	Relay Assy
04	3CW-83350-00-00	Flasher Relay Assy
05	4V8-83371-20-00	Horn
06	97026-08016-00	Bolt
07	92906-08100-00	Washer, Spring
08	36Y-85752-03-00	Sender Unit Assy, Fuel Meter
09	5G3-85753-00-00	Gasket, Sender Unit
10	90119-05071-00	Bolt, With Washer
11	3G1-85130-01-00	Rear Reflector Assy
12	95701-05500-00	Nut, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	447-82110-78-00	Battery Assy (fb14l-a2)
02	5G3-82121-00-00	Pad, Battery
03	2T4-82131-00-00	Band, Battery
04	90445-083A4-00	Hose
05	1TX-82115-00-00	Wire, Plus Lead
06	3CV-82116-00-00	Wire, Minus Lead
07	3CV-82310-00-00	Ignition Coil Assy
08	3CV-82320-00-00	Ignition Coil Assy
09	97313-06070-00	Bolt
10	92990-06100-00	Washer, Spring
11	95303-06600-00	Nut
12	92990-06200-00	Washer, Plain
13	4U8-82317-00-00	Damper, Ignition Coil
14	4G0-82370-21-00	Plug Cap Assy
15	3CW-82305-01-00	Ignitor Unit Assy
16	92502-06016-00	Screw, Pan Head
17	92990-06100-00	Washer, Spring
18	92990-06600-00	Washer, Plate
19	4H7-85720-01-00	Oil Level Gauge Assy
20	95026-06015-00	Bolt, Flange
21	1L9-82540-00-00	Neutral Switch Assy
22	98701-05012-00	Screw, Flat Head
23	93210-29196-00	O-ring
24	41Y-82501-81-00	Main Switch Steering Lock
25	90109-06614-00	Bolt
26	3CV-82590-00-00	Wire Harness Assy
27	1AE-82151-00-00	• . Fuse (12v 30a)
28	36Y-82151-00-00	• . Fuse (12v-15a)
29	3CV-82580-00-00	Wire Harness Assy 2
30	36Y-82530-01-00	Stop Switch Assy
31	36Y-82509-00-00	Wire, Sub Lead
32	25G-83936-00-00	Band, Switch Cord
33	5Y9-12491-00-00	Clamp 1
34	90465-13169-00	Clamp
35	90464-13073-00	Clamp
36	90465-13154-00	Clamp
37	25G-81950-01-00	Relay Assy
38	1AE-83964-00-00	Switch
39	90154-05008-00	Screw, Binding
40	33E-82566-00-00	Switch, Side Stand
41	90152-05021-00	Screw, Countersunk
42	90464-13073-00	Clamp

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.