

CRANKCASE COVER LEFT TX650A/XS650B



Ref. No.	Part Number	Description	A	B	C
1	584-15411-00-00	COVER, crankcase left (306-15411-04) (A/B)	1	1	
	584-15411-00-00	COVER, crankcase left .....(C)			1
2	306-15461-00-00	GASKET, crankcase cover left	1	1	1
3	91830-22016-00	PIN, dowel (8.4-12-16)	2	2	2
4	91316-06025-00	BOLT	4	4	4
5	91316-06040-00	BOLT	2	2	2
6	256-15425-00-00	COVER, generator ...	1	1	1
7	98501-05010-00	SCREW, pan head ...	2	2	2
8	256-15417-01-00	COVER, adjust	1	1	1

CRANKCASE COVER RIGHT TX650A/XS650



Ref. No.	Part Number	Description	A	B	C
1	99999-01146-00	COVER, crankcase right (256-15421-04)	1	1	1
	4E3-15421-00-00	. COVER, crankcase 2	1	1	1
	2H7-15361-00-00	. GAUGE, level	1	1	1
2	256-15451-00-00	GASKET, crankcase cover right	1	1	1
3	91830-22016-00	PIN, dowel (8.4-12-16)	2	2	2
4	91316-06075-00	BOLT	4	4	4
5	91316-06040-00	BOLT	1	1	1
6	91316-06025-00	BOLT	5	5	5
7	90430-06014-00	GASKET, holder (6.3-11-1.0)	4	4	4
8	256-15416-02-00	COVER, oil cleaner	1	1	1
9	256-15456-00-00	GASKET	1	1	1
10	91316-06025-00	BOLT	2	2	2