




SEAT XS650C

Ref. No.	Part Number	Description	A	B	C	
1	1T3-W2472-00-00	DOUBLE SEAT ASS'Y (1T3-24730-90)			1	
2	447-24731-00-00	. COVER, double seat			1	
3	389-24726-00-33	HINGE, seat			1	Y.
4	371-24726-01-00	HINGE, seat			1	
5	371-24728-02-00	BRACKET, seat			1	
6	97301-06012-00	BOLT			6	
7	92903-06100-00	WASHER, spring			6	

XS650C

8	91701-05055-00	PIN, clevis (91501-05055)			2
9	90468-10050-00	CLIP			2
10	584-24705-00-00	SEAT LOCK ASS'Y			1
11	92706-06012-00	SCREW, flat head			2
12	174-24741-00-00	PAD, seat			4
13	278-27114-00-00	PAD, seat			1
14	389-24756-00-00	STOPPER			1
15	92903-06100-00	WASHER, spring			1
16	97301-06010-00	BOLT			1