YAMAHA


GENUINE

PARTS CATALOGUE

MOTORCYCLE


A1

CRANKCASE



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(122-15111-03-00)	CRANKCASE 1	1	
2	(122-15121-03-00)	CRANKCASE 2	1	
	(126-15121-02-00)	CRANKCASE 2	1	
3	99510-12016-00	PIN, DOWEL	2	
4	98511-06025-00	SCREW PAN HEAD (92501-06025)	1	
5	98580-06030-00	SCREW PAN HEAD	1	
6	98580-06545-00	SCREW PAN HEAD (92503-06045)	5	
7	98580-06550-00	SCREW PAN HEAD (92503-06050)	5	
8	98580-06565-00	SCREW, PAN HEAD (92501-06065)	1	
9	90116-06100-00	BOLT, STUD	4	
10	1F5-11181-00-00	GASKET, CYLINDER HEAD 1	1	
11	(129-11311-00-00)	CYLINDER 1	1	
12	122-11351-00-00	GASKET, CYLINDER	1	
13	(180-11111-02-00)	HEAD, CYLINDER 1	1	
14	92990-06200-00	WASHER	1	
15	90176-06002-00	NUT, CROWN	4	
16	(120-13554-00-00)	RING, RUBBER	1	
17	(122-13551-01-00)	COVER, VALVE	1	
	(126-13551-02-00)	COVER, VALVE	1	
18	93604-14012-00	PIN, DOWEL	2	
19	98580-06018-00	SCREW, PAN HEAD	6	
20	93210-12014-00	O-RING	1	
21	93210-23029-00	O-RING	1	
22	99530-10014-00	PIN, DOWEL	4	
23	90430-10171-00	GASKET	2	
24	(122-15371-90-00)	BREATHER	1	


CONTINUED ON NEXT FRAME ➤



CRANKCASE

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
25	(122-15372-00-00)	COLLAR, UNION	1	
26	(122-15373-00-00)	PIPE, BREATHER	1	


CRANKCASE COVER



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(122-15410-02-00)	CRCS COVER ASSEMBLY L	1	
2	98501-06075-00	SCREW, PAN HEAD	1	
3	98511-06085-00	SCREW, PAN HEAD	2	
4	(102-15418-00-00)	COVER, CHAIN CASE	1	
5	98511-06025-00	SCREW PAN HEAD (92501-06025)	2	
6	(122-15420-02-00)	CRCS COVER ASSEMBLY R	1	
	(126-15420-01-00)	CRCS COVER ASSEMBLY R	1	
7	(102-15451-00-00)	GASKET, CRCS COVER	1	
	126-15451-00-00	GASKET, CRCS COVER	1	
8	98580-06040-00	SCREW, pan head (92501-06040-00)	1	
9	98580-06545-00	SCREW PAN HEAD (92503-06045)	2	
10	98580-06550-00	SCREW PAN HEAD (92503-06050)	1	
11	98501-06075-00	SCREW, PAN HEAD	1	
12	90480-12012-00	GROMMET	1	
13	(123-15415-00-00)	COVER, GENERATOR	1	
14	(92503-04008-00)	SCREW, PAN HEAD	2	
15	(122-15413-00-00)	COVER, CARBURETOR	1	
	(126-15413-00-00)	COVER, CARBURETOR	1	
16	(122-15453-00-00)	GASKET, CARB COVER	1	
	126-15453-00-00	GASKET, CARB COVER	1	
17	98503-06014-00	SCREW, PAN HEAD (92502-06016)	3	
	98580-06012-00	SCREW, PAN HEAD	2	
18	98580-06010-00	SCREW, PAN HEAD (92503-06010)	1	
19	90340-14119-00	PLUG, STRAIGHT SCREW	1	
20	137-15353-00-00	GASKET, DRAIN	1	


CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

CRANKCASE COVER



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
21	(93210-22028-00)	O-RING	1	
22	116-15363-00-00	PLUG, OIL	1	
23	(126-15433-00-00)	CLEANER, DRAIN	1	
24	(92503-04008-00)	SCREW, PAN HEAD	2	
25	(122-14481-00-00)	CAP, CARBURETOR	1	
26	(122-14459-00-00)	HOLDER, GUIDE	1	
27	(122-14458-00-00)	GUIDE, ELEMENT	1	
28	98580-06580-00	SCREW, PAN HEAD (98501-06080-00)	3	
29	¢02-21536-10-00	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	


CRANK - PISTON




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(127-14101-01-00)	CARBURETOR ASSEMBLY 1 .	1	
2	(122-11422-01-00)	CRANK 2	1	
3	3R1-11681-00-00	. PIN, CRANK 1	1	
4	3R1-11651-01-00	. ROD, CONNECTING	1	
5	93310-418T0-00	. BERING, CYLINDRICAL	1	
6	93310-11268-00	BEARING	1	
7	(122-11635-01-00)	PISTON 1 O/S 0. 5	1	
	(122-11636-01-00)	PISTON 2 O/S 0. 0	1	
	298-11631-60-97	PISTON STD 0 1	1	
8	(122-11610-00-00)	PISTON RINGSET STD	1	
	(122-11610-10-00)	PISTON RINGSET 1ST	1	
	122-11610-20-00	PISTON RINGSET 2ND	1	
9	527-11633-00-00	PIN, PISTON	1	
10	93450-13022-00	CIRCLIP	2	
11	93603-12007-00	PIN, DOWEL	1	
	93604-14012-00	PIN, DOWEL	1	
12	136-11561-00-04	SHIM, CRANK 1	2	
13	93306-20458-00	BEARING	2	
14	(93450-47011-00)	CIRCLIP, INNER	2	
15	(122-13512-00-00)	VALVE, ROTARY	1	
	122-13512-01-00	VALVE, ROTARY	1	
16	(122-13515-00-00)	COLLAR, VALVE	1	
	(122-13515-02-00)	COLLAR, VALVE	1	
17	93210-180A6-00	O-RING	1	
18	(122-16111-00-00)	GEAR, PRI DRIVE	1	
19	(136-16135-00-00)	WASHER, LOCK	1	
20	(90170-12056-00)	NUT, HEXAGON	1	
21	93103-28012-00	OIL SEAL, SW-TYPE	1	
22	93102-20039-00	OIL SEAL, SD-TYPE	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

CRANK - PISTON




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
23	90280-03017-00	KEY, WOODRUFF	1	
-1	(127-11400-00-00)	CRANKSHAFT ASSEMBLY . . .	1	




CLUTCH

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(122-16105-03-00)	PRI DRVN GEAR	1	
2	(122-16352-01-00)	PLATE, PRESSURE 2	1	
3	122-16321-00-00	. PLATE, FRICTION	4	
4	(122-16324-00-00)	PLATE, CLUTCH 1	3	
5	(122-16367-00-00)	RING, CUSHION	3	
6	(122-16325-00-00)	PLATE, CLUTCH 2	1	
7	(122-16371-00-00)	BOSS, CLUTCH	1	
8	90501-20126-00	. SPRING, COMPRESSION (180-16333-00)	2	
9	(122-16351-90-00)	PLATE, PRESSURE 1	1	
10	98501-05018-00	. SCREW, PAN HEAD	6	
11	(122-16181-01-00)	SPACER 1	1	
	(122-16181-04-00)	SPACER 1	1	
12	122-16164-00-00	PLATE, THRUST 2	2	
13	92901-12100-00	WASHER, SPRING	1	
14	90170-12170-00	NUT, HEXAGON	1	
15	93501-04011-00	BALL	1	
16	(122-16341-60-00)	SCREW, PUSH	1	
17	(122-16342-00-00)	LEVER, PUSH	1	
18	(90113-06012-00)	BOLT, SET	1	
19	92990-06200-00	WASHER	1	
20	95380-06700-00	NUT	1	
21	(90501-08040-00)	SPRING, COMPRESSION	1	
22	93104-15005-00	OIL SEAL, SO-TYPE	1	
23	90201-23315-00	WASHER, PLATE (116-16153-00)	1	
24	(122-15417-00-00)	COVER, CAP	1	
-1	(122-16301-01-00)	CLUTCH ASSEMBLY	1	

TRANSMISSION




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(122-17410-00-00)	MAIN AXLE	1	
2	93420-40064-00	CIRCLIP	1	
3	93306-20310-00	BEARING	1	
4	(102-15381-00-00)	PLATE, BRNG COVER	1	
5	98580-06012-00	SCREW, PAN HEAD	3	
6	(122-17421-00-00)	AXLE, DRIVE	1	
7	(102-17427-00-00)	SHIM 1	1	
8	93410-25010-00	CIRCLIP, S-TYPE	1	
9	93509-32012-00	BALL	16	
10	(122-17479-00-00)	SPRING, BALL HOLD	4	
11	(122-17410-00-00)	MAIN AXLE	1	
12	(122-17221-00-00)	GEAR, 2ND WHEEL	1	
13	(122-17231-00-00)	GEAR, 3RD WHEEL	1	
14	(122-17241-00-00)	GEAR, 4TH WHEEL	1	
15	90560-20037-00	SPACER	1	
16	(93450-41050-00)	CIRCLIP, INNER	2	
17	93306-20421-00	BEARING	1	
18	90387-20346-00	COLLAR (174-17462-00)	1	
19	93812-14035-00	SPROCKET, DRIVE 14T (5171746142)	1	
	93812-15063-00	SPROCKET, DRIVE 15T (5171746152)	1	
	93812-16092-00	SPROCKET, DRIVE	1	
20	90215-16020-00	WASHER, LOCK	1	
21	90179-16018-00	NUT	1	
22	93102-28022-00	OIL SEAL	1	
23	(90330-20004-00)	PLUG, EXPANSION	1	
24	(90560-20082-00)	SPACER	1	
25	92501-04010-00	SCREW, PAN HEAD	2	




SHIFTER 1

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	122-18431-01-00	BRACKET, SHIFTER	1	
2	(122-18440-00-00)	CAM PLATE ASSEMBLY	1	
3	(90206-10013-00)	WASHER, WAVE	1	
4	90201-105J4-00	WASHER, PLATE (90201-106H1)	1	
5	(102-18457-00-00)	PLATE, THRUST	1	
6	(122-18421-01-00)	SHIFTER	1	
7	93430-04002-00	CIRCLIP	1	
8	(102-18432-00-00)	SHAFT, CAM	1	
9	95303-08700-00	NUT	2	
10	(102-18428-00-00)	SEAL, DUST	1	
11	(122-18410-00-00)	SHIFTER ROD ASSEMBLY	1	
12	(122-18416-00-10)	SHIM, ROD	1	
13	(122-18422-01-00)	RETAINER, SHIFTER	1	
14	(102-18414-00-10)	SHIM, ROD	1	
15	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
16	95380-06700-00	NUT	1	
17	(164-81245-20-00)	SCREW, PAN HEAD	3	
18	93604-14012-00	PIN, DOWEL	2	
19	98580-06030-00	SCREW PAN HEAD	3	
20	(102-18547-00-00)	STOPPER, CAM	1	
21	(90501-10056-00)	SPRING, COMPRESSION	1	
22	(90109-10201-00)	BOLT	1	



SHIFTER 2


Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(122-18125-00-00)	SHAFT, SHIFT	1	
2	90201-12M34-00	WASHER, PLATE	1	
3	(90468-16013-00)	CLIP	1	
4	(122-18141-00-00)	PLATE, STOPPER	1	
5	(122-18121-00-00)	LEVER, SHIFT 1	1	
6	(102-18145-00-00)	COVER, SPRING	1	
7	90501-12092-00	SPRING, COMPRESSION	1	
8	122-18120-00-00	SHIFT LEVER ASSEMBLY	1	
9	(90508-35065-00)	SPRING, TORSION	1	
10	90201-105J4-00	WASHER, PLATE (90201-106H1)	1	
11	(90113-08022-00)	BOLT, SET	1	
12	95303-08700-00	NUT	1	
13	4G2-18111-10-00	PEDAL, SHIFT	1	
14	97011-06020-00	BOLT	1	
15	(90149-10013-00)	SCREW, SPEC''L SHAPE	2	
16	95303-10600-00	NUT (95301-10600)	2	



KICK


Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
2	90206-10014-00	. WASHER, WAVE (132-15613-00)	1	
3	(214-15612-01-00)	LEVER, KICK	1	
4	(93604-18017-00)	PIN, DOWEL	1	
5	(102-15618-00-00)	COVER, KICK LEVER	1	
6	(122-15662-00-00)	COVER, KICK AXLE	1	
7	(90468-18014-00)	CLIP	1	
8	(90201-15233-00)	WASHER, PLATE	1	
9	(90508-26044-00)	SPRING, TORSION	1	
10	(126-15666-00-00)	SPACER	1	
11	(122-15641-00-00)	GEAR, KICK	1	
12	93606-06082-00	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK (102-15688-00)	5	
13	(122-15660-00-00)	KICK AXLE ASSEMBLY	1	
14	102-15689-00-00	RETAINER	1	
15	(90468-12011-00)	CLIP	1	
16	(102-15668-00-00)	STOPPER	1	
17	(101-15678-00-00)	PLUG, BLIND	1	
18	97011-06020-00	BOLT	1	
19	93109-15001-00	OIL SEAL	1	
-1	(127-15610-01-91)	KICK CRANK ASSEMBLY	1	
5-1	156-15618-01-00	COVER, KICK LEVER	1	

AIR CLEANER



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(122-14411-00-35)	CASE, AIR CLEANER 1	1	
2	(122-14451-00-00)	ELEMENT, AIR CLNR	1	
3	(122-14412-00-00)	CAP, CLEANER CASE 1	2	
4	(97303-06190-00)	BOLT, HEXAGON	1	
5	92990-06200-00	WASHER	1	
6	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
7	95303-06800-00	NUT (CROWN)	1	
8	(122-14454-00-00)	JOINT	1	
9	97022-08100-00	BOLT	1	
10	97021-08080-00	BOLT	1	
11	92990-08100-00	WASHER	2	
12	95333-08600-00	NUT	2	
13	(126-14453-00-00)	JOINT, AIR CLNR 1	1	
14	(126-14417-00-00)	COVER 1	1	
15	(92503-04008-00)	SCREW, PAN HEAD	4	
13-1	(122-14453-00-00)	JOINT, AIR CLNR 1	1	
14-1	(122-14417-00-00)	COVER 1	1	


CARBURETOR




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
2	127-14184-00-00	. GASKET, FLOAT CHMBR ...	1	
3	(127-14142-20-00)	JET, PILOT # 0	1	
	127-14142-17-00	. JET, PILOT #17 5	1	
4	(127-14141-12-00)	NOZZLE, MAIN	1	
	(127-14141-17-00)	NOZZLE, MAIN	1	
5	(127-14143-14-00)	JET, MAIN # 0	1	U.RU.RU.RU.R
	(127-14143-16-00)	JET, MAIN # 0	1	U.RU.RU.RU.R
	(127-14143-17-00)	JET, MAIN # 5	1	U.RU.RU.RU.R
	(127-14143-18-00)	JET, MAIN # 0	1	U.RU.RU.RU.R
	127-14143-20-00	. JET, MAIN #1 0	1	U.RU.RU.RU.R
6	127-14195-00-00	. WASHER, NEEDLE VALVE ..	1	
7	2E9-14190-12-00	. NEEDLE VALVE ASSEMBLY .	1	
8	127-14185-00-00	. FLOAT	1	
9	127-14186-00-00	. PIN, FLOAT	1	
10	(127-14181-00-00)	BODY, FLOAT CHMBR 1	1	
11	127-14134-00-00	. SPRING, AIR ADJUSTING ...	1	
12	127-W1412-00-00	. SCREW, AIR ADJUSTING.SET	1	
13	127-14125-01-00	. SCREW, BODY FITTING	1	
14	(127-14164-00-00)	NUT, HOLDING	1	
15	58E-14171-00-00	. PLUNGER, STARTER	1	
16	127-14135-00-00	. SPRING, PLUNGER	1	
17	127-14174-00-00	. CAP, PLUNGER	1	
18	(127-14114-00-00)	BAR, THROTTLE	1	
19	(127-14112-15-00)	VALVE, THROTTLE 1	1	
20	127-14116-09-00	. NEEDLE	1	
21	127-14137-00-00	. CLIP	1	
22	296-14136-00-00	. SEAT, SPRING	1	
23	127-14131-00-00	. SPRING, THRTL VALVE	1	
24	(127-14121-00-00)	SCREW, THRTL STOP	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

CARBURETOR




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
25	127-14133-00-00	. SPRING, THRTL STOP	1	
26	12G-14106-00-00	. CABLE ADJUST SCREW SET	1	
27	12G-14106-00-00	. CABLE ADJUST SCREW SET	1	
28	(127-14168-00-00)	CAP, MIXING CHAMBER	1	
29	(127-14158-00-00)	TOP, MIXING CHAMBER	1	
30	127-14161-00-00	. NUT, CABLE ADJUSTING . . .	2	
31	(127-14167-00-00)	CONNECTOR, BANJO	1	
32	(127-14166-00-00)	BOLT, BANJO	1	
33	127-14198-00-00	. GASKET	2	
34	92901-04100-00	. WASHER, SPRING	4	
35	(92503-04020-00)	SCREW, PAN HEAD	4	
36	91401-10015-00	. PIN, COTTER	1	
37	127-14156-00-	. UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	
-1	(127-14101-01-00)	CARBURETOR ASSEMBLY 1 .	1	



MUFFLER (1)


Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(126-14710-01-00)	MUFFLER ASSEMBLY L	1	
2	(122-14753-01-00)	SILENCER, EXHAUST	1	
3	92990-05100-00	. WASHER, SPRING	1	
4	95311-05700-00	. NUT	1	
5	132-14713-00-00	NUT, MUFFLER JOINT	1	
6	3NA-14714-01-00	GASKET, MUFFLER	1	
7	(126-14611-00-00)	PIPE, EXHAUST L	1	
8	1L4-14612-00-00	NUT, RING	1	
9	132-14613-00-00	GASKET, EXST PIPE	1	
10	95333-08600-00	NUT	1	
11	92990-08100-00	WASHER	2	
12	97313-08040-00	BOLT, HEXAGON (97322-08040)	1	
13	(126-14710-01-00)	MUFFLER ASSEMBLY L	1	
14	(122-14786-20-00)	ARRESTER, SPARK	1	
15	92990-05100-00	. WASHER, SPRING	1	
16	97313-05010-00	. BOLT, HEXAGON	1	
17	(122-14785-20-00)	DIFFUSER	1	
18	92995-06100-00	. WASHER, SPRING	1	
19	95380-06600-00	. NUT	1	
20	1M3-27114-00-00	STOPPER, MAIN STAND (10927-11400-00)	1	

MUFFLER (2) (OPTIONAL PARTS)



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(122-14610-30-00)	EXHAUST PIPE ASSEMBLY L .	1	
2	(227-14168-00-00)	CAP, MIXING CHAMBER	1	
3	92990-05100-00	. WASHER, SPRING	1	
4	97313-05010-00	. BOLT, HEXAGON	1	
5	(122-14785-20-00)	DIFFUSER	1	
6	92995-06100-00	. WASHER, SPRING	1	
7	95380-06600-00	. NUT	1	
8	(128-14787-10-00)	CAP, SILENCER	1	
9	(90201-10127-00)	WASHER, PLATE	1	
10	(92603-06008-00)	SCREW, OVAL HEAD	4	
11	(128-14771-10-00)	STAY, MUFFLER 1	1	
12	97313-08012-00	BOLT	1	
13	92990-08100-00	WASHER	1	


OIL PUMP



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(93602-04029-00)	PIN, DOWEL	2	
	3MT-13116-00-00	GASKET, PUMP CASE (8Y0-13116-00)	1	
2	1E7-13176-00-00	METAL, WRM SHAF OTR	1	
3	(137-13128-00-00)	PLATE, STARTER	1	
	93603-22028-00	PIN, DOWEL	1	
4	1E7-13176-00-00	METAL, WRM SHAF OTR	1	
5	93101-10002-00	OIL SEAL	1	
6	(126-13178-00-00)	GEAR, PUMP DRIVE	1	
7	92901-08400-00	WASHER, EX.TOOTH	1	
8	95303-08700-00	NUT	1	
11	(90501-02016-00)	SPRING, COMPRESSION	2	
13	(126-13124-00-00)	GEAR, WORM WHEEL	1	
14	93104-04001-00	. OIL SEAL, SO-TYPE	1	
16	93603-12030-00	. PIN, DOWEL	1	
17	(137-13135-00-00)	SPRING, PLNGR RTRN	1	
18	(137-13127-00-00)	PLATE, WORM WHEEL	1	
19	93104-14059-00	. OIL SEAL, SO-TYPE	1	
20	137-13142-00-00	. GASKET	1	
22	91608-20010-00	. PIN, SPRING	1	
23	92501-04010-00	. SCREW, PAN HEAD	4	
24	90508-10216-00	. NO LONGER AVAILABLEK (137-13145-00)	1	
25	(126-13144-00-00)	PULLEY, ADJUSTING	1	
26	137-13137-00-10	. SHIM (1.0T)	1	
27	137-13138-01-00	. PLATE, ADJUSTING	1	
28	92990-05100-00	. WASHER, SPRING	1	
29	(137-13139-00-00)	NUT	1	
30	93101-10090-00	. OIL SEAL	1	


CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

OIL PUMP




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
32	91401-12018-00	. PIN, COTTER	1	
33	93505-32002-00	. BALL	1	
34	(90501-02017-00)	SPRING, COMPRESSION	1	
35	90430-06011-00	. GASKET	2	
36	90401-06001-00	. BOLT, UNION	1	
37	90430-04004-00	. GASKET	1	
38	(164-81245-20-00)	SCREW, PAN HEAD	1	
39	137-13137-00-10	. SHIM (1.0T)	2	
40	90206-11016-00	. WASHER, WAVE	1	
41	137-13148-00-00	. PLATE, CAM THRUST	1	
42	(137-13134-00-00)	SEAT, SPRING	1	
43	93440-08001-00	. CIRCLIP, OUTER	1	
44	98580-05016-00	SCREW, PAN HEAD	2	
45	(126-26381-00-00)	HOLDER, ADJUSTING	1	
46	(126-26381-00-00)	HOLDER, ADJUSTING	1	
47	(92503-05012-00)	SCREW, PAN HEAD	2	
48	95380-06700-00	NUT	1	
49	(126-13161-00-00)	PIPE, DELIVERY 1	1	
50	90401-06001-00	BOLT, UNION	1	
51	90430-04004-00	GASKET	2	
-1	(126-13101-02-00)	OIL PUMP ASSEMBLY	1	

FLYWHEEL MAGNETO




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
2	(207-81312-20-00)	COIL, SOURCE	1	
3	(109-81313-20-00)	COIL, LIGHTING 1	1	
4	296-81325-90-00	. CONDENSER	1	
5	116-81331-20-00	. LUBRICATOR	1	
6	109-81321-20-00	. CONTACT BRKR ASSEMBLY	1	
7	104-81328-20-00	. CLAMP	1	
8	(92503-04008-00)	SCREW, PAN HEAD	1	
9	92901-04100-00	. WASHER, SPRING	7	
10	(92503-04012-00)	SCREW, PAN HEAD	1	
11	92501-04010-00	. SCREW, PAN HEAD	1	
12	92990-04200-00	. WASHER, PLAIN	1	
13	(92501-04025-00)	SCREW, PAN HEAD	4	
14	(92203-05018-00)	SCREW, FLAT HEAD	2	
15	90185-10031-00	NUT, SELF-LOCKING	1	
16	92990-10100-00	WASHER, SPRING	1	
-1	(110-81300-21-00)	FLYWHL MAGNETO ASSEMBLY	1	

FRAME



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
2	95811-08125-00	BOLT, FLANGE (91011-08125-00)	1	
3	95811-08110-00	BOLT, FLANGE	1	
4	92990-08100-00	WASHER	2	
5	95333-08600-00	NUT	2	
6	(90338-09060-00)	PLUG, SPEC''L SHAPE	2	
8	102-21714-00-00	KNOB, SIDE COVER 1	1	
9	95380-06700-00	NUT	1	
10	90202-33041-00	WASHER, PLATE (122-21715-00)	1	
11	(102-21718-00-00)	RING, STOP	1	
13	(126-21724-00-00)	KNOB, SIDE COVER 2	1	
14	90202-06015-00	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK (122-21725-00)	1	
15	(122-21621-00-00)	FLAP	1	
16	95380-06600-00	NUT	3	
17	98503-06014-00	SCREW, PAN HEAD (92502-06016)	3	
18	92995-06100-00	WASHER, SPRING	3	
19	92990-06200-00	WASHER	3	
20	(124-21783-00-00)	EMBLEM 3	1	
22	90201-12190-00	WASHER, PLATE	5	
	90201-12190-00	WASHER, PLATE	6	
23	90201-12175-00	WASHER, PLATE	1	
	90201-12175-00	WASHER, PLATE	2	
24	(90176-12006-00)	NUT, CROWN	4	
25	92901-12100-00	WASHER, SPRING	1	
26	92990-14200-00	WASHER, PLAIN	1	
27	(137-21710-00-33)	SIDE COVER ASSEMBLY 1	1	
28	(125-21471-00-00)	PROTECTOR, ENGINE	1	


CONTINUED ON NEXT FRAME ➤



FRAME

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
29	97313-08035-00	BOLT, HEXAGON	2	
30	92990-08200-00	WASHER, PLAIN	2	
31	92990-08100-00	WASHER	2	
32	95333-08600-00	NUT	2	
33	206-28100-00-	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	
34	(122-21376-00-00)	BAND, TOOL	1	
35	128-27114-00-00	STOPPER, MAIN STAND	1	
36	(124-21110-01-81)	FRAME	2	
37	(90101-12089-00)	BOLT	1	
	(90101-12089-00)	BOLT	2	
1-1	(127-21110-60-81)	FRAME	1	
1-2	(124-21110-01-81)	FRAME	1	
7-1	(122-21711-01-81)	COVER, SIDE 1	1	
12-2	(122-21721-00-81)	COVER, SIDE 2	1	
13-1	(122-21724-00-00)	KNOB, SIDE COVER 2	1	
21-1	(130-22210-00-00)	SHK/ABS ASSEMBLY, REAR	2	


REAR ARM AND CHAIN CASE



YG1T/YG1TK


Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
2	(180-22117-00-00)	CAP	1	
3	102-22123-00-00	BUSH 1	1	
	102-22123-00-00	BUSH 1	2	
5	90185-10031-00	NUT, SELF-LOCKING	1	
6	(296-22151-01-00)	SEAL, GUARD	1	
8	148-22315-00-00	CAP	1	
9	120-27431-00-00	FOOTREST, REAR 1	2	
10	90170-12060-00	NUT	2	
11	92501-50060-0	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK (102-22331-00)	3	
12	98501-05018-00	SCREW, PAN HEAD	1	
13	98580-05035-00	SCREW, PAN HEAD	1	
14	95311-05700-00	NUT	1	
15	92990-05100-00	WASHER, SPRING	5	
16	92990-05200-00	WASHER, PLAIN	2	
17	(124-21510-00-35)	FENDER, FRONT	1	

STAND - BRAKE PEDAL



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(122-27111-00-00)	STAND, MAIN	1	
2	(122-27112-00-00)	SHAFT, MAIN STAND	1	
3	93430-12008-00	CIRCLIP	1	
4	(109-27115-00-00)	LINK, MAIN STAND	1	
5	(90506-29054-00)	SPRING, TENSION	1	
6	(126-27211-00-91)	PEDAL, BRAKE	1	
7	90506-26051-00	SPRING, TENSION	1	
8	180-27231-01-00	ROD, BRAKE	1	
9	91490-12012-00	PIN, COTTER	1	
10	95380-06600-00	NUT	1	
11	90501-10245-00	SPRING, COMPRESSION	1	
12	(148-27239-00-00)	SEAT, SPRING	1	
13	90249-12008-00	PIN	1	
14	90179-06411-00	NUT	1	
15	(122-27311-02-00)	STAND, SIDE	1	
16	90506-29052-00	SPRING, TENSION	1	
18	95303-08700-00	NUT	1	
19	(126-27211-00-91)	PEDAL, BRAKE	1	
20	122-27413-00-00	COVER, FOOTREST	2	
21	97313-08020-00	BOLT, HEXAGON	1	
22	92990-08100-00	WASHER	1	
23	(124-21110-01-81)	FRAME	1	
24	(156-27411-00-00)	FOOTREST 1	2	
25	156-27413-00-00	COVER, FOOTREST	2	
26	90109-08376-00	BOLT (157-27416-00)	2	
27	95303-08700-00	NUT	2	
28	97313-08016-00	BOLT, HEXAGON	1	


HANDLE AND FRONT FENDER



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
2	(122-21521-00-33)	FLAP, FRONT FENDER	1	
3	(122-21521-00-33)	FLAP, FRONT FENDER	1	
4	95333-08600-00	NUT	1	
5	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
6	95380-06600-00	NUT	1	
7	97011-06010-00	BOLT	2	
8	97313-08016-00	BOLT, HEXAGON	2	
9	98580-06012-00	SCREW, PAN HEAD	3	
10	95380-06700-00	NUT	3	
11	92995-06100-00	WASHER, SPRING	3	
12	92990-08100-00	WASHER	2	
13	92990-06200-00	WASHER	3	
14	(137-26111-60-00)	HANDLEBAR 0 1	1	
	(257-26290-00-00)	MIRROR ASSEMBLY	1	
15	(125-26111-11-00)	HANDLEBAR	1	
16	97313-06016-00	. BOLT, HEXAGON	2	
17	92995-06100-00	. WASHER, SPRING	2	
18	95380-06600-00	. NUT	2	
19	(102-26241-00-00)	GRIP LH	1	
20	(102-26242-00-00)	GRIP RH	1	
21	(207-26243-00-00)	TUBE, THRTL GUIDE	1	
22	(102-26244-00-00)	SLIDER, THROTTLE	1	
23	(135-26245-00-00)	STOPPER, CABLE	1	
24	137-26261-01-00	CONNECTOR, CABLE	1	
25	97313-06040-00	BOLT, HEXAGON	4	
26	98580-06012-00	SCREW, PAN HEAD	1	
27	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
28	92990-06200-00	WASHER	1	
29	462-23441-00-00	HOLDER, HANDLE UPR (122-23441-00-00)	2	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


HANDLE AND FRONT FENDER



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
30	462-23442-00-98	HOLDER, HANDLE LWR (122-23442-02-00)	2	
31	90185-10031-00	NUT, SELF-LOCKING	2	
32	92990-10100-00	WASHER, SPRING	2	
33	92995-06100-00	WASHER, SPRING	4	
34	(124-82710-11-94)	LEVER HOLDER ASSEMBLY 1	1	
35	(122-82720-11-94)	LEVER HOLDER ASSEMBLY 2	1	
	(124-82720-10-94)	LEVER HOLDER ASSEMBLY 2	1	
36	803-83912-00-38	. LEVER 1	1	
37	122-83922-01-00	. LEVER R	1	
38	92501-05006-00	. SCREW, PAN HEAD	2	
39	98501-05018-00	. SCREW, PAN HEAD	4	
40	92990-05100-00	. WASHER, SPRING	6	
41	92501-05006-00	SCREW, PAN HEAD	2	
42	(90209-12115-00)	WASHER, SPEC''L SHAP	1	
43	103-82941-00-00	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	
44	(122-83942-00-00)	COVER, STARTER	1	
45	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
46	97313-06016-00	BOLT, HEXAGON	1	
47	(102-83929-00-00)	PLATE, SPRING	1	
48	(257-26290-00-00)	MIRROR ASSEMBLY	1	
49	95333-08600-00	. NUT	1	
50	92990-08100-00	. WASHER	1	
51	92990-08200-00	. WASHER, PLAIN	1	
52	(122-26311-00-00)	CABLE, THROTTLE 1	1	
	(124-26331-10-00)	CABLE, STARTER 1	3	
	126-26311-12-00	CABLE, THROTTLE 1	1	
53	126-26311-12-00	CABLE, THROTTLE 1	1	
54	(126-26321-00-00)	CABLE, PUMP	1	


CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

HANDLE AND FRONT FENDER



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
55	(122-26331-00-00)	CABLE, STARTER 1	1	
	(124-26331-10-00)	CABLE, STARTER 1	1	
56	122-26335-00-00	CABLE, CLUTCH	1	
	124-26335-10-00	CABLE, CLUTCH	1	
57	(102-26341-01-00)	CABLE, BRAKE	1	
	109-26341-01-00	CABLE, BRAKE	1	
	109-26341-10-00	CABLE, BRAKE	1	
58	90123-06011-00	BOLT	1	
59	90179-06143-00	NUT, SPEC''L SHAPE	1	
60	164-26363-00-00	END, CABLE	1	


FRONT FORK




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(122-23136-00-81)	TUBE, OUTER 2	1	
	(124-23136-00-81)	TUBE, OUTER 2	1	
2	(196-23126-40-81)	TUBE, OUTER 1	1	
3	(122-23480-01-00)	STEERING LOCK ASSEMBLY	1	
	(196-23124-40-00)	TUBE, INNER 1	2	
4	(122-23150-00-00)	OUTER NUT	2	
	(128-23150-00-00)	OUTER NUT	2	
5	276-23145-51-00	. OIL SEAL	2	
6	122-23147-00-00	. O-RING	2	
7	(357-23125-90-00)	METAL, SLIDE 1	2	
8	(124-23141-00-00)	SPRING, FRONT FORK	2	
9	(124-23142-00-00)	SEAT, SPRING UPPER	2	
10	(122-23143-00-00)	SEAT, SPRING LOWER	2	
11	(122-23340-00-33)	UNDER BRACKET	1	
12	(122-23131-00-81)	COVER, UPPER 2	1	
13	(122-23121-00-81)	COVER, UPPER 1	1	
14	(122-23123-00-29)	COVER, LOWER 1	2	
	(196-23126-40-81)	TUBE, OUTER 1	2	
15	205-23111-40-00	. BOLT, CAP	2	
16	205-23111-40-00	. BOLT, CAP	2	
17	207-23112-00-00	. WASHER, CAP	2	
18	307-23114-00-00	. O-RING	2	
19	164-23163-00-00	. GASKET	2	
20	(124-23146-00-00)	WASHER, OIL SEAL	2	
21	5J0-23346-00-00	. BOLT 1	2	
	5J0-23346-00-00	. BOLT 1	3	
22	92990-10100-00	. WASHER, SPRING	2	
23	97013-08025-00	. BOLT	1	
24	92990-08100-00	. WASHER	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

FRONT FORK




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
25	22F-23411-01-00	RACE, BALL 1	1	
26	156-23411-00-00	RACE, BALL 1	1	
27	93501-04011-00	BALL	19	
28	156-23412-00-00	RACE, BALL 2	1	
29	22F-23412-01-00	RACE, BALL 2	1	
30	93503-16010-00	BALL	22	
31	122-23416-00-00	COVER, BALL RACE 2	1	
32	(122-23435-01-33)	CROWN, HANDLE	1	
33	90209-10021-00	WASHER, SPEC''L SHAP	1	
34	90105-10006-00	BOLT, WASHER BASED	1	
35	90179-25051-00	NUT	1	
37	101-21279-00-	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	2	
38	92990-08200-00	WASHER, PLAIN	2	
39	97313-08020-00	BOLT, HEXAGON	2	
-1	(122-23100-00-81)	FRONT FORK ASSEMBLY	1	




FUEL TANK

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
2	(122-24161-00-00)	EMBLEM 1	1	
3	(122-24162-00-00)	EMBLEM 2	1	
4	(90202-03002-00)	WASHER, PLATE	4	
5	(122-24171-00-00)	GRIP, KNEE 1	1	
6	(122-24172-00-00)	GRIP, KNEE 2	1	
7	122-24181-00-00	DAMPER, LOCATING 1	2	
8	122-24182-01-00	DAMPER, LOCATING 2	2	
9	(122-24183-00-00)	DAMPER, LOCATING 3	1	
10	90445-09112-00	HOSE	1	
11	90467-08003-00	CLIP	4	
12	122-24610-01-00	CAP ASSEMBLY	1	
13	(92503-04008-00)	SCREW, PAN HEAD	4	
14	367-24500-04-00	FUEL COCK ASSEMBLY 1 (5U7-24500-00)	1	
15	122-24524-00-00	. LEVER, COCK	1	
16	(90501-07029-00)	SPRING, COMPRESSION	1	
17	102-24522-01-00	. GASKET	1	
18	122-24521-00-00	. CUP, FILTER	1	
19	122-24515-00-00	. NET, FILTER 2	1	
20	122-24531-00-00	. NUT	1	
21	122-24532-00-00	. GASKET	1	
22	(122-24535-00-00)	SCREW, LVR FITTING	1	
23	90445-09078-00	HOSE	1	

OIL TANK




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
2	(137-21761-00-00)	GAUGE, LEVEL	1	
3	(126-21762-00-00)	NUT, LEVEL GAUGE	1	
4	(137-21763-00-00)	GASKET, LEVEL GAUGE	1	
5	(126-21764-00-00)	LENS, LEVEL GAUGE	1	
6	(126-21765-00-00)	DISC, CAP	1	
7	(127-21767-00-00)	GASKET, UNION	1	
	(90430-10029-00)	GASKET	1	
8	(137-21768-01-00)	SCREW, UNION	1	
9	(122-21721-01-81)	COVER, SIDE 2	1	
10	(126-21772-00-00)	GASKET, CAP	1	
11	(126-21776-00-00)	BAND, TANK FITTING	1	
12	91401-30040-00	PIN, COTTER	1	
13	(126-24319-01-00)	PIPE, OIL	1	
14	90467-08003-00	CLIP	2	



SEAT - CARRIER

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(122-24710-00-00)	SINGLE SEAT ASSEMBLY ...	1	
	(122-24711-00-00)	COVER, SINGLE SEAT	1	
2	92990-08100-00	WASHER	2	
3	92990-08200-00	WASHER, PLAIN	2	
4	97313-08016-00	BOLT, HEXAGON	2	
6	97313-08018-00	BOLT, HEXAGON (97301-08016)	2	
7	95333-08600-00	NUT	2	
8	92990-08100-00	WASHER	2	
9	92990-08200-00	WASHER, PLAIN	2	
10	(107-24750-00-00)	TANDEM SEAT ASSEMBLY ...	1	
11	(122-24730-00-00)	DOUBLE SEAT ASSEMBLY ...	1	
12	90201-12472-00	WASHER, PLATE	2	
13	(122-24830-00-00)	SUB CARR YG1/Y 1	1	
11-1	(122-24731-00-00)	COVER, DOUBLE SEAT	1	


FRONT WHEEL



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(102-25111-01-38)	HUB, FRONT	1	
2	(102-25104-00-00)	SPOKE SET, FRONT	1	
	(122-25104-00-00)	SPOKE SET, FRONT	1	
3	(94414-16125-00)	RIM 1.40X 6	1	
	(94414-17003-00)	RIM 1.40X 7	1	
4	(94125-16010-00)	TIRE	1	
	(94125-17313-00)	250X17 FRNTRIB	1	
5	(94225-17082-00)	TUBE	1	
	94225-16048-00	TUBE 250X 6	1	
6	94330-16058-00	BAND, RIM (3.00-16)	1	
	94332-17112-00	BAND, RIM (94332-17107) (3.25-17)	1	
7	(102-25117-00-00)	SPACER, BEARING	1	
8	93306-20226-00	BEARING	1	
9	93102-20009-00	OIL SEAL	1	
10	93306-20226-00	BEARING	1	
11	93107-42001-00	OIL SEAL, OS-TYPE	1	
12	(102-25135-01-00)	GEAR, DRIVE	1	
13	296-W2536-00-00	BRAKESHOE SET-2PCS	2	
14	90506-16150-00	SPRING, TENSION (102-25333-00)	2	
15	122-25121-02-38	PLATE, BRAKE SHOE	1	
16	122-25351-02-00	CAMSHAFT	1	
17	(122-25138-00-00)	GEAR, METER	1	
18	109-25136-00-00	BUSH	1	
19	93104-07003-00	OIL SEAL	1	
20	93210-14104-00	O-RING	1	
21	102-25137-00-00	RING, STOP	1	
22	109-25155-00-00	LEVER, CAMSHAFT 1	1	


CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

FRONT WHEEL



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
22	93700-06M03-00	NIPPLE, GREASE	2	
24	97021-06030-00	BOLT	1	
25	92990-06200-00	WASHER	1	
26	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
27	95380-06600-00	NUT	1	
28	(90179-05150-00)	NUT, SPEC''L SHAPE	1	
29	(90249-10101-00)	PIN, SPEC''L SHAPE	1	
30	(90501-08038-00)	SPRING, COMPRESSION	1	
31	99999-02188-00	AXLE, WHEEL (353-25181-03-00)	1	
32	90387-10079-00	COLLAR	1	
33	(90179-10106-00)	NUT, SPEC''L SHAPE	1	


REAR WHEEL



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(102-25311-00-38)	HUB, REAR	1	
2	(102-25304-00-00)	SPOKE SET, REAR	1	
	(122-25304-00-00)	SPOKE SET, REAR	1	
3	(94414-16125-00)	RIM 1.40X 6	1	
	(94414-17003-00)	RIM 1.40X 7	1	
4	(94125-16010-00)	TIRE	1	
	(94125-17314-00)	2.50-17 IRC	1	
5	(94225-17082-00)	TUBE	1	
	94225-16048-00	TUBE 250X 6	1	
6	94330-16058-00	BAND, RIM (3.00-16)	1	
	94332-17112-00	BAND, RIM (94332-17107) (3.25-17)	1	
7	90560-12145-00	SPACER	1	
8	109-25315-00-00	FLANGE, SPACER	2	
9	93306-30101-00	BEARING (B6301)	1	
10	93104-21016-00	OIL SEAL, SO-TYPE	1	
11	93306-30103-00	BEARING (B6301Z)	1	
12	93210-41041-00	O-RING	1	
13	(102-25364-00-00)	DAMPER	4	
14	296-W2536-00-00	BRAKESHOE SET-2PCS	2	
15	90506-16150-00	SPRING, TENSION (102-25333-00)	2	
16	(339-25320-10-00)	BRAKE SHOE PLT ASSEMBLY	1	
17	122-25351-02-00	CAMSHAFT	1	
18	122-25355-00-00	LEVER, CAMSHAFT	1	
19	97021-06030-00	BOLT	1	
20	92990-06200-00	WASHER	1	
21	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
22	95380-06600-00	NUT	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


REAR WHEEL



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
23	93700-06M03-00	NIPPLE, GREASE	1	
24	(90387-18142-00)	COLLAR	1	
	(90387-18143-00)	COLLAR	1	
25	102-25389-00-00	PULLER, CHAIN 2	1	
26	(130-25389-00-00)	PULLER, CHAIN 2	1	
27	92990-06200-00	WASHER	1	
28	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
29	95380-06600-00	NUT	1	
30	97013-06035-00	BOLT	1	
31	(102-25366-00-00)	CLUTCH, HUB	1	
32	(122-25449-10-33)	SPROCKET, DRIVN 49T	1	U.RU.R
	(122-25451-10-00)	SPROCKET, DRIVN 51T	1	U.RU.R
	(122-25453-10-33)	SPROCKET, DRIVN 53T	1	U.RU.R
	122-25437-10-33	SPROCKET, DRIVN 37T	1	U.RU.R
	12N-25439-20-33	SPROCKET DRIVN39T	1	U.RU.R
	5A7-25435-00-00	SPROCKED, DRIVN	1	U.RU.R
33	102-25412-00-00	WASHER	2	
34	95333-08600-00	NUT	4	
35	90101-08672-00	BOLT	4	
36	(357-25381-00-00)	AXLE, WHEEL	1	
37	(102-25387-02-00)	AXLE, SPROCKET	1	
38	93306-00406-00	BEARING (B6004Z)	1	
39	99009-42500-00	CIRCLIP	1	
40	93106-30004-00	OIL SEAL	1	
41	(90387-12098-00)	COLLAR	1	
	90387-12412-00	COLLAR	1	
42	1NX-25388-00-00	PULLER, CHAIN 1	1	
43	(130-25388-09-00)	PULLER, CHAIN 1	1	
44	92990-06200-00	WASHER	1	


CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

REAR WHEEL




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
45	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
46	95380-06600-00	NUT	1	
47	97013-06035-00	BOLT	1	
48	90170-18165-00	NUT	1	
49	(90179-10106-00)	NUT, SPEC''L SHAPE	1	
50	90109-08183-00	BOLT	1	
51	(102-25371-00-00)	BAR, TENSION	1	
52	92990-08100-00	WASHER	1	
53	92990-08200-00	WASHER, PLAIN	1	
54	95303-08700-00	NUT	2	
55	90468-10050-00	CLIP	1	
56	91490-20020-00	PIN, COTTER	1	
57	(90501-20129-00)	SPRING, COMPRESSION	1	
58	94504-10100-00	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	
59	94580-52106-00	420-106L (94504-20106)	1	
60	94680-52001-00	. JOINT, CHAIN (DID 420M)	1	

HEAD LAMP - TAIL LAMP




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	122-83516-10-00	. BULB (122-83516-10)	2	
2	104-83517-10-00	. BULB (6V-1.5W)	1	
3	(122-83536-10-00)	SOCKET, METER	1	
4	(122-83537-10-00)	SOCKET, NEUTRAL	1	
5	(122-83538-10-00)	SOCKET, FLASHER	1	
6	166-83550-01-00	SPEEDOMETER CABLE	1	
7	(122-84130-00-35)	BODY ASSEMBLY, HEADLIGHT	1	
8	(109-84120-00-00)	LENS ASSEMBLY	1	
9	(127-84115-00-00)	RIM, HEADLIGHT	1	
10	(122-84112-60-00)	SOCKET	1	
11	104-84114-00-00	. BULB, HL6V15/15W	1	
12	(122-84124-00-00)	SPRING, SET	3	
13	(150-84125-00-00)	SCREW, RIM FITTING	1	
14	(124-84551-60-35)	BRACKET, LICENCE	1	
15	(124-84516-60-00)	COVER, TAILLIGHT	1	
16	(124-84512-60-00)	SEAT, BASE	1	
17	(127-84511-60-00)	BASE, TAILLIGHT	1	
18	122-84514-30-00	. BULB	1	
19	(124-84521-60-00)	LENS, TAILLIGHT	1	
20	92503-04015-00	. SCREW, PAN HEAD	2	
21	(124-84522-60-00)	WASHER	2	
22	92901-06300-00	. WASHER, IN.TOOTH	2	
23	95303-06800-00	. NUT (CROWN)	2	
24	97313-06016-00	BOLT, HEXAGON	4	
25	92995-06100-00	WASHER, SPRING	4	
26	95380-06600-00	NUT	4	
-1	(122-83510-30-00)	SPEEDOMETER ASSEMBLY	1	
-3	(127-84510-60-00)	TAILLIGHT UNIT ASSEMBLY	1	

ELECTRICAL




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	BTY-6N4A4-D0-00	YUASA 6N4A-4D (6N4A-4D)	1	
2	(122-82121-00-00)	PAD, BATTERY	1	
3	122-82131-00-00	BAND, BATTERY	1	
4	(104-82122-00-00)	SEAT, BATTERY	1	
5	55K-82150-01-00	FUSE HOLDER ASS''Y (55K-82150-00-00)	1	
6	116-82151-00-00	. FUSE (10A)	2	
7	(109-82310-30-00)	IGNITION COIL ASSEMBLY	1	
8	92990-05100-00	WASHER, SPRING	2	
9	98580-05035-00	SCREW, PAN HEAD	2	
10	(90387-05014-00)	COLLAR	2	
11	56J-82370-00-00	PLUG CAP ASSEMBLY	1	
12	NGK-B7HS0-00-00	PLUG, SPARK (NGK B7HS)	1	
13	122-82508-20-00	MAIN SWITCH ASSEMBLY	1	
15	98580-06010-00	SCREW, PAN HEAD (92503-06010)	1	
16	98503-06014-00	SCREW, PAN HEAD (92502-06016)	1	
17	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	
18	122-82530-01-00	STOP SWITCH ASSEMBLY	1	
19	(92503-05012-00)	SCREW, PAN HEAD	1	
20	92990-05100-00	WASHER, SPRING	1	
21	(146-82540-01-00)	NEUTRAL SWITCH ASSEMBLY	1	
22	37R-82543-00-00	GASKET	1	
23	(122-83371-11-00)	HORN	1	
24	97011-06010-00	BOLT	2	
25	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	
26	(104-82373-00-00)	SEAL, H/TENS CORD	1	
27	(127-81970-40-00)	RECTIFIER ASSEMBLY	1	
28	(92503-04008-00)	SCREW, PAN HEAD	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤



ELECTRICAL


Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
28	(92503-04008-00)	SCREW, PAN HEAD	2	
29	92901-04100-00	WASHER, SPRING	2	
30	95303-05700-00	NUT	2	
31	(122-81975-00-00)	PLATE, RECTIFR FTNG	1	
32	98580-06010-00	SCREW, PAN HEAD (92503-06010)	1	
33	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
34	92990-06200-00	WASHER	1	
35	(122-82590-20-00)	WIRE HARNESS ASSEMBLY	1	
36	(127-21363-00-00)	HOLDER, COIL	1	
37	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	
38	95380-06700-00	NUT	2	
1-1	(104-82111-20-00)	CAP, BATTERY	3	



FLASHER LAMP (ALTERNATE PARTS)

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
3	(104-83331-10-00)	BULB, FLASHER	2	
5	92503-03006-00	. SCREW, PAN HEAD	2	
6	92990-03100-00	. WASHER, SPRING (92901-03100)	2	
7	95303-08700-00	NUT	2	
8	92990-08100-00	WASHER	2	
10	(104-83331-10-00)	BULB, FLASHER	2	
12	92503-03006-00	. SCREW, PAN HEAD	2	
13	92990-03100-00	. WASHER, SPRING (92901-03100)	2	
14	95303-08700-00	. NUT	2	
15	92990-08100-00	. WASHER	2	
16	(122-83350-10-00)	FLASHER RELAY ASSEMBLY .	1	

LEG SHIELD (ALTERNATE PARTS)



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
4	90209-06095-00	. . WASHER, SPEC''L SHAP (102-28323-00)	8	
5	90201-06697-00	. . WASHER, PLATE	2	
6	90202-06013-00	. . WASHER, PLATE	8	
7	97023-06020-00	. . BOLT (3XF)	8	
8	97313-08018-00	. . BOLT, HEXAGON (97301-08016)	2	
9	97303-08035-00	. . BOLT, HEXAGON	2	
10	95333-08600-00	. . NUT	2	
11	95303-06800-00	. . NUT (CROWN)	4	
12	92995-06100-00	. . WASHER, SPRING	4	
13	92990-08100-00	. . WASHER	4	
14	92990-08200-00	. . WASHER, PLAIN	2	