GTS 1000 ab Fg.- Nr. 4BH-000101 bis 002251	**Baujahr 1993**			
GTS 1000 A ab Fg.- Nr. 4BH-018101 bis 019598				
Inspektionsblatt:				
Mikrofilm "Service-Manual": 4BH-MG1, "Service- Information": 4BH-SG1				
Mikrofilm"Teilekatalog" GTS 1000/A: 234BH-332G1/234FE- 332G1				
Übergabeinspektion:				
Alle Schläuche/Gasbowdenzug auf richtige Verlegung prüfen				
Gasbowdenzugspiel einstellen				
Kupplungshebelspiel einstellen				
Kupplungsfunktion prüfen, ggf. System entlüften, n.B. Bremsflüssigkeit auffüllen				
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen				
Bremsenfunktion prüfen				
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen				
Bremslichtschalter einstellen				
Kühlsystem (Kühlflüssigkeitsstand) prüfen				
Lenklagerspiel prüfen, ggf. einstellen				
Antriebskettenspannung und -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen				
Motorölstand prüfen				
Scheinwerfer einstellen				
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)				
Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen				
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen				
Federbein vorn und hinten auf Standartpositionen einstellen				
Leerlaufdrehzahl prüfen, ggf. einstellen				
Uhr einstellen				
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT.				
INSPEKTIONSARBEITEN:	**1000 km**	**6000km**	**12000 km**	**24000 km**
Kraftstoffschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Zündkerzen prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	**x**	**x**	**x**	**x**
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	**-**	**x**	**x**	**x**
Kupplungsfunktion prüfen/System auf Undichtigkeit prüfen*	**x**	**x**	**x**	**x**
Kühlflüssigkeit erneuern	**-**	**-**	**-**	**x**
Kühlsystem auf Undichtigkeit prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Bremsenfunktion prüfen, System auf Undichtigkeit prüfen*	**x**	**x**	**x**	**x**
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen	**x**	**x**	**x**	**x**
Bremslichtschalter einstellen	**x**	**x**	**x**	**x**
Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen	**x**	**x**	**x**	**x**
Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf u. Beschädigungen prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten	**-**	**x**	**x**	**x**
Vorderradlager auf Leichtgängigkeit prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Lenklager nachfetten	**-**	**-**	**-**	**x**
Lenklager auf Spiel prüfen, ggf. einstellen	**x**	**-**	**x**	**x**
Faltenbalg und Gelenkmanschetten der Lenksäule auf Risse oder Beschädigungen prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Lenksäule auf Leichtgängigkeit prüfen	**-**	**-**	**x**	**x**
Vordere Schwingenlager oben und unten nachfetten	**-**	**-**	**-**	**x**
Vordere Schwingenlager oben und unten auf Spiel prüfen	**-**	**-**	**x**	**x**
Federbeinlagerung vorn nachfetten	**-**	**-**	**-**	**x**
Oberes und unteres Kugelgelenk auf Spiel und Leichtgängigkeit prüfen	**-**	**-**	**x**	**x**
Schwingenlager hinten nachfetten	**-**	**-**	**-**	**x**
Schwingenspiel hinten prüfen, ggf. einstellen	**-**	**-**	**x**	**x**
Gelenkbolzen des Monocross- Hebelsystems nachfetten	**-**	**-**	**-**	**x**
Gelenkbolzen des Monocross- Hebelsystems auf Funktion u. Spiel prüfen	**-**	**-**	**x**	**x**
Antriebskettenspannung und -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren (ggf. vorher reinigen)	**x**	**x**	**x**	**x**
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)	**x**	**x**	**x**	**x**

Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	**x**	**x**	**x**	**x**
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten	**x**	**x**	**x**	**x**
Kaltstartfunktion, Drosselklappenstellung, Synchronisation und Leerlaufdrehzahl prüfen, ggf. einstellen	**x**	**x**	**x**	**x**
Federbein vorn und hinten auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)	**x**	**x**	**x**	**x**
Ölfilter erneuern	**x**	**-**	**x**	**x**
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT.	**x**	**x**	**x**	**x**
RICHTZEIT (Std.):	**2,1**	**3,1**	**3,5**	**5,3**
Ventilspiel prüfen/einstellen: alle 42000 Km, Richtzeit: 2,5 Std.				
Kraftstoffilter erneuern: alle 50000 Km, Richtzeit: 0,2 Std.				
Generatorbürsten erneuern: alle 100000 Km, Richtzeit: 0,2 Std.				
Kraftstoffschläuche erneuern: alle 5 Jahre				
*Regelmäßig Brems- und Kupplungsflüssigkeitsstand prüfen, n.B. auffüllen				
Alle zwei Jahre die Dichtmanschetten von Haupt-, Radbrems- und Kupplungsbetätigungszylinder erneuern und Brems-/Kupplungsflüssigkeit wechseln				
Brems- und Kupplungsschläuche bei Beschädigung/Riß, spätestens alle vier Jahre erneuern				